



ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

10604 | 05.04.98
0314 | 3 | 6

Воск. тип. Т. 2.000.000 Э. 4501—06

389628


Н.О. № 143

728
К 2

ХУДОЖНИКЪ АРХИТЕКТОРЪ
В.С. КАРПОВИЧЪ.

ОСОБНЯКИ
ВЪ ГОРОДѢ И ДЕРЕВНѢ.


ВВЕДЕНИЕ
Д.Д. ПРОТОПОПОВА.



389628

С.ПЕТЕРБУРГЪ.
изданіе
журнала „городское дѣло“

БИБЛИОТЕКА
Воронежского инженерно-
строительного института



МЕБЕЛЬ ВО ВСѢХЪ СТИЛЯХЪ ГОТОВАЯ И НА ЗАКАЗЪ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

СЪВЕРНАЯ КОМПАНИЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, БОЛЬШАЯ КОНЮШЕННАЯ, 13. ТЕЛЕФОНЪ № 511-93.

Типографія - Сиріусъ - Спб., Рыночная, 10.

АУТОТЕХНИКУМЪ

І СПБ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ.

Ружейная ул., № 6. — Телефонъ № 99-90 и 199-66.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ШОФФЕРОВЪ.

Продолжительность обучения 3—5 месяцев, занятия группами по 15 человекъ, начало занятий 1 числа каждого месяца. Приемъ вольнослушателей.

ПРЕКРАСНО ОБОРУДОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ И ГАРАЖЪ.

Лучшая преподавательская сила. Отличные отзывы компетентныхъ лицъ.

Плата за полный курсъ 125 рублей. Рекомендуются ученые шофферы.

КАПИТАЛЬНЫЙ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЪ АВТОМОБИЛЕЙ.

Завѣдывающій инженеръ Шуммеръ.

Акционерное О-во „ПРОМЕТЬ“

ПРАВЛЕНИЕ: С.-Петербургъ, Моховая ул., д. № 45.

Тел. 563-03, 141-50, 108-69, 93-85.

ОТДѢЛЕНИЕ: Москва, Фуркасовский пер. д. № 12.

БЕЗОПАСНАЯ ОТЪ ВЗРЫВА ПОСУДА И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (патентъ К. Лангрера).

Для перевозки, хранения и разлики огнеопасныхъ жидкостей; керосина, спирта, бензина, скпицдара, эфира и друг. Сосуды изготавливаются разныхъ объемовъ отъ 1 литра до 100 пудовъ и болѣе. Необходимы для аптекъ, гаражей, автомобилей, частныхъ квартиръ и проч.

НЕРОСИНО-НАЛИЛЬНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ ВНУТРЕННЯГО И НАРУЖННОГО ОСВѢЩЕНИЯ

Сила свѣта 750 и 1200 свѣчей. Не требуетъ ни прозодовъ, ни накачивания воздуха. Имѣются фонари съ самовозжиганиемъ. Расходъ керосина въ часъ около 65 золотниковъ.

ВОЗДУШНЫЙ ГАЗЪ „СИМПИТРОЛЬ“.

Газъ этотъ вырабатывается на мѣстѣ аппаратами самого простого устройства, не требующими за собою почти никакого ухода. Система эта совершенно безопасна, такъ какъ съ одной стороны въ газѣ содержится всего около 2% паровъ бензина, а съ другой — какъ самъ аппаратъ, такъ и резервуаръ для бензина и трубопроводы ограждены предохранителеми „Рекордъ“, почему взрывъ невозможенъ. Горѣлки силою въ 60 и 35 свѣчей, расходующіе 5 и 3 золотника бензина въ часъ.

АРМАТУРА и прочія принадлежности для газового освѣщенія.

Безопасная посуда, аппараты для освѣщенія, лабораторіи горѣлки и проч. изготавливаются въ собственныхъ мастерскихъ Общества (Обводный каналъ, д. № 78, тел. 141-50), которые принимаютъ заказы на подобного рода работы.

Всакаго рода запросы, предложения, заказы, требования о высылкѣ каталоговъ по всемъ отдельнымъ и проч. переписку, просятъ направлять въ ПРАВЛЕНИЕ Общества (Моховая 45, тел. 563-03 и 93-85).

Василій Пантелеимоновичъ

БАДАЕВЪ

СТРОИТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ

ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЪ съ 1856 г.

С.-Петербургъ, Невскій 166.


Тел. 123-15.

УЧАСТКИ ЗЕМЛИ НА НЕВЪ

(въ чертѣ города С.-Петербурга) продаются на льготныхъ условіяхъ платежа по Полюстровской набережной, 3, проспекту Петра Великаго и вновь проложеннымъ Елизаветинской, Енисейской и Кушелевской улицамъ, Здоровая, высокая мѣстность, керамиковая канализация, освѣщеніе керосино-калильными фонарями. Конка замѣняется электрическимъ трамваемъ.

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

БРАТЬЕВЪ КЕРТИНГЪ.



ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. =

ВЕНТИЛЯЦІЯ. = УВЛАЖНЕНІЕ

ВОЗДУХА. = ПАРОВЫЯ ПРА-

ЧЕЧНЫЯ. = ПАРОВЫЯ КУХНЯ.

ДЕЗИНФЕКЦІОНН. АППАРАТЫ.

ПЫЛЕСОСЫ. = СУШИЛКИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
Эртельевъ переулокъ, д. № 4.



МОСКВА,
Мясницкая, домъ Зимина.

УКАЗАТЕЛЬ ФИРМЪ.

ОСВѢЩЕНИЕ.

Фабрика и контора калильного освѣщенія «Люменъ». Харьковъ, Екатеринославская ул., 3.

Акц. О-во «Прометъ». Правленіе: СПБ. Моховая, 45 Отдѣл. Москва, Фуркасовский пер., 12.

РУБЕРОЙДЪ.

Техническая контора инж. А. В. Эльбенъ. СПБ., В. О., 3 линія, № 26.

МАЮЛИКА.

З. И. Баженовъ торг. подъ фирмой «Русско-Богемскій Керамический заводъ». Печи, каминь, плитки, изразцы. СПБ., Благовѣщенская пл., 2. Тф. 500-40.

Художественное керамическое производство Гельдвейнъ-Ваулинъ. СПБ., Адмиралтейский каналъ, 29.

МЕБЕЛЬ.

Поставщикъ двора Его Императорскаго Величества С. Г. Волковыскій. Фабрика художественной мебели, столярныхъ и строительныхъ работъ. СПБ., Измайловский пр., д. № 31. Телефонъ № 419-99.

ТЕХН. КОНТОРЫ.

Т-во «Электро-механикъ» Ю. Пеннионжевичъ и К°. Харьковъ, Екатеринославская, № 15. Тел. 955. Техническая контора.

УЧАСТКИ ЗЕМЛИ

продаются по Полюстровской наб., 3., пр. Петра Великаго и Елизаветинской, Енисейской и Кушелевской улицамъ.

ВВЕДЕНИЕ.

СПБ. Полное Товарищество Строительное

„ДѢЛО“,

Инж. А. А. Розенталь.

Архитект. П. А. Всеволожскій.

Невскій пр., № 42, кв. 4. Телеф. 434—33, 208—27.

ЖЕЛАЮЩИМЪ СТРОИТЬ.

Произведя за сезонъ 1912 г. построекъ на сумму свыше двухъ миллионовъ руб., Строительное Товарищество «ДѢЛО» открываетъ на сезонъ 1913 г. приемъ подрядовъ на постройку зданій и на производство всевозможныхъ строительныхъ и желѣзо-бетонныхъ работъ. Для надобностей построекъ Товарищество имѣеть лѣсопильный и кирпичный заводы въ своемъ лѣсномъ имѣніи (5.200 десятинъ) близъ Петербурга. Товарищество имѣеть полную возможность на будущій строительный сезонъ принять къ исполненію работы на сумму до **3.000.000** р.

I.

ВВЕДЕНИЕ.

Задачей предыдущего поколѣнія было снабженіе газомъ и водой; задачей слѣдующаго, нашего поколѣнія является доставленіе свѣта и воздуха.
(Професоръ Мюрхэдъ).

Предъ нами задача не изъ легкихъ и не изъ благодарныхъ. Мы должны пробить толстую кору общаго равнодушія къ вопросамъ формы, къ вопросамъ виѣшней обстановки нашей жизни; мы должны стараться внести активную, творческую сознательность туда, гдѣ до сихъ поръ царила пассивная безсознательность, гдѣ мысль не напрягалась надъ исканіемъ лучшихъ формъ.

Но какъ ни трудна стоящая предъ нами задача, есть что то, что властно требуетъ пропаганды новыхъ идей и въ Россіи. Это что то есть духъ нашего времени, въремени обновленія всѣхъ сторонъ нашей жизни. Идетъ полная перестройка всего жизненнаго уклада — какъ же оставлять безъ вниманія ту оболочку, въ которой протекаетъ жизнь человѣка, его семьи, гдѣ слагаются первыя «впечатлѣнія бытія», вліяніе которыхъ продолжается всю жизнь, гдѣ вырабатывается физическое здоровье народа, гдѣ закладываются основы его нравственной мoci? Случайно, кое какъ устроенное жилище и общія нерациональ-

ные условия того поселения, въ которомъ расположено жилище, не могутъ дать здороваго, сильнаго поколѣнія, способнаго къ борьбѣ за существованіе; а ее теперь приходится вести и отдельнымъ лицамъ, и цѣлымъ народамъ.

Одно изъ величайшихъ жизненныхъ благъ есть гармонія. И ея то еще не хватаетъ русской жизни. Въ ней царить, съ одной стороны, обывательская безсознательность, съ другой — интеллигентское презрѣніе къ формѣ, къ оболочкѣ, къ материальному условіямъ жизни. Отсюда великая дисгармонія между формой и содержаніемъ, омрачающая и безъ того нерадостную русскую жизнь. Истинная же культура заключается, прежде всего, въ гармоніи формы и содержанія.

Такъ обстоитъ у насъ дѣло въ области устройства жилища и устройства скопленія жилищъ — поселковъ, — этой существенной части жилищнаго вопроса, который самъ по себѣ есть едва ли не основной соціальный вопросъ нашего времени. Что видимъ мы у себя? Полнѣйшую стихійность и безсознательно-покорное отношение къ стихії. Жители большихъ городовъ либо забиваются въ многоэтажныя душныя, тѣсныя, безобразныя громады, выростающія какъ грибы на мѣстѣ вырубаемыхъ садовъ, либо бѣгутъ за городъ и селятся въ неблагоустроенныхъ поселкахъ, въ кое-какъ сколоченныхъ домахъ. И за то, и за другое платятъ они значительную часть своего бюджета, и безъ того терпящаго отъ вздорожанія жизни. При этомъ они строятъ либо безвкусные ящики въ стилѣ плотника-подрядчика, либо рабскія подражанія какимъ то стилямъ, безъ соображенія съ гигиеной, съ удобствомъ, съ красотой, съ природными условіями, безъ связи съ исконными, национальными или общечеловѣческими архитектурными традиціями и образцами.

Но такъ не должно и не можетъ болѣе продолжаться. Мы быстрыми шагами вступаемъ въ полосу жизни, кото-

рая характеризуется признаками, приближающимися къ заграничнымъ: интенсивнѣе становится специальная работа, ускоряется весь оборотъ жизни, обостряется борьба, развивается общественная дѣятельность. Появляется большій индивидуализмъ. Нарождается стремленіе къ истинно художественному. Все это вызываетъ вполнѣ естественную потребность въ созданіи собственного спокойнаго и возможно красиво устроенного угла, въ которомъ человѣкъ могъ бы отдыхать послѣ работы и волненій дѣловаго дня, набираясь силъ для дальнѣйшей работы. Къ этому стремленію присоединяется и тяга, присущая русскому человѣку, вчера пришедшему изъ помѣщичьей, поповской или крестьянской усадьбы — тяга за городъ, на просторъ полей и лѣсовъ.

Вліяетъ и быстрый ростъ большихъ городовъ, въ которые населеніе неудержимо приливаетъ: квартиры — въ виду дороговизны у насъ капитала, малой предпріимчивости и неорганизованности строительства — все дорожаютъ. Приходится бѣжать за городъ и устраиваться въ поселкахъ.

Не безъ вліянія оказывается и то движеніе, которое теперь происходитъ на Западѣ и которое можно характеризовать, какъ возвратъ къ природѣ. Это движеніе не знаетъ границъ и распространяется какъ бы по воздуху, воспринимаясь всюду, гдѣ для него есть нѣкоторая почва. Начинается у насъ, наконецъ, нѣкоторое улучшеніе и путей сообщенія, столь необходимое условіе правильнаго подгородняго разселенія. Впереди предстоитъ проведеніе ряда электрическихъ желѣзныхъ дорогъ; они будутъ соединены съ внутренними окружными дорогами, которыя въ скоромъ времени опояшутъ наши столицы и такие города, какъ Варшава, Рига, Одесса, Киевъ.

При такихъ условіяхъ, колонизация подгороднихъ мѣстъ приметъ у насъ вскорѣ широкіе размѣры. Важно, чтобы она пошла рациональнымъ путемъ какъ въ смыслѣ вну-

тренняго устройства дома и его архитектуры, такъ и рас-
планированія самихъ поселковъ.

Содѣйствовать достиженію этихъ цѣлей, заставить ис-
кать выходовъ изъ нынѣшняго положенія и понять глубо-
кія и трудныя внутреннія задачи архитектуры посильно
должна настоящая работа, назначенная служить нѣкоторымъ
пособіемъ при устройствѣ особняковъ, нѣкоторымъ источ-
никомъ полезныхъ общихъ указаний.

Но во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ думать что, прочтя
эту книгу, можно немедленно строиться по ея указаніямъ.
Такой книги нѣть и не можетъ быть. Приступая къ по-
стройкѣ, хозяинъ будущаго дома долженъ исходить изъ
ясного сознанія, что ему именно нужно; онъ долженъ раз-
сматривать свою постройку какъ совершенно особый, от-
дѣльный случай. Въ то же время онъ непремѣнно долженъ
подвергнуть свой планъ и свои требованія отъ будущаго
дома обработкѣ опытнаго архитектора, сѣдящаго за совре-
менными теченіями въ дѣлѣ устройства особняковъ.

Houses are built to live in, not
to look at. (Fr. Bacon).

(Дома строятся для того, чтобы
бы жить въ нихъ, а не для того,
чтобы любоваться ими).

Сложна, стихійно - порывиста современная жизнь. Нѣть
въ ней природнаго гармонического развитія всѣхъ ея
сторонъ. Подъ вліяніемъ невсегда ясныхъ для насъ при-
чинъ, однѣ ея стороны развиваются гораздо сильнѣе, опе-
режая другія, остающіяся въ забросѣ.

Такъ было съ областью архитектуры. Менѣе, чѣмъ
другія области, привлекала она къ себѣ вниманіе и разви-
валась виѣ связи съ жизнью, виѣ зависимости отъ нея.
Столь важное дѣло, какъ возведеніе жилища, столь корен-
ное, исконное (всѣ дѣти строятъ себѣ домики, отчасти подъ
вліяніемъ атавизма) — было поручено группѣ людей, боль-
шей частью некультурныхъ, сдѣлавшихъ себѣ изъ нея
прибыльную профессію. Вышло такъ, что жилище для
самой образованной части общества, вынужденной жить въ
большихъ казармахъ, строятъ самые необразованные люди —
подрядчики и т. п. Творчество долго не могло найти здѣсь
связи съ дѣйствительной жизнью, долго рабски и слѣпо
подражало стилямъ далекихъ и чуждыхъ эпохъ, долго ста-

вило такое подражание цѣлью строительства; между тѣмъ, стиль не долженъ быть цѣлью; онъ можетъ быть лишь средствомъ. Стиль долженъ быть до извѣстной степени послѣдствиемъ серьезнаго отношенія къ дѣлу, долгой и упорной работы мысли и воли надъ нелегкой задачей сдѣлать домъ удобнымъ — прежде всего удобнымъ — и въ то же время красивымъ, надъ нелегкой задачей согласовать достижимое съ цѣлью стремленій.

Извилистымъ путемъ исканій и ошибокъ пришла человѣческая мысль въ Англии и Германіи къ признанію основныхъ положеній нынѣшняго строительства, сводящихся къ тому, что при возведеніи дома для обыкновенного смертного нужно забыть рабское слѣдованіе иноземнымъ традиціямъ, а главное слѣдованіе традиціи итальянского дворцоваго строительства.

Ими можно пользоваться, ихъ можно вводить какъ побочные мотивы; но что изъ того, что домъ выдержанъ въ такомъ то стилѣ? Это такая же похвала, какъ то, что онъ стоитъ столько то десятковъ тысячъ рублей. (А у насъ это и спрашиваются про домъ: дорого ли и въ какомъ стилѣ?¹⁾).

Архитектура, въ Германіи стала въ XIX в. непопулярна, подпавъ, болѣе другихъ отраслей, по выражению Haenel'я, подъ вліяніе «историко-филологическихъ тенденций». Вся область архитектуры въ Германіи, точно такъ же, какъ у насъ, казалась для обыкновенного смертного чѣмъ то столь же чуждымъ, какъ кристалографія или изученіе южноамериканскихъ наскоковыхъ. Подпавъ подъ зависимость отъ чужеземныхъ стилей, архитектура перестала быть отраженіемъ идеальныхъ настроеній и материальныхъ стремленій. А жизнь быстро мчалась впередъ, дѣлая особенно крупные успѣхи въ областяхъ хозяйственной и технической.

¹⁾ См. превосходную вступительную статью Haenel'я въ книгѣ: E. Haenel und H. Tscharmann, Das Einzelhaus der Neuzeit.

До периода разцвѣта Германіи шло иначе. До половины XVIII вѣка господствовало вліяніе Возрожденія. Затѣмъ пошли барокко, рококо, ампиръ. Все, что строилось, стояло, однако, подъ знакомъ своего современнаго стиля; никому не приходило въ голову присваивать стиль минувшихъ временъ, столь же чуждый данный эпохѣ, какъ чуждъ языкъ другого народа. Но даже ампиръ, хотя стиль по существу своему археологический, не вѣлъ, однако, въ твореніяхъ Бидермана и Шинкеля, къ нездоровымъ послѣдствіямъ — въ подражаніи чужому стилю видѣли лишь средство для цѣли; цѣлью же было властовданіе надъ стилями. Всльдъ за классицизмомъ пришло увлеченіе готикой — это былъ тотъ же романтизмъ, какъ и въ литературѣ и въ музыкѣ. Затѣмъ Германія пережила периодъ увлеченія итальянскимъ возрожденіемъ. Послѣ войны 1870 г., когда материальная культура развернулась особенно широко, когда денегъ стало много, пошло широкое, неразборчивое подражаніе сперва нѣмецкому возрожденію — башенки, колонки, выступы, рѣшетки — а затѣмъ подражаніе и барокко, и рококо. Это былъ периодъ увлеченія стилемъ, какъ цѣлью. На первомъ мѣстѣ былъ вопросъ не о томъ, примѣнимъ ли данный стиль, а лишь о томъ, чтобы доказать полное владѣніе извѣстной архитектурной формой. При этомъ упекалось изъ виду, что этотъ монументальный, дворцовый стиль умѣстенъ лишь при возведеніи общественныхъ зданій и храмовъ. Строгій и величественный стиль итальянскихъ палаццо хорошо для правительственныйыхъ зданій и дворцовъ; греческія колонны подходятъ къ театрамъ и музеямъ; готика хороша для церквей. Но какая же внутренняя связь между этими архитектурными формами и обычательской жизнью, между ними и будничными потребностями обыкновенного человѣка? И притомъ монументальный стиль остается холоднымъ, ибо зданія, строящіяся въ его духѣ, обыкновенно проектируются безъ любви

къ дѣлу и зачастую безъ пониманія внутренняго значенія такихъ зданій.

Но подошелъ и въ Германіи переломъ. Стали сознавать необходимость заполнить пропасть, образовавшуюся между страной и ея архитектурой, пропасть, на которую обратили вниманіе сравнительно недавно. Началась постепенная перемѣна. Небольшой кружокъ художниковъ сталъ думать надъ вопросомъ о томъ, насколько разумно для человѣка, живущаго въ домѣ съ центральнымъ отопленіемъ и освѣщеннымъ электричествомъ, окружать себя формами, созданными давно исчезнувшими поколѣніями, жившими въ совершенно другихъ условіяхъ. Зачѣмъ, спрашивали себя новаторы, жить въ замкѣ стиля рококо или въ палаццо тосканскаго патриція?

Но сами новаторы спутались, создавъ свой «модернъ». Вышло едва ли не хуже, чѣмъ при подражаніи существующимъ историческимъ стилямъ. Сказалось влияніе Kunstgewerbe — производства художественныхъ обстановокъ. Пошло царство орнаментациі, залившей фасады новыхъ домовъ — завитки, розетки, цветные барельефы.

Переворотъ не могъ исходить извнѣ, изъ слѣдованія новымъ формамъ; источникъ новыхъ настроеній приходилось искать внутри себя; приходилось установить связь съ естественными требованіями, съ естественными формами. Нужно было усвоить простую, — но трудно дававшуюся, какъ многое простое — истину, что задача строителя состоитъ не въ томъ, чтобы удивить внѣшностью дома («чтобъ суевѣрно имъ дивился посѣтитель, внимая важному сужденію знатоковъ»), а въ томъ, какъ всего разумнѣе и удобнѣе устроить въ домѣ того человѣка, ту семью, для которыхъ домъ строится. Такъ надо было ставить вопросъ, чтобы стать на вѣрный путь къ его разрѣшенію. И въ этомъ — возвратъ къ простой формулѣ великаго Фр. Бэкона, еще въ XVII вѣкѣ сказавшаго, что «дома

строются не для того, чтобы на нихъ любоваться, а для того, чтобы въ нихъ жить» (houses are built to live in, not to look at).

Нужно было отрѣшиться отъ стремленія строить «вили», которая роскошью перегруженного фасада, решеткой, точной имитацией стиля, должны были и говорить о богатствѣ ея обитателя, и въ то же время привлекать вниманіе — нравиться.

Но для этого нужно было сломить свои навыки и «сжечь то, чему поклонялся, и поклониться тому, что сжигалъ». Во главу угла отнынѣ нужно было поставить целесообразность устройства отдѣльныхъ помѣщеній и затѣмъ уже заботиться о соединеніи ихъ воедино, о внутренней ихъ связи, о слияніи ихъ въ одинъ архитектоническій организмъ. Для сочетанія же этихъ требованій съ требованіями красоты нуженъ талантъ, безъ котораго, въ области искусства, «ничто же бысть, еже бысть». Ни старыхъ стилей, ни модерна. Строить для себя и изъ себя.

Надо было понять и, понявъ, проводить въ жизнь ту простую, на нынѣшній взглядъ истину, что, разъ задачей современной архитектуры является жилище для рядового обывателя, для человѣка изъ средняго сословія, то такое жилище и должно быть чуждо всякой монументальности, чуждо всего, что отдаетъ дворцомъ или даже виллой въ итальянскомъ вкусѣ. Дворцовый стиль имѣть свою область примѣненія — дворцы, музеи, школы, театры, библиотеки, банки, вообще зданія правительственные и общественные — все большое, исключительное, не частное, не семейное, все предназначеннное служить чему то широкому, общему.

Чѣмъ были палаццо, замокъ, вилла? усадьба русскаго помѣщика? Жилищемъ того, кто былъ неравенъ другимъ, кто властноваля надъ многими, кто несъ обязанности представительства, кто жилъ особой жизнью, жизнью на виду

у многихъ. Такъ теперь живутъ только монархи и нѣкоторые богатые люди, занимающіеся общественными дѣлами. Для нихъ и только для нихъ, стоящихъ выше рядовыхъ обывателей, нуженъ дворецъ съ его размахомъ, съ его подчиненiemъ единой идеѣ, съ его цѣльностью, съ его анфиладами высокихъ покоевъ, гдѣ толпятся приживальщики, ожидая выхода земного полубога.

Именно земного полубога. Такъ и характеризуетъ palazzo Майковъ въ стихотвореніи того же имени:

«Войдемте: вотъ чертогъ съ богатыми столбами,
Земныиъ полубогамъ сооруженный храмъ.
Прохлада царствуетъ между этими стѣнами,
Лѣниво бѣть фонтанъ по мраморнымъ плитамъ;
Террасы убраны роскошными цвѣтами
И древніе гербы блестаютъ по стѣнамъ —
Эмблемы доблести фамилій, гордыхъ властю:
Кабаны головы да львы съ открытой пастью».

Но такъ же, какъ жалокъ подстрѣленный орель, жалокъ и монументальный стиль, рожденный въ городахъ «Италии счастливой», когда ему приходится служить постройкѣ дома для рядового обывателя. Не говоримъ уже объ униженіяхъ, имъ испытываемыхъ, когда его примѣняютъ къ наемнымъ громадамъ, въ которыхъ не можетъ быть цѣльности и единства,—т. е. именно качествъ, присущихъ монументальному стилю,—въ которыхъ требуется совмѣстить несовмѣстимое: монументальность постройки, фасада со скопленiemъ небольшихъ жилищъ.

Въ обыкновенномъ особнякѣ дворцовый стиль ведеть лишь къ холдности, къ несуразностямъ—непонятно широкіе коридоры, несообразно высокія комнаты и окна, высокія двусторчатыя двери, комнаты съ множествомъ дверей и т. п.

Разъ цѣлью строительства стало, какъ и въ другихъ областяхъ жизни, удовлетвореніе потребности средняго, рядового обывателя, то стало ясно, что нельзѧ исходить изъ

стиля палаццо, что надо искать другого. Но гдѣ его искать? Въ Англіи, путемъ напряженной работы, обрѣли ту нить Ариадны, которая одна можетъ помочь найти вѣрную дорогу въ лабиринтѣ различныхъ чуждыхъ вѣяній.

Эта нить Ариадны—собственная народная архитектура, уцѣлѣвшая отъ времени бытового, традиціонно-органическаго строительства, когда въ постройкѣ получалъ выраженіе общій коллективный геній всей націи. Въ этомъ нѣкоторая аналогія движеніямъ и въ другихъ областяхъ искусства, литературы, музыки: XIX вѣкъ и здѣсь является эпохой возврата къ всему исконному, съ отказомъ отъ слѣдованія итальянскимъ образцамъ. Въ Англіи поняли, что выборъ можетъ быть только между дворцомъ и между крестьянскимъ домомъ—тамъ добрались до этихъ двухъ первоисточниковъ всѣхъ стилей. Тутъ распутье—либо искашать дворцовую архитектуру, либо развивать, облагораживать свою крестьянскую, исконную архитектуру, близкую по духу къ населенію, выразительницу его запросовъ, его нуждъ, его художественныхъ стремленій. Англія пошла послѣднимъ путемъ.

Скажемъ нѣсколько словъ объ англійскомъ движениіи въ области строительства. То, что произошло въ этой странѣ, очень характерно; кромѣ того, Англія стала затѣмъ образцомъ для другихъ странъ Запада; имъ она остается и теперь. Такимъ образомъ, эволюція, продѣланная Англіей, получаетъ громадное значеніе для всего человѣчества и, въ частности, и для насъ, которые вступаемъ теперь въ періодъ rationalnago строительства.

Какъ и другія страны, Англія знала періодъ увлеченія иноземными образцами. И она поклонялась—въ XVIII вѣкѣ—идеямъ итальянца Палладіо (1508—1580); и она отошла отъ плана дома Елизаветинской эпохи, плана, имѣвшаго общее со строемъ и природными условиями страны; все-

сильная мода заставила отдать предпочтение планамъ, возникшимъ въ совершенно другихъ условіяхъ, подъ инымъ небомъ. На связь жилища съ этими условиями въ то время еще не обращали вниманія. Въ области строительства все сильно царила мода.

Постройки имѣли видъ, знакомый намъ по домамъ нашихъ баръ XVIII и XIX вѣка — главный флигель съ колоннадой, боковые флигеля, широкая парадная лѣстница, соединяющаяся съ бѣльэтажемъ; въ серединѣ залъ, съ расходящимися отъ него анфиладами покоевъ. Фронтоны греческаго храма посрединѣ, куполъ за нимъ, словомъ типичная архитектура Таврическаго Дворца.

Всякое внутреннее удобство при этомъ приносилось въ жертву театральному эффекту, производимому фасадомъ; размѣръ комнатъ былъ выдержанъ въ томъ же духѣ увлеченія представительствомъ, внушительностью: зала и гостиная въ два свѣта, а въ то же время низенькия спальни съ крошечными оконцами или даже съ освѣщеніемъ изъ другихъ помѣщений. И при этомъ этотъ монументальный стиль, примѣнявшійся въ Англіи къ деревенскимъ жилищамъ, былъ въ сущности стилемъ городскимъ, будучи родомъ изъ Италіи, гдѣ стиль палаццо возникъ именно въ городѣ.

Типичный то былъ вѣкъ увлеченія условной формой и въ дѣлѣ повседневной одежды, и муштрованія войска. Соображенія комфорта — теперь столь дорогого англичанамъ — и гигиены охотно приносились въ жертву. Все дѣло было въ величественномъ виѣшнемъ впечатлѣніи отъ дома и лордъ Честер菲尔дъ умѣсто состриль, совѣтуя собственному дома, любовавшемуся его фасадомъ, нанять себѣ комнату черезъ улицу, чтобы быть въ состояніи постоянно глядѣть на это произведеніе искусства.


Въ то же время итальянцина, и у насъ перевернувшая не только архитектуру, но даже и иконопись, и церковное




Отрицательный примѣръ. Московскій особнякъ старого типа.
Перегруженность орнаментомъ.




Отрицательный примѣръ. Московскій особнякъ нового типа. Та же перегруженность орнаментомъ и погонъ за стилемъ. — Обратить вниманіе на то, какъсосѣдній большой домъ давитъ особнякъ.




Домъ Blackwell. — Архитекторъ Baillie Scott. — Образецъ дорогою английского особняка. — Видъ со стороны сада. (Изъ книги II. Muthesius'a: «Das Englische Haus»).




Планъ нижняго этажа дома Blackwell. (Оттуда-же).




Планъ верхняго этажа. (Оттуда-же).




Домъ Blackwell. Архитекторъ — Задиа Scott. — Образецъ дорогого английского особняка. — Видъ со двора. (Изъ Матесуса).



Домъ Blackwell. — Уголокъ у камни. — Красота и уютность. (Изъ Матесуса).



Особняки въ пригородѣ Bedford Park, поль. Лондонъ.— Архитекторъ Norman Shaw.— Сочетаніе лепнинъ съ удобствомъ и красотой. (Пѣсъ *Muthesius'a*).




Планы этажей такого особняка.




Домъ Blackwell.— Зала, расхожая комната (Hall).— Окружена закрытой галлереей съ

окнами. (Изъ Muthesius'a).



Теремокъ - кабачокъ между Ярославлемъ и Костромой.— Интересное развитіе мотивовъ избы. — Возможный источникъ для особняковъ въ настоящемъ русскомъ стилѣ. (Изъ книги Игоря Грабаря: «Исторія русскаго искусства»).



Улица въ городѣ - предметъ Хэмпшеръ, полъ Лондономъ. — Образецъ красиваго, спокойнаго и уютнаго расположения особняковъ.

пѣніе — оказала въ Англіи громадное вліяніе и на ремесло — мелкіе мастера и тѣ стали строить и отѣлывать въ итальянскомъ вкусѣ. Но этотъ разрывъ съ прошлымъ былъ свойства болѣе виѣшняго, формального, чѣмъ внутренняго. Въ толщѣ средняго класса еще продолжала жить традиція старого англійского строительства съ его простотой виѣшней отѣлки (кирпичъ, безъ штукатурки) и комнатами съ низкими потолками; особымъ чувствомъ уютнаго комфорта вѣяло отъ всего ихъ внутренняго устройства. Къ этимъ образцамъ англійскіе архитекторы, послѣ ряда блужданій, снова вернулись тогда, когда пробилъ часъ обновленія въ устройствѣ обывательскаго жилища.

Слѣдомъ за палладіанствомъ, въ чистой или измѣненной формѣ, началось въ Англіи увлеченіе готикой, первые признаки которой появились еще въ XVIII стол.; движение стояло въ связи съ тѣмъ романтизмомъ, который получилъ преобладаніе въ литературѣ и въ искусствѣ. Готика оказалась, однако, безсильной въ области свѣтской, нецерковной архитектуры. Прежде всего, отсутствовали указанія для внутренняго устройства дома. Приходилось внутреннюю отѣлку домовъ, построенныхъ въ готическомъ стилѣ, выдерживать въ стилѣ возрожденія. Но и для виѣшней архитектуры нельзя было почерпать указаній въ средневѣковомъ наслѣдіи. Небольшихъ домовъ отъ того времени сохранилось мало, а большія зданія всѣ были выдержаны въ стилѣ укрѣплений. Въ результатѣ пришли къ тому же виѣшне-формальному отношенію, которымъ отличался предыдущій классицизмъ.

Группа англійскихъ архитекторовъ нашла выходъ изъ положенія въ воспринятіи традицій старыхъ цеховыхъ мастеровъ, въ возвратѣ къ разумной простотѣ ихъ построекъ. Это случилось въ 60-хъ годахъ.

Начинается отнынѣ борьба не между стилями, а вообще противъ стиля, противъ его оковъ. Отнынѣ во главу угла

ставится забота о внутреннемъ устройствѣ дома, а не объ его виѣшнемъ видѣ. Главная забота переносится на выработку плана.

Вырабатывается типъ какъ большаго, дорогого деревенскаго дома, съ великолѣпнымъ внутреннимъ устройствомъ (см. рисунокъ и планъ дома Blackwell), такъ и небольшаго рабочаго жилища, тоже изящнаго и удобнаго (см. планы и рисунки). Въ послѣднихъ рисункахъ бросается въ глаза сбереженіе мѣста, не отражающеся, однако, на удобствѣ и на красотѣ постройки. Комнаты въ нихъ невелики—6 аршинъ на $7\frac{1}{2}$. Высота этажей—ихъ два и одинъ чердачный—перваго— $4\frac{1}{2}$ арш., второго—3 арш. 14 в. и чердачнаго 3 арш. 10 в. Стѣны не толще $1\frac{1}{2}$ кирпичей (8 вершк.), а иногда и въ 1 кирпичъ (5 вершк.). Наемная плата за такие дома составляетъ 500—600 р. въ годъ, а продажная стоимость 5—8000 р., не считая мѣста, которое сдается въ наследственную аренду за невысокую плату.

Внутренняя отделька англійскихъ особняковъ отличается, прежде всего, обдуманнымъ комфортомъ. Къ нему направлено было главное стремленіе какъ и въ другихъ областяхъ у англичанъ. И въ то же время на ней лежитъ печать глубокаго изящества и тонкаго вкуса. Изображеніе «hall» и уголка у камина въ домѣ Блэкуель даютъ нѣкоторое представление объ англійскомъ *intérieur* зажиточнаго класса.

Отмѣтимъ, кстати, что общимъ правиломъ въ Англіи является теперь небольшая высота комнатъ. Ихъ не дѣлаютъ выше 3,05 метра (10 футъ) т. е. $4\frac{1}{2}$ аршинъ, что, по нашимъ представленіямъ, очень низко. Обыкновенной мѣрой принимаютъ даже 2,45 м., т. е. 4 аршина съ небольшимъ. Считаютъ, что такія комнаты уютнѣе, что онѣ даютъ болѣе замкнутое, цѣльное представление, что онѣ кажутся по площади больше, что ихъ легче обставлять, а особенно украшать ихъ стѣны и потолокъ. Въ послѣднемъ же отно-

шениіи въ Англіи все болѣе утверждается убѣжденіе, что дѣло сводится къ вліянію соотношенія размѣровъ и къ выбору простѣйшихъ красочныхъ тоновъ.

Въ приводимомъ примѣрѣ особняка Blackwell, построенаго однимъ изъ лучшихъ новѣйшихъ англійскихъ архитекторовъ, Baillie Scott'омъ, бросается въ глаза и асимметрія фронтона и плана. Она не умышленная, но она англійского зодчаго не смущаетъ—онъ строить такъ, какъ нужно для удобства жителей дома; онъ не подгоняетъ внутреннее расположение комнатъ къ фасаду, къ виѣшнему виду. Домъ теперь строится скорѣе такъ, какъ шьется платье, которое пригоняется къ человѣку; заданіемъ для архитектора является внутреннее расположение дома, а средствомъ его осуществленія—виѣшняя его оболочка—фасадъ, стѣны, крыша. Домъ, такимъ образомъ, теперь строится какъ бы изнутри.

Ограничеваемся этими примѣрами, тѣмъ болѣе, что англійское вліяніе будетъ замѣтно на нѣкоторыхъ чертежахъ, помѣщенныхъ въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Мы, однако, отнюдь не стоимъ за подражаніе англичанамъ во что бы ни стало. Сила англичанъ въ томъ именно и заключается, что они пошли путемъ возврата къ архитектурному первоисточнику,—къ своему англійскому сельскому дому, къ коттеджу. Онъ, конечно, соответствуетъ потребностямъ болѣе высокой культуры; взять то одно, что въ немъ нѣсколько комнатъ, тогда какъ въ типичной русской трехъ-оконной избѣ всего одно, много два помѣщенія.

Но въ каждой странѣ есть свои архитектурные источники, изъ которыхъ можно черпать мотивы, отличающіеся красотой, а, главное, гармонирующіе и со свойствами страны, и съ характеромъ націи.

Есть они и у насъ. Взять седьмой выпускъ исторіи искусства Грабаря. Тамъ есть изображеніе постоянаго двора—

«Теремокъ Кабачокъ» — по дорогѣ изъ Ярославля въ Кострому (рисунокъ изъ описанія путешествія 1839 года). Это не шаблонная изба, это затѣйливая постройка, безсознательно вѣрная исконно русской архитектурѣ — крылечки, столбики, крутыя крыши, «бочка». Это не толькó quasi русскій стиль, въ которомъ по русскимъ городамъ построено столько пошлыхъ домовъ, съ пресловутой рѣзьбой и пѣтушками на конькѣ. Стиль этого дома оттуда же, откуда стиль Коломенского дворца, откуда стиль старинныхъ церквей — изъ единаго вѣрнаго источника — изъ чистыхъ глубинъ народнаго духа.

И то, что предки наши творили бессознательно, то мы должны продолжать, но при свѣтѣ современной науки и искусства.

Вотъ надъ чѣмъ должны бы работать наши архитекторы.

Надъ этимъ — а не надъ постройкой такихъ домовъ, какіе, въ качествѣ отрицательного примѣра, приведены на помѣщаемомъ здѣсь изображеніи московскихъ особняковъ. Утрированный стиль модернъ нового особняка, рабское подражаніе чему то чуждому, перегрузка фасада орнаментомъ; между тѣмъ, внѣшность дома должна быть столь же проста, какъ просто платье джентльмена — оно должно отличаться лишь покроемъ и добротностью.

III.
ЖИЗНЬ ВЪ ГОРОДѢ И ЗА ГОРОДОМЪ.
БОЛЬШОЙ НАЕМНЫЙ ДОМЪ И ОСОБНИКЪ.

. . . Когда бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой,
Не дышать утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ...
(Пушкинъ. «Цыганы»).

Мы вступаемъ въ периодъ, одной изъ отличительныхъ чертъ котораго является стремленіе къ синтезу городской и деревенской жизни. Быстро ростущіе крупные города съ неудержимой силой притягиваютъ къ себѣ все больше и больше сельскаго люда, который покидаетъ деревню отчасти подъ вліяніемъ тягостныхъ сторонъ сельской жизни (отсутствіе заработка, зависимость, одиночество, отсутствіе развлечений и т. п.). Люди различныхъ классовъ окончательно перебираются въ большие города. Но то же поколѣніе переселенцевъ скоро начинаетъ познавать всю тяготу жизни въ большомъ городѣ.

И постепенно, наряду съ ростомъ городской жизни, развивается и иная, новая форма совмѣстнаго проживанія людей — городъ - деревня, городъ - садъ. Здѣсь, въ видѣ синтеза, должны сочетаться лучшія стороны жизни город-

Это два могучихъ фактора. Нужно присоединить къ нимъ третій—сознательное осуждение жизни въ большоі наемной казармѣ, какъ послѣдствіе дѣятельной пропаганды—и мы можемъ получить вполнѣ сознательное и сильное движение въ пользу выселенія за городъ, въ пользу жизни въ особнякахъ, въ пользу созданія цѣлыхъ благоустроенныхъ поселковъ. И такова особенность Россіи, что, разъ ставъ на новый путь, она ужъ пойдетъ имъ, забирая все шире и глубже: велико однообразіе Россіи; дружный, артельный мы народъ и велика способность русской интелигенціи облекать въ плоть то, что она считаетъ принципіально правильнымъ. Раскачать нась трудно, а тамъ—«сама пойдетъ».

Уберется съ дороги и тотъ предразсудокъ, будто особнякъ это непремѣнно дорогая затѣя, которая по плечу «однимъ Рябушинскимъ». И у нась особнякъ пройдетъ тѣ же стадіи, какъ и заграницей, гдѣ онъ тоже сначала былъ затѣйливой, дорогой виллой, гдѣ богачи проводили роскошные досуги. Лишь постепенно, по мѣрѣ демократизаціи—въ высокомъ смыслѣ—материальной культуры, сдѣлался на Западѣ особнякъ доступнымъ не только среднему, но и рабочему классу. Эта доступность достигнута какъ благодаря усовершенствованіямъ современной техники, такъ и благодаря упрощенію отдельки и вообще принятію за исходный типъ особняка не роскошной итальянской виллы, а скромнаго жилища англійскаго крестьянина или средней руки горожанина. Въ возможности имѣть удобный особнякъ и за небольшія деньги—суть всей задачи; въ ней и вѣрное выраженіе истинной демократичности, цѣлью которой является не пониженіе качества продуктовъ, а доступность для широкихъ слоевъ населенія всего хорошаго, здороваго, красиваго—того, что прежде было удѣломъ лишь ограниченного круга баловней судьбы.

Постараемся изложить соображенія въ пользу жизни въ особнякѣ, сравнительно съ жизнью въ большомъ наемномъ домѣ.

Начнемъ съ гигіеническихъ соображеній. Громадное значеніе имѣть жизнь въ помѣщении, окруженномъ со всѣхъ сторонъ воздухомъ. Происходитъ постоянная вентиляція сквозь стѣны, окна и двери, что сильно затрудняется въ большихъ домахъ вслѣдствіе обилия—особенно въ небольшихъ квартирахъ—глухихъ стѣнъ, отдѣляющихъ одно жилье отъ другого. Между тѣмъ, еще Руссо сказалъ, что дыханіе одного человѣка смертельно для другого. По этой же причинѣ комнаты въ особнякѣ могутъ быть значительно меньше и все таки содержать воздухъ болѣе чистый, чѣмъ высокія и глубокія комнаты большихъ доходныхъ домовъ.

Нечего говорить, что свѣта въ особнякѣ гораздо больше, чѣмъ въ такомъ большомъ домѣ; часть комнатъ въ наемныхъ квартирахъ всегда обращена во дворъ, гдѣ мало свѣта.

Кстати, необходимо разсѣять предубѣжденіе противъ низкихъ комнатъ: воздухъ вообще въ нихъ портится не болѣе чѣмъ въ высокихъ—при правильномъ устройствѣ вентиляціи, т. е. при устройствѣ оконъ такъ, чтобы верхняя часть ихъ приходилась возможно ближе къ потолку, благодаря чему избѣгается накопленіе слоя испорченного воздуха подъ потолкомъ, слоя, который, остывая, опускается и распространяется по всему помѣщению. Англичане дѣлаютъ очень низкія комнаты, считая ихъ болѣе уютными и преслѣдуя цѣль общаго удешевленія постройки (меньше материала и работы идетъ на стѣны и лѣстницы). У нась же все еще какъ бы полусознательно держится подражаніе дворцовой архитектурѣ съ ея анфиладами высокихъ покоевъ. Такая высота комнатъ ведетъ нась, прежде всего, къ пониженію комнатной температуры, тогда какъ невысокія комнаты прекрасно держать тепло даже при обилии большихъ оконъ.

Затѣмъ, расположение комнатъ въ особнякѣ можетъ быть гораздо болѣе удобное и болѣе рациональное, чѣмъ въ большомъ наемномъ домѣ, въ которомъ отдалыя квартиры обыкновенно вынуждены, въ виду громадности зданія, принимать удлиненную форму съ изогнутымъ коридоромъ. Здѣсь же жилище можетъ состоять изъ центральной комнаты внизу и площадки у лѣстницы наверху, съ сообщающимися съ ними при помощи одной двери замкнутыми, уютными жилыми комнатами. Достигается небольшое число проходныхъ комнатъ и отсутствіе коридоровъ.

Чрезвычайно важно, что для живущихъ въ особнякѣ прилегающіе къ нему садъ и дворъ являются какъ бы продолженіемъ жилища. Оно не ограничено наружными дверями, какъ въ наемной квартирѣ, расположенной въ большомъ домѣ. Между тѣмъ, въ истинное понятіе отчаго жилища, того, что англичане называютъ «home» (усадьба?), непремѣнно должны входить и садъ, и дворъ, и службы. Человѣкъ, для полноты своей жизни, для ея здоровой гармоніи, долженъ имѣть возможность выходить изъ дома на свой собственный клочокъ земли, гдѣ онъ можетъ копаться, сажать, ухаживать за своими растеніями и животными, сгребать снѣгъ. Здѣсь же играютъ дѣти, безпрестанно выбѣгаючи изъ дома, на глазахъ у матери («а мать грозитъ ему въ окно»), общаясь съ растеніями, съ раннихъ лѣтъ прислушиваясь къ хозяйственнымъ разговорамъ. Важны такія игры и выбѣганія, а не скучные прогулки съ нянѣками и боннами, на которыхъ, кстати сказать, у средняго человѣка нѣть и средствъ. И дѣти въ обстановкѣ особняка — это воистину благословеніе Божіе; здѣсь они подъ стать всему окружающему, они необходимое и естественное дополненіе; въ большомъ же наемномъ домѣ — они проклятие: куда дѣвать ихъ, гдѣ играть имъ? Приходится либо держать ихъ взаперти, на высотѣ многихъ этажей, или выпускать ихъ для игръ на

тѣсный дворъ, гдѣ ихъ крики, шумъ, игры, мячи раздражаютъ другихъ жильцовъ и откуда ихъ неудержимо тянетъ на улицу, столь опасную для нихъ во всѣхъ отношеніяхъ. Ясно, что для здоровья дѣтей, для ихъ безопасности, для ихъ нравственного облика жизнь въ особнякѣ имѣеть громадныя преимущества. Вспомнимъ только, какъ ужасно вліяетъ на дѣтей и на молодежь одно пребываніе на лѣстницахъ большихъ домовъ съ ихъ знакомствами, ссорами, разговорами, сплетнями.

Затѣмъ, громадно значеніе воспитанія въ отчаго домѣ, къ которому образуется привязанность. Цѣнить, любить можно только конкретное и родину любить можно, только любя свой отчий домъ.

Большой наемный домъ страдаетъ рядомъ недостатковъ, изъ которыхъ главный состоить въ томъ, что санитарное и всяческое иное благополучіе семьи, живущей въ небольшой квартирѣ, недостижимо, разъ она затиснута въ большой казарменного типа домѣ. Затѣмъ идутъ: недостатокъ свѣта и воздуха; плохой воздухъ въ самомъ зданіи; жара и духота лѣтомъ, особенно въ верхнихъ этажахъ; связанныя съ этой жарой смертность грудныхъ дѣтей; невозможность сквозного провѣтриванія; пожарная и заразная опасность; казарменный строй жизни — ничего своего; недостаточное количество комнатъ по числу членовъ семьи; хорошее устройство однихъ барскихъ квартиръ; ходьба за всякой мелочью по высокимъ лѣстницамъ.

Удешевленіе постройки большого дома очень сомнительно, ибо приходится строить очень толстые стѣны и оставлять много места подъ входы, лѣстницы, площадки. Кромѣ того, есть много основаній соглашаться съ тѣми, кто утверждаютъ, что возможность возводить высокіе дома ведетъ, въ концѣ концовъ, ко все большему вздорожанію земли, которое становится настолько значительнымъ, что отражается на стоимости постройки даже высокихъ домовъ.

Между тѣмъ, небольшіе особняки можно строить изъ сравнительно легкаго материала, невысокіе, достигая тѣмъ удешевленія постройки и текущихъ расходовъ на отопление и на ремонтъ.

При этомъ, однако, не нужно забывать того положенія, что жизнь въ особнякѣ лишь тогда обходится не дороже жизни въ большомъ частномъ домѣ, когда особнякѣ имѣть скромные размѣры, а главное, просто, безъ затѣй, отдѣланъ.

Человѣкъ такъ устроенъ, что онъ уживаются съ убожествомъ наемнаго жилья, но становятся очень требовательны, когда дѣло коснется устройства собственнаго дома. Тутъ то и нужно умѣть полагать предѣлы своей фантазіи и довольствоваться скромной отдѣлкой, твердо помня, что дороже всего обходятся отдѣлка и такія удобства (службы, оранжерейка, зимній садъ), о которыхъ люди, живя въ наемномъ домѣ, и не помышляли.

Затѣмъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, что особнякомъ обзаводиться можетъ лишь тотъ, кто разсчитываетъ на спокойную жизнь на одномъ мѣстѣ, съ дѣлчимся занятіемъ, кто уже пережилъ периодъ исканій и волненій, кто обладаетъ благодатнымъ даромъ умѣть черпать тихія радости изъ чистаго кладезя домашней жизни, кто свой трудовой, напряженный день умѣетъ смѣнять свѣтлымъ отдыхомъ въ кругу своихъ семейныхъ и немногихъ вѣрныхъ друзей, для которыхъ всегда открыта дверь его дома, вообще мало доступного для внѣшняго міра. Для этого надо стоять на той степени культуры, съ которой ясна суeta обыкновенной городской жизни и привлекательно лишь то, что близко къ природѣ или что возвышаетъ духъ — пѣніе птицъ, садъ или огородъ подъ окнами скромнаго домика, вечеръ у камелька съ близкими людьми или близкими книгами.

И, наконецъ, постройка особняка требуетъ очень значительного напряженія вниманія и многихъ хлопотъ, и при наличности которыхъ не избѣжать разочарованій. Планъ,—

составленіе котораго должно быть непремѣнно поручено архитектору, — долженъ быть внимательно, заботливо обсужденъ въ общемъ и въ деталяхъ; точно также и каждая частность отдѣлки и обстановки. Только тогда это будетъ — независимо отъ сдѣланныхъ затратъ — настоящій очагъ, истинный источникъ постояннаго, равнаго чувства гармоніи, которая есть нѣкоторое приближеніе къ идеѣ счастья, къ идеѣ, здѣсь на землѣ, повидимому, вообще недостижимой...

Все это сознано заграницей и тамъ пригороды быстро обращаются въ поселки, болѣе или менѣе приближающіеся къ идеалу города-сада — т. е. къ поселеніямъ, созданнымъ по опредѣленному плану, на дешевой землѣ, заранѣе ограничивающему размѣры поселенія, отводящему мѣста подъ площадки и парки и устанавливающему не только высоту домовъ, но и ихъ стиль.

Мы тоже должны познать необходимость такихъ подгражднихъ поселеній, состоящихъ изъ особняковъ (нѣть смысла строить особняки на дорогой землѣ въ городской чертѣ и съ рискомъ быть затѣмъ задавленнымъ высокими сосѣдними домами), и тѣмъ положить начало болѣе рациональному устройству нашей материальной жизни, въ чемъ мы сильно нуждаемся.

Можно надѣяться, что въ близкомъ будущемъ и русскіе города опояшутся поселками изъ красивыхъ, уютныхъ и удобныхъ особняковъ, въ которыхъ будетъ подростать поколѣніе гражданъ, жизнь которыхъ сложится болѣе гармонично, чѣмъ наша.

Пусть поскорѣ же настанетъ это время, ибо благополучіе и здоровье цѣлаго зависятъ отъ состоянія его частей. А такой частью является обстановка повседневной частной жизни человѣка — его жилище.

Д. Протопоповъ.

ОСОБНЯКИ ВЪ ГОРОДѢ И ДЕРЕВНѢ.

ВЫБОРЪ МѢСТА, ПЛАНИРОВКА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ И ВЫСОТА.

ВЫБОРЪ МѢСТА.

При выборѣ мѣста для постройки особняка главное внимание должно быть обращено на высоту мѣста надъ уровнемъ моря.

Самыми вредными для здоровья мѣстами являются болотные и низменные мѣста. Необходимо по этому предварительно произвести изслѣдованіе грунта и опредѣлить, на какой глубинѣ находятся грунтовыя воды. Если глубина грунтовыхъ водъ не ниже 3-хъ аршинъ отъ поверхности почвы, то такое мѣсто непригодно для постройки жилища.

Когда найдено высокое сухое мѣсто, то этого еще недостаточно для того, чтобы остановить свой выборъ. Важно, чтобы въ выбранномъ мѣстѣ залегалъ глубокій слой песка и чтобы подъ нимъ не было плохо пропускающего воду слоя глины.

Весьма часто бываетъ, что и при наличии хорошаго слоя песка проходить такой слой глины, въ которомъ есть много источниковъ, не дающихъ возможности безъ излишнихъ затратъ вывести кладку фундамента.

На югѣ въ гористой мѣстности необходимо избрать мѣсто, хорошо защищенное отъ вѣтровъ, а въ жаркомъ климатѣ

хорошо расположить домъ въ прохладной долинѣ на берегу ручья или рѣчки.

Первое и самое важное достоинство мѣста для особняка въ городѣ—удаленность отъ рынковъ. Городской рынокъ никогда не отличается чистотой и при самомъ совершенномъ устройствѣ все-таки остается загрязненной частью города.

Въ городѣ-садѣ, гдѣ уже избрано мѣсто для устройства поселка, приходится меньше заботиться о выборѣ мѣста для постройки дома, такъ какъ устроители города-сада уже позаботились о созданіи гигіеническихъ условій. Къ сожалѣнію, города-сады у насъ въ зачаточномъ еще состояніи, а существующіе поселки при большихъ городахъ расположены въ самыхъ антисанитарныхъ условіяхъ. Поэтому при постройкѣ дома выборъ мѣста какъ въ городѣ, такъ и за городомъ существеннымъ образомъ влияетъ какъ на стоимость постройки, такъ и на здоровье будущихъ обитателей особняка.

ПЛАНЪ ОСОБНИКА.

Особнякъ считался до сихъ поръ предметомъ роскоши, доступнымъ только богатымъ людямъ, и потому образцомъ для него всегда служили дворцовые постройки.

Англія создала свой планъ особняка, не имѣющій ничего общаго съ дворцовыми типами; въ Германіи пока создано мало оригинального и почти всѣ планы такъ или иначе приближаются по идеѣ къ планамъ англійского коттеджа.

Условія русской жизни нѣсколько иные, чѣмъ западноевропейской; климатическія условія въ большей части Россіи тоже отличаются отъ условій Западной Европы; поэтому и планъ дома долженъ имѣть свои особенности, хотя жилище современного культурного человѣка, такъ же, какъ и его платье, все больше и больше теряетъ мѣстная отличія.

ФОРМА ПЛАНА. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КОНФИГУРАЦІИ ПЛАНА.

КВАДРАТНЫЙ ПЛАНЪ, ВЫтянутый, РАЗОРВАННЫЙ.

Наше жилище слагается обыкновенно изъ комнатъ, имѣющихъ видъ квадратовъ или геометрическихъ фигуръ съ прямыми углами, поэтому и наружное очертаніе дома чаще всего имѣеть прямые углы.

Круглые, овальные, многоугольные формы плана встрѣчаются довольно рѣдко, такъ какъ онъ чаще всего дѣляется изъ за красоты, не вызываясь необходимостью.

Самой простой и самой экономной формой плана считается квадратъ, такъ какъ онъ даетъ максимумъ полезной площади при минимумѣ поверхности потолковъ и стѣнъ. Но форма эта не можетъ считаться наиболѣе пригодной для особняка, такъ какъ при ея примѣненіи нельзя достигнуть такого освѣщенія комнатъ, которое вполнѣ удовлетворяло бы гигіеническимъ требованіямъ, а кромѣ того трудно скомпоновать планъ съ разобщеніемъ отдѣльныхъ комнатъ.

Тотъ и другой недостатокъ устраняются при прямоугольной формѣ плана. Эта же форма крайне удобна и для надлежащей ориентации комнатъ въ отношеніи странъ свѣта, а потому ее и слѣдуетъ считать наиболѣе практической и желательной.

По своему очертанію особнякъ имѣеть обыкновенно сложную форму, которую можно подраздѣлить на два типа — планъ симметричный и планъ несимметричный. Какъ при той, такъ и при другой конфигураціи, можетъ быть безконечное количество сочетаній геометрическихъ фигуръ, но практика выработала нѣсколько опредѣленныхъ типовъ, дающихъ возможность лучше всего распределить комнаты и художественно обработать наружный видъ дома.

Въ симметричномъ планѣ мы встрѣчаемъ обыкновенно крестообразную форму или форму вытянутаго паралеллограмма съ однимъ, двумя или тремя выступами.

При несимметричной же планировкѣ чаще всего встрѣчаемъ планъ расположенія подъ угломъ въ 90° или подъ тупымъ угломъ, или же встрѣчаемъ случайное соединеніе геометрическихъ очертаній.

Конфигурація плана зависитъ, главнымъ образомъ, отъ формы участка, на которомъ возводится постройка и отъ странъ свѣта; поэтому сказать опредѣленно, что для особняка пригодна исключительно та или иная форма, невозможно и вопросъ выбора плана долженъ быть решенъ и въ зависимости отъ вышеуказанныхъ причинъ.

Сравнивая, однако, тѣ или другіе приемы, можно указать, что при несимметричной планировкѣ гораздо легче создать планъ, отвѣчающій требованіямъ гигиены и комфорта, чѣмъ при симметричности.

При несимметричномъ планѣ можно поставить каждую комнату такъ, чтобы въ нее проникало достаточное количество солнечныхъ лучей, тѣ же помещения, которые не нуждаются въ свѣтѣ, отодвинуть на сѣверную сторону дома.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА НА УЧАСТКѢ, РАЗРЫВЫ. КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ. ВЫСОТА КОМНАТЬ И ЭТАЖЕЙ.

Для удобной застройки требуется участокъ размѣромъ отъ 250 до 300 кв. саж.

Стоимость земли въ Россіи пока невысока, особенно въ пригородахъ, и поэтому не слѣдуетъ дѣлать экономіи на землѣ, а лучше направить расчеты на сокращеніе ненужныхъ украшеній фасада и внутренней отдѣлки.

Вокругъ особняка долженъ быть возможно просторный садъ; всякая сажень при его устройствѣ имѣеть существенное значеніе.

При постановкѣ дома на участкѣ необходимо обращать вниманіе на то, чтобы всѣ жилыя комнаты выходили окнами на юго-восточную сторону, на сѣверъ же были обращены всѣ служебныя комнаты, лѣстницы и коридоры.

Въ нашихъ провинціальныхъ городахъ, состоящихъ сплошь изъ небольшихъ особняковъ, принято располагать домъ не въ глубинѣ участка, а на улицу по линіи тротуара.

Это большая ошибка, такъ какъ домъ долженъ быть поставленъ насколько возможно дальше отъ улицы.

Какъ бы ни былъ патріархаленъ городъ или пригородъ, какъ бы рѣдко по улицѣ ни проходили прохожіе или проѣзжали извозчики, улица всегда является резервуаромъ пыли, которая проникаетъ въ домъ и осаждается на легкихъ и на мебели.

Поэтому домъ долженъ отстоять отъ улицы не менѣе какъ на 2—3 саж. Вдоль же забора можно посадить растенія, которыя мѣшали бы проникновенію пыли и украшали домъ.

Какъ позади дома, такъ и впереди его, нужно оставить возможно больше мѣста для разбивки сада.

Такъ какъ на участкѣ необходимо размѣстить еще и хозяйственныя постройки — сарай для дровъ, прачечную, людскую и др., — то, въ случаѣ постройки этихъ службъ въ видѣ отдельнаго зданія, слѣдуетъ оставлять между жилымъ домомъ и службами разрывъ не менѣе 4 саженей — для безопасности въ пожарномъ отношеніи. Такой же разрывъ долженъ быть оставленъ и отъ дома сосѣда.

Соблюденіе разрыва между постройками имѣеть существенное значеніе не только для деревянныхъ, но и для каменныхъ домовъ, такъ какъ во время пожара горятъ прежде всего крыши и огонь можетъ быть легко перенесенъ вѣтромъ съ одного дома на другой.

Вотъ нѣсколько примѣровъ расположенія построекъ на участкѣ.

Два смежныхъ участка, на которыхъ ближе къ улицѣ расположены дома, а въ углу службы—(расположены въ шахматномъ порядке). Рис. 1 и 5.




Рис. 1.

Домъ, два флигеля и службы. Рис. 2.

Домъ и службы соединяются съ домомъ коридорами. Рис. 3.

Въ Западной Европѣ почти не встрѣчаемъ одноэтажныхъ особняковъ при среднихъ размѣрахъ дома. Въ Россіи

же особнякъ въ два этажа встрѣчается обыкновенно только въ большихъ особняковыхъ постройкахъ.

Предпочтеніе во всѣхъ отношеніяхъ должно быть отдано системѣ въ два или нѣсколько этажей. Такая постройка прежде всего болѣе экономична. Размѣръ фундамента и крыши уменьшается вдвое; лѣстницы же отнимаютъ сравнительно мало мѣста. Кромѣ того, двухъэтажная постройка болѣе гигиенична.




Рис. 2. Домъ, два флигеля и службы.

Въ первомъ этажѣ располагаютъ жилыя комнаты и приемные (кабинетъ, гостиную, столовую), а во второмъ—спальни, кухню и др. служебныя комнаты. Благодаря такому размѣщенію спальни могутъ быть въ теченіе дня хорошо вентилируемы.

Если кухня дѣлается въ 1-мъ этажѣ, то необходимо обращать особенное вниманіе на ея изоляцію отъ остальныхъ комнатъ, чтобы въ нихъ не проникали кухонный чадъ и испаренія.

Во второмъ этажѣ кухня устраивается при черной лѣстнице и часто соединяется со столовою или буфетною 1 этажа подъемной машиной.

Если сопоставить удобства и сравнительную дешевизну постройки 2-хъ этажной съ постройкой въ 1 этажъ, то не-




Рис. 3.


сомнѣнно нужно отдать предпочтеніе постройкѣ особняка въ 2 этажа.

Второй этажъ весьма часто замѣняется такъ называемымъ мезониномъ, занимающимъ не полную площадь зданія.

Неполная застройка 2-го этажа объясняется чаще всего тѣмъ, что въ первомъ этажѣ, гдѣ помѣщается столовая, гостиная и кабинетъ, требуется большая площадь, чѣмъ площадь, необходимая для спаленъ.

Средняя высота комнатъ въ особнякѣ должна быть не менѣе 4 арш. 4 вер. въ I-мъ этажѣ и 3 арш. 12 вер.

сосѣдн.



УЛИЦА.




Рис. 4.

во второмъ этажѣ. Это минимальная высота, вполнѣ отвѣчающая требованіямъ гигиены. Болѣе высокіе потолки

устраиваются главнымъ образомъ изъ за красоты, а не потому, чтобы это требовалось гигиеной.

Въ особнякѣ высота комнатъ должна опредѣляться въ зависимости отъ назначения комнатъ.

Въ современныхъ доходныхъ домахъ принято дѣлать всѣ комнаты одинаковой высоты. Такое устройство объяс-




Рис. 5.

няется во первыхъ его экономичностью, а также и тѣмъ, что доходный домъ мало еще разработанъ, несмотря на застройку цѣлыхъ городовъ.

Если ограничить размѣръ комнатъ потребнымъ количествомъ воздуха, то, конечно, возможно довести высоту

комнатъ до минимальныхъ размѣровъ (3 арш. 8 верш.). Но очень низкія комнаты производятъ давящее впечатлѣніе, а потому при опредѣленіи высоты нужно сообразоваться съ размѣромъ площиади комнаты, т. е. чѣмъ больше комната, тѣмъ она должна быть и выше.

Довольно затруднительно измѣнить высоты комнатъ въ первомъ этажѣ двухъэтажного зданія, но при постройкѣ дома въ 1 этажѣ или же во второмъ этажѣ двухъэтажного особняка весьма легко измѣнить высоту любой комнаты, такъ какъ эти измѣненія производятся въ такихъ случаяхъ за счетъ чердака.

Очень красиво поднимать потолокъ въ Halle или гостиной, придавъ ему купольную форму или форму цилиндрическаго плоскаго свода.

Всѣ видоизмѣненія формъ потолка могутъ быть исполнены изъ дерева и оштукатурены и нѣть надобности дѣлать своды изъ кирпича или бетона.

Въ комнатѣ, гдѣ много курятъ, долженъ быть высокій потолокъ, но нѣть никакой надобности высоко поднимать потолокъ въ такихъ помѣщеніяхъ, какъ сѣни, передняя, вестибюль и т. п.

Въ коридорахъ потолокъ долженъ быть значительно ниже, чѣмъ въ комнатахъ.

Отъ высоты комнатъ зависитъ высота этажей. Если въ особнякѣ значительная разница въ высотахъ комнатъ, то эта же разница будетъ выражена и въ высотахъ этажей; отъ этихъ же высотъ будетъ зависеть и композиція фасада.

Измѣння только высоту комнатъ, можно достичь большого разнообразія фасада, не приблигая къ внѣшней орнаментациі и украшеніямъ стѣнъ.

Пользованіе высотами требуетъ вкуса и опыта, и только умѣлый художникъ можетъ хорошо использовать этотъ приемъ для композиціи дома.

ВЫБОРЪ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ОСОБНЯКА.

Послѣ выбора мѣста для постройки и опредѣленія построекъ на участкѣ, возникаетъ вопросъ о материалѣ, изъ котораго должна быть произведена постройка особняка.

Не легко дать одинъ отвѣтъ на этотъ вопросъ при нашемъ разнообразіи климатическихъ и другихъ условій.

Можно дать только одинъ общий совѣтъ — не прибѣгать при постройкѣ особняковъ къ разнымъ суррогатамъ, а всегда пользоваться по возможности естественнымъ материаломъ, имѣющимся въ данной мѣстности, а изъ обработанныхъ фабричнымъ путемъ брать только тотъ, который въ данной мѣстности имѣлъ многолѣтнее примѣненіе въ строеніяхъ.

Главными естественными материалами слѣдуетъ считать камень и дерево, а къ числу обработанныхъ слѣдуетъ отнести кирпичъ и пустотѣльные бетонные камни.

Суррогатами слѣдуетъ считать всякия соединенія волокнистыхъ и др. веществъ съ тѣми или иными растворами, служащія для заполненія промежутковъ между каркасами деревянными, желѣзными и др.

Въ послѣднее время появилось много новыхъ изобрѣтеній какъ для переборокъ, такъ и для стѣнъ, но едва ли какое-либо изъ этихъ изобрѣтеній можетъ замѣнить испытанные естественные материалы и хорошаго обжига кирпичъ.

О прочности кирпича и дерева можно судить по дошедшимъ до нась и прекрасно сохранившимся памятникамъ архитектуры.

Прочность кирпичныхъ построекъ не можетъ вызывать никакихъ сомнѣній; что же касается дерева, то до нась дошли памятники конца XVI и начала XVII вѣка, что свидѣтельствуетъ о прочности дерева и полной пригодности этого материала для особняковыхъ построекъ.

Для фундамента и цоколя необходимо примѣнить камень, какъ самый прочный строительный материалъ.

Послѣ кладки фундамента прокладывается изоляціонный слой изъ асфальтовой прокладки толщиною отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ дюйма или кладется толстый рувероидъ.

Для деревянныхъ построекъ нѣтъ особой надобности дѣлать сплошной фундаментъ. Достаточно поставить столбы въ $2\frac{1}{2}$ кирпича, а мѣсто между столбами забрать кирпичами толщиною въ $1\frac{1}{2}$ кирпича.

Домъ, построенный изъ кирпича, долженъ простоять нежилымъ въ теченіе одной зимы и только на другой годъ весной можно приступать къ его отдѣлкѣ. Ошибочно думать, что деревянная постройка должна простоять два или три года неоштукатуренной для достижени¤ полной осушки и осадки стѣнъ. Безспорно, что такая выдержка полезна, но не вызываетъ особенныхъ деформаций и отдѣлка дома вслѣдъ за окончаніемъ его вчернѣ; слѣдуетъ только брать для стѣнъ совершенно сухой лѣсъ и сдѣлать тщательную обрѣшетку для штукатурки.

Снаружи деревянныя стѣны лучше не штукатурить, а обшивать шпунтованными досками, такъ какъ штукатурка по дереву, особенно въ южной полосѣ, плохо сохраняется и требуетъ очень частыхъ ремонтовъ и окраски.

Отдѣлка кирпичныхъ стѣнъ бываетъ или штукатурная или же изъ цветныхъ кирпичей или камня.

Изъ всѣхъ родовъ отдѣлки кирпичныхъ стѣнъ лучшею слѣдуетъ считать отдѣлку камнемъ и самой антихудожественной отдѣлку южногерманскими глазированными кирпичами. Не только мелкие кирпичики, но даже сдѣланные по образцу камней большія английскія (Дультоновскія) плиты придаютъ стѣнѣ черствый безжизненный видъ и ненужную больничную опрятность.

Въ колоритѣ стѣнъ должна быть жизнь, а не блескъ фаянса — жизненность же достигается такимъ материаломъ,

который лучше всего преломляетъ лучи солнца, гдѣ есть блестки, какъ напр. въ гранитѣ, и переливы лучей спектра, какіе бываютъ напр. на черномъ лабрадорѣ.

Разные суррогаты, подражающіе камню, приближаются до нѣкоторой степени къ этому требованію, такъ какъ въ ихъ составѣ входятъ размолотые осколки камней, мрамора, гранита, частички натурального гипса и т. п. Къ такимъ суррогатамъ имѣющимъ широкое распространеніе относятся хромолитъ, terra nova, и наконецъ смѣси цемента съ размоловымъ мраморомъ и т. п.

Лучшее сочетаніе съ облицовкой камнемъ даетъ цветная и бронзированная маюлика, примѣняемая теперь какъ въ классическомъ, такъ и въ национальномъ русскомъ стилѣ.

Стѣны изъ бетонныхъ камней и бетонныя набивныя по достоинству значительно ниже стѣнъ кирпичныхъ и деревянныхъ. На сѣверѣ бетонныя стѣны часто промерзаютъ даже при толщинѣ въ 18 дюймовъ (въ углахъ дома) и притомъ всегда содержать въ себѣ излишній % влаги.

Для достижения непромерзаемости бетонныхъ набивныхъ стѣнъ, ихъ слѣдуетъ дѣлать съ прослойками воздуха и толщиною не менѣе 21-го дюйма.

Бетонныя стѣны можно примѣнять успѣшно для нежилыхъ холодныхъ построекъ: гаражей, сараевъ для дровъ и т. п.

Въ средней полосѣ Россіи для построекъ домовъ въ одинъ этажъ примѣняется смѣшанный фахверкъ. Дѣлается обвязка изъ бревенъ, заполненія дѣлаются изъ пластинъ, снаружи стѣны обкладываются кирпичемъ, а снаружи и внутри покрываются штукатуркой.

Этотъ примитивный фахверкъ, получившій широкое распространеніе въ средней полосѣ Россіи, совершенно нерационаленъ и его появленіе можно объяснить только недостаткомъ и дороговизной лѣса въ этой мѣстности.

Выстроенные такимъ способомъ дома весьма непрочны, такъ какъ лѣсъ, закрытый снаружи кирпичемъ, а внутри

штукатуркой, быстро гнѣтъ; если такія постройки и сохраняются сравнительно долго, то это можно объяснить только хорошими климатическими условіями — тепломъ и малымъ количествомъ влаги въ воздухѣ.

Лучшимъ материаломъ для внутреннихъ стѣнъ (переборокъ) слѣдуетъ считать дерево (доски).

Послѣ дерева первое мѣсто занимаютъ переборки жељзо-кирпичныя и бетонныя и теперь получившія широкое распространеніе переборки скаглоловыя и системы Лугино.

Всѣ переборки, кромѣ деревянныхъ, страдаютъ тѣмъ недостаткомъ, что въ нихъ нельзя вбивать гвоздей и прикрѣплять кронштейновъ для раковинъ, умывальниковъ и т. п. тяжелыхъ вещей.

К Р Ы Ш А.

Въ Западной Европѣ, особенно въ Германіи и Англіи, принято покрывать особняки высокими крышами. Высокой крышей можетъ быть названа такая, которая въ высшей у конька точкѣ выше 3 арш.

Высокая крыша имѣетъ нѣкоторыя преимущества передъ низкой; главное ея преимущество состоить въ томъ, что на ней не задерживается снѣгъ въ зимнее время и быстро стекаетъ вода во время дождей, благодаря чему покрытие крыши сохраняется лучше и дольше.

При покрытии крыши гонтомъ или черепицей необходимо, чтобы уголъ ея былъ не менѣе 45°.

Когда крыша покрыта жељзомъ или толемъ, то нѣть особенного расчета дѣлать крышу высокой, такъ какъ названное выше преимущество не можетъ оправдать затраченныхъ средствъ на большія стропила, на лишній материалъ по покрытию, окраскѣ и т. п.

Въ Западной Европѣ принято подъ крышей устраивать жилыя помѣщенія.

У насъ же устройство помѣщеній подъ крышей можетъ быть оправдано только декоративными требованіями, такъ какъ стоимость непромерзающихъ стѣнъ подъ крышей нисколько не ниже стоимости обыкновенныхъ стѣнъ; поэтому, вмѣсто устройства помѣщенія въ крышѣ, лучше устроить лишній этажъ или мезонинъ.

Стѣны подъ крышей должны быть сдѣланы либо рубленными изъ бревенъ, либо обшиты съ двухъ сторонъ по стойкамъ 2 дюймов. досками и засыпаны сфагнумомъ (торфомъ) или другимъ плохо проводящимъ тепло веществомъ.

ПОКРЫТИЕ КРЫШИ.

Крыши кроются чаще всего чернымъ желѣзомъ, которое окрашивается масляной краской. Небольшіе, болѣе дешевые особняки покрываютъ толемъ и рувероидомъ. Кроютъ крыши еще и оцинкованнымъ желѣзомъ и черепицей.

Самымъ лучшимъ изъ всѣхъ материаловъ для крыши слѣдуетъ считать черепицу. Покрытие черепицей даетъ вѣчную крышу, не требующую окраски, не требующую ремонтовъ и прочно сопротивляющуюся атмосфернымъ влияниямъ.

У насъ многія земства выдѣлываютъ превосходнаго качества черепицу и притомъ крайне дешевую; поэтому удивляться ея малому примѣненію для покрытия крышъ въ городахъ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ большого количества фабрикъ и заводовъ, можно безъ риска крыть оцинкованнымъ желѣзомъ; въ фабричныхъ же районахъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе черному желѣзу, такъ какъ оцинкованное весьма скоро потребуетъ ремонта.

ДЕТАЛИ СТРОЕНИЙ.

ДВЕРИ И ОКНА. ДВЕРИ НАРУЖНЫЯ И ДВЕРИ ВНУТРЕННІЯ; ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОКОНЪ; ЖАЛЮЗИ; СТАВНИ.

Чѣмъ больше оконъ, тѣмъ больше свѣта, и чѣмъ меньше наружныхъ дверей, тѣмъ больше тепла въ зимнее время.

Большое количество оконъ и ихъ большой размѣръ имѣеть, однако, и дурные стороны. Въ зимнее время большія охлажденные поверхности стеколъ холодятъ помѣщенія, а въ лѣтнее время, особенно на югѣ, способствуютъ высокой температурѣ въ домѣ.

На сѣверѣ слѣдуетъ по возможности избѣгать очень большихъ оконъ, а если и дѣлать такія, то только при наличности въ домѣ центрального отопленія. При печномъ отопленіи и при значительной высотѣ комнатъ (отъ 4 до 5 арш.), нельзя разсчитывать на общепринятую комнатную температуру отъ 14° до 15°.

Слѣдуетъ принять за правило — не дѣлать въ комнатѣ двухъ оконъ съ узкимъ простѣнкомъ, а дѣлать одно окно большихъ размѣровъ и тѣмъ увеличивать поверхность стѣнъ.

Наружные двери должны быть такихъ размѣровъ, чтобы легко можно было пронести мебель и поэтому лучше дѣлать ихъ двухстворными, размѣромъ въ 1 арш. 12 вер., при высотѣ отъ 3 до 3½ арш.

Внутреннія двери должны быть по возможности одностороннія (размѣромъ 1 арш. 4 вер. при высотѣ въ 3 арш.).

Двухстворные двери являются пережиткомъ, сохранившимся отъ старой дворцовой архитектуры, гдѣ, при правильномъ расположении комнатныхъ анфиладъ, они были у мѣста; но въ современномъ жилищѣ, какъ въ доходномъ домѣ, такъ и въ особнякѣ, большія 2-хъ арш. двухствор-

ные двери уменьшают только полезную площадь стѣнъ, необходимую для постановки мебели.

Весьма красиво и цѣлесообразно располагать въ угловыхъ комнатахъ окна въ углу комнаты.

Въ результатѣ такого распределенія оконъ получается большее количество свободныхъ стѣнъ для установки мебели, и достигается приятное ровное освѣщеніе комнатъ, въ которыхъ создается вдобавокъ нѣчто вродѣ эркера (крытаго балкона), гдѣ могутъ быть поставлены цветы или устроено небольшое возвышение пола для установки мебели.

Въ болѣе обширныхъ особнякахъ принято устраивать между комнатами (чаще всего между столовой и гостиной) раздвижныя остекленныя двери, что даетъ возможность легко соединять двѣ комнаты въ одну.

Двери, выходящія изъ вестибюля или Halle, должны быть также застеклены, такъ какъ благодаря этому открывается перспективный видъ на лѣстницу.

Да и вообще двери со стекломъ, раздвигая комнаты и открывая перспективу другихъ комнатъ, много наряднѣе глухихъ дверей.

Въ второстепенныхъ помѣщеніяхъ, какъ-то: буфетная, ванная, клозетъ и т. п., слѣдуетъ избѣгать устройства большихъ оконъ и располагать ихъ не на высотѣ обыкновенныхъ оконъ (1 арш. 1 вер. отъ пола), а значительно выше—не менѣе 2 арш. отъ пола; этимъ достигается сбереженіе тепла, а небольшое окно вполнѣ въ состояніи замѣнить форточку.

Всѣ двери и окна должны быть хорошей столярной работы, такъ какъ эти части строеній скорѣе всего приходятся въ ветхость и кромѣ того хорошо устроенное окно всегда окупить затраченныя на него средства, такъ какъ даетъ экономію въ топливѣ.

Материаломъ для оконъ и дверей служить дерево, но въ послѣднее время начинаютъ получать довольно

широкое распространеніе желѣзныя рамы по системѣ Себровскаго. Эти рамы весьма доступны по цѣнѣ и могутъ быть устанавливаемы какъ въ каменныхъ, такъ и въ деревянныхъ постройкахъ.

Преимущество такихъ рамъ состоитъ въ ихъ дешевизнѣ, прочности и увеличеніи свѣтовой поверхности въ сравненіи съ деревянными рамами.

Работа дверей и оконъ должна быть по возможности простая, особенно если для столярныхъ работъ взяты твердые породы лѣса, какъ дубъ, а для дверей ясень, красное дерево и т. п.

Большое количество филенокъ, рѣзьба, металлическія и бронзовыя украшенія должны быть примѣняемы весьма умѣло и исполняться только по специальнымъ рисункамъ архитектора.

Нѣть ничего хуже плохой и вычурной столярной работы, такъ какъ столярные работы—это заключительный аккордъ всей внутренней отдѣлки и этотъ послѣдній штрихъ, сдѣланный неумѣлой рукой, можетъ испортить всякую, даже хорошую постройку.

СТАВНИ, ЖАЛЮЗИ.

Для предохраненія помѣщеній отъ жары и отъ злумышленниковъ (а также и любопытныхъ) въ окнахъ устраиваются жалюзи или ставни.

Жалюзи существуютъ самыхъ разнообразныхъ системъ, но лучшими слѣдуетъ считать металлическія жалюзи съ внутреннимъ приводомъ.

Такія жалюзи можно поднимать и опускать, не выходя изъ комнаты; ихъ недостатокъ, впрочемъ единственный, состоитъ въ томъ, что приводъ проходитъ въ отверстіе, сдѣланное въ рамѣ, и это отверстіе недостаточно прикрыто отъ проникновенія наружнаго холоднаго воздуха.

Ставни бывають рѣшетчатыя въ видѣ жалюзи или сплошныя. Слѣдуетъ отдать предпочтеніе рѣшетчатымъ ставнямъ, такъ какъ при такомъ устройствѣ проникаеть въ помѣщенія свѣтъ и благодаря обмѣну воздуха не происходитъ обмерзанія стеколъ въ зимнее время.

Какъ жалюзи, такъ и ставни, часто придаютъ фасаду живой и красивый видъ, особенно при старинныхъ стиляхъ и окраскѣ ихъ въ зеленый цвѣтъ.

КОМНАТЫ, ИХЪ НАЗНАЧЕНИЕ И ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО.

СЪНИ.

Въ современномъ особнякѣ на сѣверѣ и въ средней полосѣ, сѣни необходимы какъ изоляторъ и, по своему устройству, при нашихъ климатическихъ условіяхъ, сѣни должны существенно отличаться отъ сѣнѣй въ особнякахъ западно-европейскихъ.

Въ нѣмецкомъ особнякѣ мы видимъ небольшой Vorraum, Eintritt, Vorplatz, въ англійскомъ тоже, но значительно меньшихъ размѣровъ, porch, entrance, hall, которые, какъ видно уже изъ названія, играютъ здѣсь второстепенную роль и служатъ только переходомъ, отдѣляющимъ жилыя комнаты отъ улицы. Русскія же сѣни составляютъ необходимую и важную часть особняка.

Въ наемной квартирѣ многоэтажного дома существуетъ «передняя» («Vorraum») тяжеловѣсное переводное слово, но назначеніе передней въ квартирѣ совершенно иное, чѣмъ назначеніе сѣнѣй въ особнякѣ, а потому и сѣни особняка не могутъ быть названы передней.

Въ современномъ домѣ, особенно деревянномъ, сѣни должны быть довольно большихъ размѣровъ и имѣть либо

самостоятельную печь, либо печь, выходящую одной стѣной изъ сосѣдней комнаты.

Размѣръ сѣнѣй долженъ быть не менѣе $2\frac{1}{2}$ арш. въ ширину и около 4 арш. въ длину, такъ какъ только при этихъ условіяхъ сѣни могутъ вполнѣ отвѣтить своему назначению — преграждать проникновеніе холоднаго воздуха въ комнаты.

Для освѣщенія сѣнѣй можетъ быть устроено окно либо надъ входной дверью, либо подъ потолкомъ; этимъ выгадывается часть стѣны для вѣшалки, а кромѣ того это и въ интересахъ тепла, такъ какъ въ помѣщеніи, гдѣ окна расположены высоко отъ пола, тепло сохраняется дольше.

Полы въ сѣняхъ лучше всего устраивать изъ твердыхъ материаловъ — мозаики, плитокъ — чтобы было возможно ежедневно мыть полъ водою; мытье необходимо потому, что сѣни являются первыхъ помѣщеніемъ, куда входятъ прямо съ улицы и куда заносятъ наибольшее количество пыли и грязи, несмотря ни на какие половики.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда устройство твердаго пола недоступно по средствамъ или нежелательно по какимъ либо другимъ причинамъ, рекомендуется покрывать досчатый полъ линолеумомъ, рувероидомъ и т. п. материалами.

На югѣ Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ, и вообще въ мѣстахъ съ болѣе теплымъ климатомъ можно ставить, вмѣсто сѣнѣй, тамбуръ (Windfang, Tambour).

Назначеніе тамбура отвѣчаетъ сѣнямъ, такъ какъ и это помѣщеніе служить изоляторомъ и предохраняетъ жилыя комнаты отъ проникновенія холоднаго воздуха.

Устройство тамбура не представляетъ никакихъ затрудненій; состоять онъ обыкновенно изъ двухъ дверей на разстояніи не менѣе 1 арш. другъ отъ друга, причемъ одна изъ дверей часто устраивается со стекломъ.

Въ болѣе холодныхъ мѣстностяхъ въ тамбурѣ устраивается отопленіе. При центральномъ отопленіи здѣсь уста-

навливается радиаторъ, а при печномъ, если вблизи тамбура проходитъ дымовая труба, ставится небольшая коксовая печка. Въ каменномъ домѣ устраивается иногда для такой печки специальная небольшая ниша и проводится отдельный дымоходъ.

Для лучшаго предохраненія отъ холода устраиваютъ и сѣни, и тамбуръ. Еще лучше, конечно, ввести единовременно всѣ три изолятора: тамбуръ, сѣни и вестибюль.

Вестибюль долженъ быть, по возможности, просторнымъ и свѣтымъ. Окна такъ же, какъ и въ сѣняхъ, устраиваются подъ потолкомъ или на высотѣ отъ 1 арш. 12 вер. до 2 арш. отъ пола, сообразуясь съ общей высотой помѣщенія.

Въ вестибюлѣ полъ долженъ быть изъ твердыхъ материаловъ, а стѣны окрашены масляной краской.

Для того, чтобы предохранить жилыя комнаты отъ испареній, непосредственно проникающихъ изъ смежнаго съ нимъ вестибюля отъ мокраго или сырого верхняго платья, при вестибюлѣ устраивается отдельная гардеробная или особый шкафъ (или ниша). Устройство такого шкафа или гардеробной особенно рекомендуется для особняковъ, возводимыхъ на сѣверѣ, такъ какъ здѣсь въ комнатахъ осенью и весною и безъ того слишкомъ много влаги.

При планировкѣ дома слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы изоляціонныя помѣщенія—тамбуръ, сѣни и вестибюль—не находились на одной оси съ жилыми помѣщеніями; наиболѣе удачной слѣдуетъ считать ту планировку, при которой ось сѣней и вестибюля приходится подъ прямымъ угломъ къ оси самой большой комнаты.

SINUS INTERIOR, РАСХОЖАЯ КОМНАТА, HALLE, HALL.

Не мало вниманія удѣляется въ современныхъ особнякахъ, такъ называемой центральной расхожей комнатѣ или Halle (Sinus).

Возьмите ли вы планы римскихъ домовъ, виллы эпохи возрожденія, или планы современныхъ итальянскихъ виллъ, или англійскихъ коттеджей, или французскихъ и нѣмецкихъ особняковъ, вы всюду встрѣтитесь съ Halle, вокругъ которой группируются остальные комнаты.

Получившая такое широкое распространеніе Halle, прежде всего, играетъ роль, какъ помѣщеніе, задерживающее проникновеніе холоднаго воздуха въ жилыя комнаты; затѣмъ она же соединяетъ между собой всѣ парадныя комнаты; въ двухъ-этажномъ же домѣ Halle служить также и лѣстничной клѣткой для парадной лѣстницы.

Особенно важную роль играетъ hall въ Англіи, гдѣ для нея отводятъ самую большую и красивую комнату, въ которой англійская семья проводитъ свои лучшіе часы досуга, причемъ неизбѣжною декоративною частью такой hall (какъ и въ нѣмецкой Halle) является большой каминъ, придающій ей особую уютность.

Устройство большой Halle англійского типа, какъ декоративной части особняка, несомнѣнно желательно. Но при существующихъ у насъ климатическихъ условіяхъ, особенно на сѣверѣ Россіи, гдѣ тепло цѣнится особенно дорого, Halle врядъ ли получить широкое распространеніе, такъ какъ она вытягиваетъ теплый воздухъ изъсосѣднихъ жилыхъ комнатъ. Чтобы предупредить это, необходимоставить въ Halle сильно грѣющія коксовые печи или устроить въ особнякѣ центральное отопленіе.

Окна въ Halle располагаются на высотѣ $1\frac{1}{2}$ —2 арш. отъ пола, причемъ можно еще устроить и дополнительный верхній свѣтъ, который давалъ бы ей ровное и приятное освѣщеніе.

Какъ уже упомянуто выше, за Halle слѣдуетъ признать несомнѣнное декоративное значеніе. Что же касается практическихъ ея удобствъ, то въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться съ Германомъ Мутезіусомъ, считающимъ,

что ради красивой лѣстничной кѣтки нельзя жертвовать размѣрами болѣе необходимыхъ комнатъ. Добавьте еще къ этому, что въ Halle выходятъ двери спаленъ во второмъ этажѣ и что каждый поэтому можетъ легко оказаться свидѣтелемъ весьма интимныхъ сторонъ домашняго обихода.

Въ большихъ особнякахъ первый изъ упомянутыхъ недостатковъ отпадаетъ самъ собою, второй же легко устранимъ — стоитъ только сдѣлать Halle самостоятельной комнатой, не группируя непосредственно около нея спаленъ второго этажа.

Для большихъ особняковыхъ построекъ можно смѣло рекомендовать Halle какъ декоративный для нихъ элементъ, имѣющій безусловно важное эстетическое значение.

ЛѢСТНИЦА ВЪ HALLE И ВЪ ОТДѢЛЬНОЙ ЛѢСТНИЧНОЙ КЛѢТКѢ.

Для сохраненія тепла какъ въ деревянныхъ, такъ и въ каменныхъ особнякахъ лучше всего устраивать лѣстницы въ отдѣльныхъ лѣстничныхъ кѣткахъ и кромѣ того снабжать ихъ хорошимъ печнымъ или центральнымъ отопленіемъ.

На сѣверѣ лѣстничная кѣтка — врагъ тепла, особенно если изъ этой же кѣтки имѣется выходъ на чердакъ. При печеномъ отопленіи въ деревянныхъ особнякахъ нужно принять за правило — устраивать лѣстницы въ отдѣльныхъ кѣткахъ, двери же на чердакъ дѣлать двойныя весьма тщательной столярной работы *).

*) Въ Западной Европѣ есть возможность устроить въ двухъэтажномъ особнякѣ одну лѣстницу и помѣстить ее въ жилой комнатѣ (Halle). По существующимъ же обязательнымъ постановленіямъ въ Петербургѣ въ домѣ въ 2 этажа необходимо имѣть двѣ лѣстницы въ отдѣльныхъ лѣстничныхъ кѣткахъ.

Постановление это, имѣвшее въ виду только большие доходные дома, страшно вредить особняковому деревянному строительству, такъ какъ законные лѣстницы отнимаютъ столько мѣста, что небольшого особняка не выстроить, такъ какъ большая часть его отойдетъ подъ лѣстницы. (Особняки размѣромъ 4 × 5 саж. выстроить при такомъ обязательномъ постановленіи прямо невозможно).

ГОСТИНАЯ ЗАЛА.

Традиціонная и въ тоже время ненужная комната въ каждомъ домѣ.

Комната для приема гостей.

Въ Западной Европѣ, особенно въ англійскомъ особнякѣ такая комната все больше и больше теряетъ значеніе.

Если обратимся къ историческому происхожденію этой комнаты, то намъ станетъ вполнѣ понятнымъ, почему эта комната должна быть, по мѣрѣ возможности, исключаема изъ нашего жилища,

Sala по своему происхожденію должна быть отнесена къ эпохѣ ренессанса, ко времени богатыхъ palazzo, гдѣ она занимала первенствующее мѣсто, какъ въ частныхъ особнякахъ, такъ и въ зданіяхъ общественнаго назначенія.

Въ нашъ вѣкъ зала не имѣеть значенія, соответствующаго ея историческому происхожденію, а если и сохранилось до сихъ поръ такое название, то комната эта должна быть во всякомъ случаѣ преобразована согласно требованіямъ современной жизни.

По традиціямъ, дошедшимъ до насъ отъ помѣщицкой эпохи, для залы должна быть отведена самая большая, самая свѣтлая и самая лучшая комната въ домѣ.

Наши помѣщики тоже не часто сиживали въ этой комнатѣ — сиживали «въ ненастные дни», когда бывали гости, когда играли въ карты, но теперь жизненные условия перемѣнились и было бы крайне страннымъ не пользоваться семейству лучшей комнатой въ домѣ.

Въ нѣмецкомъ особнякѣ такая комната получила название Wohnzimmer — эта комната, соответствующая по своему назначенію нашей гостиной, но она служить здѣсь не только для приема гостей, но и для семьи и занимаетъ въ этомъ отношеніи первое мѣсто послѣ спальни.

Въ этой комнатѣ должно быть сосредоточено все то, что можетъ служить цементомъ духовной жизни семьи: музыкальные инструменты, столъ съ новыми газетами и журналами, удобныя кресла для чтенія, удобный диванъ; словомъ, такая комната должна быть устроена и обставлена насколько возможно уютно, чтобы въ ней было пріятно каждому члену семейства въ отдельности, а по вечерамъ — всему семейству, проводить свои досуги.

Весьма часто приходится отводить комнату для дѣловыхъ приемовъ лицъ, которыхъ неудобно принимать въ жилыхъ комнатахъ. Но для этого достаточно устроить лишнюю комнату небольшихъ размѣровъ — 5×5 или 6×6 аршинъ, — которая и будетъ служить приемной, но не отдавать подъ нее лучшую комнату въ домѣ.

Есть комнаты, безъ которыхъ трудно себѣ представить мало-мальски благоустроенный особнякъ.

Нельзя представить себѣ особняка безъ спальни, безъ дѣтской, если въ семѣ есть дѣти, но отсутствіе комнаты для приема гостей въ наше время вполнѣ допустимо даже въ особнякѣ съ большимъ количествомъ комнатъ.

Комнаты тѣсно связаны съ профессіей владѣльца.

Врачу нуженъ кабинетъ и приемная; лицу, посвятившему себя научнымъ трудамъ, необходимъ кабинетъ; инженеру, архитектору требуется большая рабочая комната и при ней небольшая приемная; коммерсанту, имѣющему чаще всего свою контору въѣ своего особняка, совершенно не нужна приемная; художникъ же принимаетъ обыкновенно гостей въ своей мастерской.

Въ домѣ слѣдуетъ имѣть одну большую комнату, но она не должна имѣть назначенія нашей гостиной.

Современная жизнь стремится къ тому, чтобы не было комнатъ для мебели, или комнатъ, куда за отсутствіемъ уюта семья не заглядываетъ по недѣлямъ, а потому и зала, этотъ пережитокъ старины, несомнѣнно будетъ

выкинута въ скоромъ времени за бортъ, какъ ненужный и обременительный балластъ.

КАБИНЕТЪ.

Въ небольшомъ особнякѣ кабинетъ служить одновременно рабочей комнатой и библіотекой.

Сообразно своему назначенію, эта комната должна быть по возможности изолирована отъ остальныхъ комнатъ въ домѣ и имѣть непосредственный входъ изъ Halle или вестибюля.

Окна кабинета могутъ выходить на южную сторону, такъ какъ нерѣдко солнечные лучи мѣшаютъ работѣ, особенно въ жаркое лѣтнее время.

Въ холодное время года кабинетъ долженъ быть хорошо отапливаемъ (температура не ниже $14^{\circ}R.$), такъ какъ не мало встрѣчалось случаевъ заболѣванія (напр. болѣзни сердца, нервовъ и др.), вызванныхъ исключительно низкой температурой кабинетовъ. Относится это, конечно, къ лицамъ, занимающимся усиленнымъ умственнымъ трудомъ.

СТОЛОВАЯ.

Эта комната является необходимой принадлежностью всякаго дома, независимо отъ профессіи его владѣльца.

Благодаря универсальности этого помѣщенія, устройство столовой не представляетъ особыхъ разновидностей.

Въ небольшихъ особнякахъ можно соединять столовую съ «жилой комнатой» и «гостиной», раздѣливъ ихъ только аркой, въ которой можетъ быть устроена раздвижная стеклянная дверь, закрываемая на время пользованія столовой.

Особенное вниманіе должно быть обращено на освѣщеніе столовой. Насколько пріятно утромъ видѣть въ сто-

ловой солнечные лучи, настолько же они нежелательны во время завтрака и обѣда.

Въ столовой лучше всего располагать окна на восточную сторону. Если же необходимость заставила бы устроить окна на югъ или западъ, то лучше всего расположить ихъ въ торцовой части комнаты.

Размѣръ и форма столовой зависятъ отъ образа жизни владѣльца дома.

Въ Россіи приемъ гостей явленіе обычное и поэтому размѣръ столовой долженъ быть разсчитанъ на возможность устройства званыхъ завтраковъ или обѣдовъ.

Столовая должна быть глубиною не менѣе 9 арш. при ширинѣ 7 арш. Если же столовая устроена такъ, что можетъ быть сдѣлано соединеніе съ гостиной, то размѣры ея могутъ быть значительно меньше.

Въ домѣ, гдѣ не требуется большой столовой, для послѣдней рекомендуется квадратная форма: это во первыхъ красиво, а кромѣ того въ такой столовой удобно поставить круглый столъ.

Въ большихъ особнякахъ столовая должна имѣть одну большую дверь, соединяющую ее съ гостиной, чтобы гости не проходили въ столовую черезъ другія помѣщенія. Въ маленькихъ же особнякахъ, гдѣ нѣтъ гостиной, лучше всего располагать столовую въ сторонѣ отъ другихъ комнатъ.

СПАЛЬНЯ.

Въ этой комнатѣ проходитъ большая часть нашей жизни, а потому необходимо обратить особенное вниманіе на ея гигиеническое устройство.

Первое требование для такой комнаты — солнце.

Спальня должна быть всегда обращена окнами на Ю. В.

Освѣщеніе должно быть насколько возможно обильное при достаточномъ количествѣ воздуха.

Было-бы однако ошибкою думать, что спальня должна быть непремѣнно очень высока. Даже въ большомъ особнякѣ, при размѣрахъ комнатъ въ 9 на 9 арш. высота ея можетъ быть не больше 4 арш. 12 вер. При такой высотѣ для одного человѣка вполнѣ достаточно размѣра 5×5 аршинъ.

Спальни лучше всего устраивать въ угловыхъ комнатахъ дома, а окна располагать въ углу — одно на восточную сторону, другое на южную.

Переплеты въ окнахъ должны быть хорошей столярной работы, что избавляетъ отъ необходимости устраивать форточки.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что въ хорошемъ домѣ не должно быть совершенно форточекъ, а въ каждой комнатѣ нужно оставлять одно окно не замазаннымъ, чтобы зимой для провѣтриванія открывать все окно.

Если позволяютъ средства, то можно поставить дубовыя рамы или желѣзныя по системѣ Серебровскаго. Такая рама даетъ возможность открывать любое окно даже зимой, что слѣдуетъ признать лучшимъ способомъ провѣтриванія особняка.

Въ послѣднее время устанавливается привычка спать во всякое время года при открытыхъ окнахъ. Специалисты врачи признаютъ это вполнѣ гигиеническимъ въ тѣхъ климатическихъ условіяхъ, гдѣ воздухъ не насыщенъ влагой.

Для того, чтобы безопасно для здоровья можно было открывать окно въ спальнѣ, необходимо хорошо отопить комнату.

Если при центральномъ отоплении топка котла производится и ночью, то одна лишняя радиаторная печь въ комнатѣ можетъ быть достаточной, чтобы ночью при открытомъ окнѣ температура не падала ниже 0°.

Въ домѣ же, гдѣ нѣтъ центрального отопления и приходится отапливать печами, необходимо прежде всего обратить вниманіе на высоту комнаты.

Высота спальни въ такихъ случаяхъ должна быть не выше $3\frac{1}{2}$ —4-хъ арш., а печь слѣдуетъ ставить ближе къ окну; глубина комнаты должна быть не менѣе 6 арш., чтобы кровать стояла не у самаго окна.

Открывать лучше всего верхнюю часть окна, такъ какъ этимъ достигается правильная вентиляція воздуха въ комнатѣ и устраняется порывистое врываніе воздуха въ комнату, особенно при вѣтренной погодѣ.

Гигіена требуетъ, чтобы полъ въ спальнѣ мылся возможно чаще, а потому полъ этотъ не долженъ быть пористымъ.

Идеальнымъ поломъ слѣдуетъ признать паркетъ, уложенный по асфальту и сверху покрытый линолеумомъ.

Такой полъ очень дорогъ, устройство его въ деревянномъ домѣ представляетъ кромѣ того особенные техническія трудности; поэтому лучше устраивать обыкновенный досчатый полъ, изъ шпунтованныхъ досокъ и покрывать его линолеумомъ.

Чрезвычайно важно, чтобы линолеумъ подходилъ вплотную къ стѣнамъ, а потому необходимо сперва постилать линолеумъ и только потомъ прибивать плинтусы.

При соединеніи стѣнъ съ потолкомъ не должно быть никакихъ карнизовъ, такъ какъ на нихъ скапливается пыль; спальня же должна быть прежде всего гигіенична. Стѣны слѣдуетъ окрашивать kleевой краской и черезъ каждый годъ окрашивать вновь.

Печи въ спальнѣ могутъ быть либо изразцовая, доходящая до потолка, либо утермарковская въ желѣзныхъ футлярахъ, окрашенная хорошей лаковой краской свѣтлаго тона.

ДѢТСКАЯ.

Въ большинствѣ случаевъ дѣтская устраивается какъ для дневного, такъ и для ночного пребыванія дѣтей и

только въ большихъ особнякахъ дѣти имѣютъ отдѣльную комнату для игръ и занятій.

При наличности отдѣльной спальни для дѣтей, устройство послѣдней не должно ничѣмъ отличаться отъ устройства спальни для взрослыхъ.

Болѣе затрудненій представляетъ устройство дѣтской, если она предназначается, какъ для дневного, такъ и для ночного пребыванія дѣтей.

Одни требованія должны быть предъявлены для дѣтской спальни—это общія гигіеническія требованія, и совершенно иные для дневной комнаты дѣтей.

Дѣтская дневная комната отнюдь не должна ничѣмъ напоминать классной комнаты. Она должна быть полна уюта и въ ней не должно быть никакихъ предметовъ, напоминающихъ классную.

Дѣтская, какъ для дѣтей младшаго возраста, такъ и для болѣе взрослыхъ должна быть обращена окнами на южную сторону.

Полъ въ комнатѣ долженъ быть покрытъ линолеумомъ, а сверху мягкимъ сукномъ-бобрикомъ, который ежедневно долженъ быть очищаемъ отъ пыли.

Стѣны оштукатуриваются совершенно гладко, причемъ закругленія дѣлаются не только у потолка, но и въ углахъ (чтобы не копилась пыль).

На высотѣ 2-хъ аршинъ отъ пола хорошо устроить мягкую панель, обивъ стѣны пробкой и покрывъ ихъ сверху линолеумомъ или муралиномъ.

Если комната предназначается для дѣтей младшаго возраста, то въ окнахъ устанавливаются невысокія перила.

Печи въ дѣтской комнатѣ устраиваются такъ же, какъ и въ спальнѣ, но для предохраненія дѣтей отъ ожоговъ и другихъ несчастныхъ случаевъ лучше всего топку устраивать изъ коридора или изъ другой комнаты.

При расположениі оконъ въ дѣтской комнатѣ необходимо сообразоваться съ тѣмъ, чтобы спящій ребенокъ не былъ обращенъ прямо къ свѣту, а чтобы окна приходились либо съ боковой части кровати, или — еще лучше съ затылка.

Окраска комнатъ въ дѣтской должна быть однотонная, лучше всего сѣровато-желтаго тона. Весьма часто принято въ дѣтской наклеивать обои съ разными сюжетами изъ дѣтской жизни; но едва-ли такую оклейку можно признать красивой и отвѣчающей современнымъ воспитательнымъ требованіямъ.

СЛУЖЕБНЫЯ КОМНАТЫ ВЪ ДОМѢ.

КУХНЯ, ВАННАЯ, ЛЮДСКАЯ, КЛОЗЕТЬ, ШКАПНАЯ, КОРИДОРЪ.

КУХНЯ.

Мнѣ рѣдко приходилось видѣть благоустроенную кухню, такъ какъ у насъ, къ сожалѣнію, относятся къ кухнѣ не какъ къ лабораторіи, изъ которой человѣкъ черпаетъ свое здоровье, силы и энергию, а какъ къ второстепенному помѣщенію, которое можетъ быть далеко не идеальной чистоты и опрятности.

При нашихъ понятіяхъ о «стрипинѣ», какъ о дѣлѣ грязномъ, которымъ могутъ заниматься только люди низшей породы, на устройство кухни обращается слишкомъ мало вниманія.

Хороша должна быть въ домѣ столовая, гдѣ ъдятъ, но какова кухня, гдѣ стряпаютъ — это не всегда заботить нашихъ строителей.

Первое и главное условіе хорошей кухни — хорошее освѣщеніе; поэтому совершенно недопустимо устройство кухни въ подвалномъ или полуподвалномъ этажѣ.

Какъ-бы хорошо ни былъ устроенъ переходъ изъ подвалной кухни въ жилыя комнаты, въ домѣ будетъ всегда

проникать запахъ приготавляемой пищи, какъ и во всѣхъ случаяхъ, когда уровень пола кухни будетъ ниже уровня пола жилыхъ комнатъ.

Въ небольшихъ особнякахъ лучше всего выносить кухню изъ дома въ видѣ отдѣльной пристройки и соединять ее съ домомъ коридоромъ; въ большихъ особнякахъ слѣдуетъ устраивать кухню во второмъ этажѣ при черной лѣстницѣ, а для подачи кушаній въ буфетную устраивать при столовой лифтъ.

Какъ-бы ни былъ малъ особнякъ, кухня должна быть изолирована, хотя-бы небольшимъ коридорчикомъ.

Полъ въ кухнѣ долженъ быть изъ твердыхъ материаловъ. Лучшимъ поломъ для кухни слѣдуетъ признать полъ изъ шведскаго известняка. Метлахскія плитки тоже хороши, но при небрежномъ обращеніи требуютъ постояннаго ремонта.

Стѣны должны быть на высотѣ $1\frac{1}{2}$ арш. обложены изразцовыми или бѣлыми керамическими плитками.

Плита въ кухнѣ должна быть поставлена торцовой стороной къ стѣнѣ, чтобы вокругъ плиты было болѣе простора.

Отнюдь не слѣдуетъ устраивать надъ плитой колпакъ. Надъ плитой должна быть устроена вытяжка и вытяжной каналъ рядомъ съ дымоходомъ.

Для кухни рекомендуются высокія помѣщенія; въ хорошихъ особнякахъ кухня должна быть высотою 6—7 аршинъ. При такой высотѣ въ кухнѣ не такъ будетъ жарко и прислуга не будетъ чувствовать особенной усталости при работѣ.

ВАННАЯ КОМНАТА.

Насколько у насъ мало обращаютъ вниманія на гигиеническое устройство кухни, настолько педантично устраиваютъ ванныя.

Нерѣдко приходится видѣть ванныя, устроенные съ большимъ комфортомъ и почти отвѣчающія по своей гигиеничности требованіямъ операционныхъ комнатъ въ больницахъ.

Такъ какъ въ ваннѣ происходит испареніе воды, то главное вниманіе должно быть обращено на стѣны и потолокъ. Хорошо въ ванной выложить стѣны и потолокъ изразцами или плитками; впрочемъ, стѣны будутъ достаточно предохранены отъ сырости, если оштукатурить ихъ цементомъ и окрасить масляной краской.

Поль долженъ быть сдѣланъ изъ твердыхъ материаловъ.

Иногда принято въ помѣщеніи ванной комнаты устанавливать клозетъ. Такое устройство нельзя признать рациональнымъ, такъ какъ даже при идеальной чистотѣ и вентиляціи въ ваннѣ всегда будетъ чувствоваться присутствіе клозета.

Для нагреванія воды въ ванной комнатѣ устанавливается котелъ, который служитъ одновременно и для нагреванія комнаты. Въ послѣднее время стали устраивать такъ назыв. бульерь.

Устройство бульера состоитъ въ томъ, что въ кухонномъ очагѣ прокладываются трубы, имѣющія соединеніе съ бакомъ, установленнымъ надъ плитой, который въ свою очередь соединяется съ бакомъ, установленнымъ въ ванной комнатѣ.

Не вдаваясь въ техническія подробности этого устройства, слѣдуетъ указать на то, что при нашихъ условіяхъ жизни бульерь не вполнѣ достигаетъ цѣли.

Кипятокъ въ котлѣ бульера бываетъ лишь во время топки плиты, у насъ же принято большую частью принимать ванну либо утромъ, пока еще не топится плита, либо поздно вечеромъ, когда вода успѣла уже остывать; но можно устраивать при плитѣ отдельную топку, нагревающую воду въ бульерѣ.

клозетъ.

Помѣщеніе клозета должно быть свѣтлое и имѣть окно, открываемое во всяко время года.

Изъ всѣхъ существующихъ системъ можно признать единственно отвѣчающими требованіямъ чистоты только промывные клозеты. Въ Россіи до сихъ поръ во всѣхъ провинціальныхъ городахъ и на дачахъ, не говоря уже о деревнѣ, промывной клозетъ считается предметомъ роскоши, такъ какъ въ городахъ и пригородахъ нѣтъ водопроводовъ и нѣтъ канализаціи.

Необходимо имѣть въ каждомъ домѣ свой домовой водопроводъ, тѣмъ болѣе, что устройство такого водопровода стоитъ всего 500—800 руб., что доступно для всякаго среднихъ размѣровъ особняка.

Спускъ фекалій въ осадочные колодцы заражаетъ почву, а потому съ гигиенической точки зрењія рекомендовать ихъ конечно нельзя.

Но при отсутствіи канализаціи лучше устраивать колодцы, а не выгреба, такъ какъ осадочные колодцы, правильно устроенные, приносятъ меньше вреда, чѣмъ выгреба, которые устраиваются обыкновенно близко около дома изъ пластинъ или досокъ, не представляющихъ собою непроницаемаго кессона.

Рекомендуется, впрочемъ, выгребъ системы Шамбо (стоимость отъ 300 до 400 рублей) съ отводкою черезъ пористыя трубы въ осадочный колодецъ. Послѣдній долженъ быть устроенъ на разстояніи отъ 30 до 50 саж. отъ жилого дома, глубиною отъ 5—6 саж., и герметически закрытъ.

Самымъ гигиеническимъ способомъ очистки нечистотъ при отсутствіи простора, слѣдуетъ считать біологическую очистку (если же есть достаточно земли, то поля орошенія), но при особнякахъ такое устройство очень дорого и до-

ступно только для дорогихъ построекъ или для группы особняковъ въ поселкѣ, губернскомъ или уѣздномъ городѣ или большомъ пригородѣ.

ПОДВАЛЪ.

Подвалъ подъ особнякомъ устраивается рѣдко. Часть благоустроенаго подвала должна быть выдѣлена подъ погреба, а при центральномъ отопленіи тутъ же отводится и мѣсто для установки котловъ.

Какъ подъ каменнымъ, такъ и подъ деревяннымъ особнякомъ погребъ слѣдуетъ строить основательно. Стѣны его должны быть сдѣланы изъ кирпича и покрыты сводиками по балкамъ или рельсамъ. Люкъ въ погребъ лучше всего устраивать изъ буфетной комнаты при столовой.

Погребъ долженъ освѣщаться окномъ, устроеннымъ въ цоколѣ дома, а вытяжки изъ него должны быть устроены въ вытяжномъ каналѣ дымовой трубы.

ЧЕРДАКЪ.

Чердакъ въ нашихъ домахъ служить обыкновенно для сушки бѣлья, потому въ немъ не должно быть пыли. Для достижения чистоты и отсутствія пыли слѣдуетъ на чердакѣ сверхъ смазки настилать полъ. Чердакъ долженъ быть свѣтлымъ и имѣть удобную лѣстницу.

ПРАЧЕШНЯЯ.

Стирка бѣлья производится обыкновенно на дому, а потому необходимо имѣть хотя бы небольшую прачечную, состоящую изъ котла для варки бѣлья и лоханокъ для полосканья.

Никогда не слѣдуетъ устраивать прачечную подъ одной крышей съ домомъ, такъ какъ испаренія отъ варки

бѣлья крайне негигіеничны и, кроме того, легко можетъ завестись сырость. Рекомендуется, поэтому, устраивать прачечную при службахъ, и притомъ со свободнымъ выходомъ на улицу.

Полъ въ прачечной долженъ быть обязательно изъ твердыхъ материаловъ.

ЛЮДСКІЯ КОМНАТЫ.

Комнаты для прислузы могутъ быть устроены или подъ одной крышей съ жилымъ домомъ или же, что еще лучше, помѣщены въ отдѣльномъ домѣ.

Если прислузы помѣщаются въ домѣ, то комнаты для нихъ устраиваются въ мезонинѣ или мансардѣ, но отнюдь не въ подвальномъ или полуподвальномъ помѣщеніи.

Помѣщеніе прислузы подъ домомъ негигіенично по двумъ причинамъ: 1) подвалъ никогда не можетъ быть помѣщениемъ вполнѣ годнымъ для жилья человѣка; 2) темный подвалъ нельзя содержать въ чистотѣ, причемъ испорченный воздухъ подвала всегда проникаетъ въ жилыя комнаты дома.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДѢЛКА.

Снаружи особнякъ долженъ быть просто отдѣланъ. Таково требование цѣлесообразности, выраженное Бэкономъ, еще въ XVII вѣкѣ сказавшимъ, что дома строятся не затѣмъ, чтобы ими любоваться, а для того, чтобы въ нихъ жить. Простота и гармонія линій — вотъ, что должно отличать вѣнчность особняка. Внутри же слѣдуетъ достигать возможной уютной красоты.

Существуетъ мнѣніе, что красивая отдѣлка и обстановка внутри дома достигается лишь затратой большихъ средствъ. Такое мнѣніе совершенно неосновательно, такъ какъ красота не покупается за деньги.

Нѣтъ ничего отвратительнѣе такъ называемыхъ «богатыхъ особняковъ». За весьма рѣдкимъ исключеніемъ, можно найти отдѣланный со вкусомъ особнякъ, обставленный хорошей красивой мебелью.

Сравнительно недавно еще для особняка существовали определенные художественные правила, обязательные для каждого владѣльца богатого дома. Столовая отдѣлывалась деревомъ и носила готическій характеръ, залъ въ стилѣ Людовика XVI съ бѣлой золоченой мебелью, гостиная въ стилѣ рококо, кабинетъ въ англійскомъ стилѣ, курительная въ мавританскомъ, будуаръ въ стилѣ Людовика XV; на стиль спальни обращалось мало вниманія и въ лучшемъ случаѣ ее украшали двухспальные кровати съ балдахиномъ.

Современная жизнь нѣсколько отошла отъ этихъ традицій, но наше новое теченіе не многимъ лучше стараго.

Нельзя, конечно, дать определенного рецепта для внутренней отдѣлки нашего жилища, такъ же, какъ невозможно и создавать по определенной указкѣ наружный видъ дома.

Для достиженія красоты необходима не погоня за стилемъ, а гармонія формъ и красокъ, какъ внутри, такъ и снаружи дома.

Необходимо, чтобы наружный стиль былъ согласованъ съ внутреннимъ.

Исторические памятники архитектуры даютъ намъ не мало великолѣпныхъ примѣровъ гармоніи и согласованности стиля во всѣхъ частяхъ и деталяхъ. Начиная съ примитивной рубленной избы русского сѣвера и кончая лучшимъ palazzo Италіи эпохи расцвѣта возрожденія, почти всегда все гармонировало, все было проникнуто однимъ духомъ.

Такая гармонія, такое единство формъ трудно достичимо въ нашъ вѣкъ. Теперь мы можемъ стремиться только къ тому, чтобы не создавать трафарета, не навязывать каж-

дой комнатѣ определенного стиля, а объединять весь домъ одной красотой колорита или формъ, что гораздо труднѣе, чѣмъ сколастическое повтореніе комнатъ версальского дворца или подражаніе стѣнамъ Альгамбры.

СТѢНЫ.

Стѣны занимаютъ главную и самую видную площадь нашего жилища и поэтому къ ихъ отдѣлкѣ нужно относиться съ особеннымъ вниманіемъ.

Въ деревянномъ домѣ можетъ быть оставлена стѣна внутри, такъ же какъ и снаружи, въ видѣ сруба. Въ декоративномъ отношеніи такая стѣна можетъ быть весьма интереснымъ мотивомъ, придавая дому характеръ избы, но едва ли оставленіе сруба внутри дома можно признать рациональнымъ въ гигіеническомъ отношеніи. Какъ бы тщательно ни былъ обработанъ срубъ, что кстати сказать стоитъ очень дорого, и какъ бы хорошо ни былъ задѣланъ пазъ между бревнами (пазъ слѣдуетъ задѣлывать рейками), все таки такая стѣна не можетъ быть гигіеничной, хотя бы уже потому, что на круглыхъ бревнахъ всегда будетъ происходить обильное осѣданіе пыли, чего не можетъ быть на гладкой поверхности. Предпочтительно поэтому и въ деревянномъ домѣ стѣны покрывать изнутри слоемъ штукатурки. Въ каменныхъ же особнякахъ стѣны безусловно должны быть оштукатурены.

Отдѣлка стѣнъ по штукатуркѣ бываетъ разная: обои, окрашенная стѣна, обивка матеріей, отдѣлка деревомъ, лѣпкой.

Для украшения стѣнъ чаще всего примѣняются обои. Это дешевый и весьма удовлетворительный матеріалъ.

Обои придаютъ стѣнѣ пріятный гладкій матовый видъ, стѣна не пачкается и кромѣ того бумага даетъ стѣнѣ уютную теплоту, какой нѣть при покраскѣ стѣнъ масляной или kleевой краской.

Декоративное назначение обоевъ заключается въ томъ, чтобы служить фономъ для картинъ и другихъ декоративныхъ предметовъ, которые предполагаютъ повѣсить по стѣнамъ. Какъ фонъ, обои должны быть одноцвѣтные безъ всякихъ рисунковъ. Пестрые обои допустимы только въ томъ случаѣ, если на стѣнахъ должны висѣть предметы, требующіе пестрого фона.

Въ особнякѣ лучше всего оклеивать всѣ комнаты одними и тѣми же обоями. Крайне неспокойный видъ имѣеть особнякъ, въ которомъ комнаты оклеены разными бумагами. Даже въ двухъэтажномъ особнякѣ желательно въ обоихъ этажахъ сохранить одни и тѣ же обои, не дѣляя никакой разницы между гостиной и спальней.

Исключение можно допустить для вестибюля и Halle, гдѣ обои могутъ быть другихъ цвѣтовъ.

По возможности слѣдуетъ оклеивать бумагой свѣтлыхъ тоновъ, такъ какъ на свѣтломъ фонѣ особенно хорошо выдѣляются картины и другие предметы, служащіе для украшенія стѣнъ.

ОКРАСКА СТѢНЪ.

Стѣны можно окрашивать или kleевыми или масляными красками. Самый дешевый способъ отдѣлки стѣнъ—это окраска ихъ kleевой краской одного тона. Гладкая стѣна, хорошо окрашенная kleевой краской, можетъ служить удовлетворительнымъ фономъ; недостатокъ же этой окраски тотъ, что она легко стирается (даже при прикосненіи).

Стѣна, окрашенная мясленой краской, можетъ быть всегда легко вымыта и продезинфицирована—отсюда ея гигиеничность; но эта окраска очень дорога, а въ декоративномъ отношеніи уступаетъ обоямъ, такъ какъ стѣны всегда имѣютъ непріятно-раздражительный блескъ; глав-

ный же ея недостатокъ состоить въ томъ, что она устраиваетъ пористость стѣнъ.

ОТДѢЛКА СТѢНЪ МАТЕРИЕЙ, ДЕРЕВОМЪ И ДР. МАТЕРИАЛАМИ.

Такого рода отдѣлка стѣнъ возможна лишь въ очень богатыхъ особнякахъ и можетъ быть рассматриваема, какъ предметъ роскоши.

Въ гигиеническомъ отношеніи такую отдѣлку нельзя считать рациональной, такъ какъ содержать въ полной чистотѣ стѣну, обитую матеріей, нѣть возможности даже при наличности пылесосовъ въ домѣ.

Отдѣлка деревомъ допустима не во всемъ домѣ, а только въ нѣкоторыхъ комнатахъ: въ вестибюлѣ, въ Halle и вообще въ тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ она можетъ носить декоративный характеръ, связанный съ какими нибудь конструктивными деревянными частями (напр., съ лѣстницей).

Для отдѣлки деревомъ лучше примѣнить твердые породы: дубъ, грушевое дерево и т. п., такъ какъ мягкие породы могутъ быть легко повреждены при установкѣ мебели.

Лѣпка, отдѣлка мраморомъ, золоченіе и т. п. дорожія отдѣлки допустимы только въ особнякахъ, носящихъ дворцовыи характеръ. Въ небольшихъ особнякахъ такія отдѣлки, хотя бы исполненные съ большимъ вкусомъ, являются какой то пародіей на богатство, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда дорожіе материалы замѣняются дешевой поддѣлкой.

Въ небольшихъ особнякахъ лѣпка, какъ декорация стѣнъ, должна, быть совершенно изъята, такъ какъ не придавая особой красоты, она способствуетъ вредному для здоровья скопленію пыли на стѣнахъ.

Какъ декоративный элементъ можно допустить только нѣкоторые предметы изъ дорогихъ матеріаловъ: мрамор-

ный или маоликовъ каминъ, цветное окно, дверь изъ дуба или красного дерева и т. п.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЧАСТИ ДОМА.

Балконъ, loggia, эркеръ, веранда, башня.

Каждый особнякъ, кроме перечисленныхъ выше комнатъ, долженъ имѣть еще помѣщенія, служащія для временнаго пользованія и составляющія въ то же время декоративные элементы дома.

Балконъ — это площадка, устроенная на вѣдланныхъ въ стѣну балкахъ отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 арш. шириной и отъ $2\frac{1}{2}$ до 3 арш. длиною.

Балконъ не является неотъемлемой частью особняка и скорѣе онъ необходимъ въ многоэтажномъ домѣ, пансионѣ, гостиницѣ, где нѣть достаточнаго простора для устройства при домѣ болѣе обширныхъ лѣтнихъ помѣщений.

Въ особнякѣ балконъ чаще всего играетъ декоративную роль, такъ какъ имъ пользуются мало. Въ сѣверномъ климатѣ этотъ декоративный элементъ фасада не рекомендуется, такъ какъ снѣгъ и дождь действуютъ разрушающимъ образомъ на наружную отдѣлку балкона, который приходится поэтому часто ремонтировать.

Эркеръ. Вместо открытыхъ балконовъ гораздо практичеcъ, особенно въ плохомъ климатѣ, устраивать закрытые балконы, такъ называемые эркеры. Конструктивный принципъ закрытаго балкона такой же, какъ открытаго. Помѣщеніе устраивается на вѣдланныхъ въ стѣну кронштейнахъ съ той только разницей, что помѣщеніе это имѣеть стѣны и крышу.

Такие закрытые балконы особенно распространены въ доходныхъ домахъ Германіи и въ особнякахъ Англіи.

Закрытый эркеръ съ большимъ количествомъ стекла имѣеть громадное декоративное и практическое значеніе, особенно въ сѣверномъ климатѣ.

Эркеръ увеличиваетъ въ наиболѣе интересномъ мѣстѣ комнату и даетъ большее количество свѣта сравнительно съ обыкновеннымъ окномъ. Окна въ эркера должны быть устроены насколько возможно ближе къ потолку и къ полу. Окно должно быть отъ пола не выше 8 вершковъ и не больше 4 вер. отъ потолка.

Эркеръ можетъ быть устроенъ во всякой комнатѣ независимо отъ ея назначения, причемъ слѣдуетъ, однако, имѣть въ виду, что такое количество охлажденной поверхности стеколъ сильно понижаетъ температуру въ домѣ въ зимнее время.

При центральномъ отоплении нужно поэтому хорошо разсчитать необходимое для эркера количество радиаторовъ, а при печномъ — расположить печь возможно ближе къ эркеру.

Въ деревянныхъ особнякахъ окна въ эркера слѣдуетъ закрывать на ночь занавѣсками изъ толстаго сукна.

Закрытые балконы могутъ быть самой разнообразной формы: полукруглые, четырехъугольные, прямые, со склонными углами по 45° и болѣе градусовъ.

Форма эркера имѣеть исключительно декоративное значеніе и не вліяетъ на количество свѣта.

ЛОДЖІА (LOGGIA).

Родина ея Италія, где она устраивалась обыкновенно въ первомъ этажѣ, на одномъ уровнѣ съ землею или одной или несколькими ступенями надъ землей. Около Флоренціи попадаются однако небольшія виллы съ лоджіями во второмъ этажѣ. Такіе открытые балконы первоначально предназначались для сушки плодовъ, почему они обращались лицомъ къ югу и вся ихъ конструкція сообразовалась съ ихъ непосредственнымъ назначеніемъ.

Въ настоящее время лоджія имѣеть значеніе полузакрытаго балкона и устраивается независимо отъ этажа.

На съверѣ такие балконы мало практичны, такъ какъ въ зимнее время въ нихъ задерживается большое количество влаги, вызывающей отсырѣніе стѣнъ и необходимость постоянного ремонта.

Веранда. Безъ веранды нельзя представить себѣ благоустроенного особняка. Веранда должна быть довольно большихъ размѣровъ—въ ширину не менѣе 4 арш. и до 6 арш. въ длину, чтобы можно было удобно поставить обѣденный столъ и чтобы оставалось еще достаточное количество мѣста для установки легкой плетеной мебели.

На югѣ веранда устраивается съ съверной стороны дома и можетъ не имѣть крыши; на съверѣ же слѣдуетъ устраивать крытую веранду и притомъ на Ю.-З. сторонѣ, чтобы и днемъ, и вечеромъ на нее падали лучи солнца.

Очень часто на съверѣ веранду закрываютъ стеклами, но такая веранда утрачиваетъ свое назначение и превращается въ хорошо освѣщенную комнату. На съверѣ лучше всего имѣть часть веранды открытой, а часть остекленной, такъ какъ прохладные вечера не всегда даютъ возможность пользоваться открытой верандой.

Башня. Въ дачномъ пригородномъ строительствѣ башня сдѣлалась необходимымъ элементомъ дома. Трудно понять, почему эта совершенно ненужная надстройка получила такое широкое примѣненіе въ нашемъ строительствѣ.

Устройство башни можетъ быть оправдано только въ томъ случаѣ, если постройка стоитъ на возвышенности, а передъ домомъ открывается красивый пейзажъ.

Въ итальянскихъ городскихъ виллахъ лучшаго периода архитектуры мы не встрѣчаемъ башенъ. Въ пригородныхъ же виллахъ башня имѣла назначение, какъ птичникъ и какъ возвышенное мѣсто, съ которого можно было наблюдать за полевыми работами.

Двѣ великолѣпныя симметрично поставленныя башни украшаютъ Villa Medici на Monte Pincio, откуда откры-

вается видъ на всю panoramu вѣчнаго города. Въ такихъ, или подобныхъ случаяхъ, устройство вышекъ можетъ еще найти себѣ оправданіе, но для современнаго особняка, въ обычныхъ условіяхъ, башни утратили всякое значеніе и какъбы ни были они гармонично связаны съ остальной архитектурой дома, они все таки лишаютъ фасадъ серьезности и чаще всего придаютъ дому характеръ павильона.

НАРУЖНАЯ ОТДѢЛКА ДОМА.

Наружная отдѣлка дома должна быть по возможности проста и исполнена изъ прочныхъ, не требующихъ постоянного ремонта материаловъ.

Для лучшаго сохраненія стѣнъ необходимо имѣть далеко выступающій карнизъ; стѣна должна быть по возможности гладкой, безъ выступающихъ орнаментальныхъ частей.

При отдѣлкѣ фасада лучше затратить больше средствъ на хороший материалъ для отдѣлки, чѣмъ на богатую орнаментацию. Совершенно гладкая стѣна, сложенная изъ хорошаго материала, несравненно богаче и красивѣе, чѣмъ стѣна, покрытая вычурными орнаментами, сдѣланными изъ плохихъ материаловъ.

При отдѣлкѣ фасадовъ хуже всего прибѣгать къ суррогатамъ—камень замѣнять цементной штукатуркой, маюлику—раскраской, орнаментику дѣлать изъ цинка и т. п. Всѣ дешевые материалы требуютъ довольно частаго ремонта, и въ результатѣ обойдутся дороже дорогого, но прочнаго материала.

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО.

Внутреннее убранство дома состоить изъ предметовъ первой необходимости, предметовъ декоративныхъ и предметовъ роскоши.

Какъ въ планировкѣ дома, такъ и въ его внутреннемъ убранствѣ главное вниманіе должно быть обращено на удобство и гигіеничность.

Между тѣмъ, особенно мало удѣляется вниманія на гигіеничность обстановки. Въ спальнѣ, дѣтской и ваннѣ еще проявляется нѣкоторая заботливость о гигіенѣ, но въ остальныхъ комнатахъ на нее не обращается почти никакого вниманія.

Первымъ врагомъ здоровья въ нашемъ жилищѣ являются ковры и сукно, закрывающіе всю площадь пола.

Ковры, въ которыхъ утопаетъ нога и бобрики, покрывающіе полъ, являются самыми антигигіеничными убранствомъ комнаты, такъ какъ нѣть возможности производить ежедневную очистку этихъ собирателей пыли пылевысасывателями, да и не во всякомъ домѣ, особенно въ провинціальныхъ городахъ, имѣются эти приборы.

Необходимо, впрочемъ, здѣсь оговориться. Прикрывая холодную поверхность пола, предохраняя ноги отъ холода, ковры могутъ оказаться полезными въ домашней обстановкѣ. Но для этой цѣли достаточно небольшихъ ковриковъ подъ креслами. Они занимаютъ и мѣста немнога и чистить ихъ гораздо легче.

Желательно покрывать ковромъ и ступени лѣстницы, чтобы уничтожить непріятный стукъ при хожденіи.

Какъ красочное пятно на фонѣ пола коверь можетъ служить украшеніемъ комнаты, но закрывать весь полъ ковромъ и некрасиво.

Красота пола должна состоять въ красивомъ паркетѣ, съ богатымъ рисункомъ изъ цветныхъ инкрустаций, а такой полъ нѣть необходимости закрывать собирающимъ пыль покрываломъ.

Вторымъ врагомъ гигіены нашего жилища являются портьеры и занавѣси.

Окна устроены въ нашемъ домѣ для свѣта и нѣть ни-

какой надобности завѣшивать ихъ только для того, чтобы оттѣнить красоту кружевного узора на занавѣсахъ.

Назначеніе занавѣсей состоитъ въ томъ, чтобы въ ночное время закрывать видъ освѣщенного внутри жилища отъ взоровъ проходящихъ, въ зимнее же время закрывать большую охлажденную поверхность стекла, а лѣтомъ на югѣ служить защитой отъ зноя.

Всѣмъ перечисленнымъ требованіямъ лучше всего удовлетворяютъ жалюзи, занавѣси же допустимы только какъ палладиевъ, такъ какъ окно должно быть совершенно свободно весь день отъ всякихъ покрововъ, мѣшающихъ свободному проникновенію свѣта.

Пыль большой врагъ нашего жилища и поэтому слѣдуетъ избѣгать всякой декораций-коврами и матеріями какъ половъ, такъ и стѣнъ.

Образцомъ здоровой обстановки жилища могла бы, въ сущности, служить обстановка больницы, гдѣ все вниманіе обращено на гигіену, но въ этой обстановкѣ отсутствуютъ другіе необходимые намъ элементы — красота и уютность.

Для меблировки жилища мы имѣемъ богатѣйшее историческое наслѣдіе, изъ которого можно неустанно черпать и создавать новое, соответствующее потребностямъ современной жизни.

До сихъ поръ мы весьма мало и весьма плохо пользовались богатствами прошлаго.

Послѣ дѣльной жизни историческихъ эпохъ наступилъ периодъ разрушенія эстетики — периодъ 60-хъ годовъ; на смѣну ему пришла вакханалия модернизма, перенесенная изъ Западной Европы, которая, къ счастью, не нашла у насъ особенно радушнаго приема, такъ какъ весьма быстро наступилъ поворотъ къ старинѣ, который въ послѣднее время начинаетъ спускаться съ верховъ и въ низы.

Въ нашихъ меблировкахъ мы начинаемъ мало по малу отходить отъ установившагося шаблона.

Модернізмъ внесъ нѣкоторое оживленіе въ формы, но не измѣнилъ вкоренившихъ взглядовъ на цѣлесообразность и красоту мебели.

Сообразно назначенію комнатъ, создается и мебель.

Кабинетъ дубовый или изъ краснаго дерева въ стилѣ ампиръ, залъ бѣлый въ стилѣ Людовика XVI, будуаръ Людовика XV, столовая темнаго дерева — всюду неизмѣнныи шаблонный мебельный репертуаръ, отличающійся только качествомъ мебели: — въ однихъ особнякахъ мебель, купленная на рынкѣ, въ другихъ — заказанная у моднаго столярного фабриканта, но ничего, обыкновенно, не свидѣтельствуетъ о вкусѣ или желаніяхъ обладателя обстановки.

Кромѣ того, непремѣннымъ условиемъ хорошей обстановки считалась однотипность мебели; требовались «гарнитуры», состоящія изъ опредѣленного количества совершенно одинаковыхъ стульевъ, столовъ и дивановъ.

Рынокъ и фабрики, идя на встрѣчу этимъ требованіямъ, поставляли и поставляютъ въ настоящее время трафаретныи гарнитуры, наполняющія наши городскія квартиры и особняки.

Стремленіе къ старинѣ, къ эпохѣ ампиръ, явилось реакцией противъ фабричной и рыночной стильности.

Любителямъ старинныхъ гарнитуръ не легко было найти гарнитуръ хорошей старинной мебели, но тутъ ихъ выручили фабриканты, которые къ одному старинному стаду поддѣлываютъ весь гарнитуръ.

Любовь къ старинѣ похвальна и лучше украшать свой домъ старинной мебелью или даже хорошей поддѣлкой, чѣмъ плохимъ модерномъ.

Но въ этомъ увлеченіи нужно умѣть сохранить мѣру. Нельзя превращать домъ въ антикварную лавку и не надо забывать, что современная жизнь должна имѣть и обстановку, отвѣчающую современнымъ требованіямъ.

Въ Германіи за послѣднее время раздаются голоса въ пользу меблировокъ, лишенныхъ опредѣленного единства формъ и стиля.

«Dem Einzelmöbel gehört die Zukunft» таковъ новый лозунгъ и домъ будущаго — домъ, лишенный строгости дворца, долженъ быть меблированъ на основаніи этого нового принципа.

Залы общественнаго зданія или парадныи дворцовыи комнаты съ правильной архитектурной разбивкой стѣнныхъ плоскостей по осамъ требуютъ и соответствующей строгой однотипной меблировки.

Въ обстановкѣ особняка должна быть гармонія, но не стильность.

Красота и гармонія вовсе не состоять въ повтореніи одного и того же мотива, вовсе не въ томъ, чтобы было два одинаковыхъ шкафа, дюжина стульевъ, двѣ картины одинаковыхъ размѣровъ и въ одинаковыхъ рамкахъ.

Нужно умѣть создавать гармонію и красоту въ обстановкѣ не только однотипностью, такъ какъ декоративный приемъ, основанный на симметріи, хотя и значительно облегчаетъ задачу, но вмѣстѣ съ тѣмъ вносить скучу, современный же жизненный уютъ и рационализмъ требуютъ иного разрѣшенія этой эстетической проблемы.

Не мало обращено вниманія въ послѣднее время на рациональность и удобство обстановки, но создавая это удобство, забывали о красотѣ формъ.

Забыли о томъ, что кресло и диванъ должны служить не только чисто практическимъ цѣлямъ, но и украшеніемъ жилища.

Все современное въ декоративной области и меблировкѣ имѣть своей подосновой стили XVII и XVIII вѣка.

Наши стили эпохи Императоровъ Александра I и Николая I нашли широкое распространеніе въ современныхъ меблировкахъ, но увлеченіе этими стилями, какъ дворцо-

ваго, такъ и усадебного типа, врядъ ли долговѣчно, такъ какъ мы требуемъ теперь для нашей обстановки больше тепла и уюта.

Изящество, легкость, удобство и все то, что требуется современною обстановкою, мы находимъ въ старыхъ и новыхъ обстановкахъ англійского дома и англійскіе стили Chippendal'a, Sheraton'a и братьевъ Adam начинаютъ все больше и больше проникать въ нашу жизнь.

Если планъ и наружный видъ англійского особняка у насъ мало примѣнны, зато его внутренняя обстановка можетъ служить образцомъ и для нашего дома.

Въ англійскихъ обстановкахъ можно найти и дворцовую роскошь и скромную простоту обыкновенного жилища, но какъ въ той, такъ и въ другой обстановкѣ все проникнуто чувствомъ мѣры и гармоніи.

Каминъ украшаетъ почти каждую комнату англійского особняка и передъ нимъ одно или два удобныхъ кресла-бержеръ или мягкое кресло нѣсколько иного типа, передъ окномъ столъ для газетъ и книгъ и кресло для чтенія, красивый персидскій коверъ занимаетъ небольшую поверхность середины комнаты, на немъ овальный или круглый столъ и вокругъ стола нѣсколько креселъ болѣе легкаго типа — вотъ убранство жилой комнаты англійского особняка.

При созданіи обстановокъ нужно стремиться къ красотѣ и удобству, а не наполнять домъ рыночной мишурной мебелью массового производства.

Кромѣ мебели и ковровъ, украшеніемъ жилища служатъ картины, бронза, фарфоръ и т. п. предметы роскоши.

При выборѣ этихъ предметовъ слѣдуетъ руководствоваться тѣмъ же правиломъ, какъ и при выборѣ мебели, но только еще въ большей степени, т. е. слѣдуетъ приобрѣтать одно хорошее или вовсе ничего не приобрѣтать. Моррисъ совѣтывалъ просто хорошо выбѣлить потолокъ, если нѣть средствъ его истинно художественно расписать.

Гладкая стѣна менѣе оскорбляетъ глазъ, чѣмъ плохая копія съ картины или скверная олеографія или плохая картина, посаженная въ большую золотую раму.


Нѣть надобности покупать непремѣнно картины художниковъ съ громкимъ именемъ. Повѣсьте хорошие офорты, они не требуютъ большихъ затратъ, вѣрно репродуцируютъ хорошія художественные произведенія и въ тоже время сами являются предметами искусства.

Наибольшее затрудненіе представляетъ собой вопросъ о выборѣ приборовъ для освѣщенія, такъ какъ все, что даетъ рынокъ въ этой области не отвѣчаетъ даже элементарнымъ требованіямъ красоты.

Изъ всѣхъ существующихъ на рынкѣ приборовъ не лишены, впрочемъ, нѣкоторой красоты хрустальные люстры (заводъ гр. Гарраха), а для настольныхъ лампъ рекомендуется приспособлять фарфоровыя вазы.

Къ выбору освѣтительныхъ приборовъ нужно относиться съ особеннымъ вниманіемъ, такъ какъ люстра и лампа — это предметы, которые первыми бросаются въ глаза и которые поэтому могутъ испортить даже красиво декорированное помѣщеніе.





Small house in a large garden ¹⁾.

САДЪ ПРИ ДОМЪ.

Садъ — источникъ здоровья и лучшее украшеніе особняка.

Безъ сада, безъ деревьевъ, нѣтъ уюта, нѣтъ красоты, невозможно связать жизнь съ природой.

Каковъ долженъ быть садъ — вопросъ, на который не легко отвѣтить у насъ въ Россіи, гдѣ климатическія условия такъ разнообразны, гдѣ растительность начинается мхами и кончается кипарисами и почти тропическими пальмами.

Садъ на югѣ, — садъ тѣнистый съ густыми деревьями, садъ же сѣвера — полная противоположность южному, такъ какъ здѣсь нужно искать уже не тѣни и прохлады, а свѣта и тепла.

Садъ юга, — Крыма, Кавказа, всѣхъ южныхъ губерній — долженъ быть продолженіемъ жилища, такъ какъ въ немъ три четверти года можетъ протекать жизнь семьи. Садъ же сѣвера можетъ быть использованъ такимъ образомъ только три, четыре мѣсяца въ году, а потому и проблема южного сада существенно отличается отъ проблемы сѣвернаго.

При устройствѣ большихъ парковъ почти не дѣлалось до сихъ поръ такихъ различій. Существовало два типа пар-

¹⁾ Небольшой домъ въ большомъ саду.

ковъ — французскій и англійскій, и эти планы примѣнялись, какъ на югѣ, такъ и на сѣверѣ.

Современная жизнь предъявила къ саду при домѣ особнякѣ гораздо большія требованія, чѣмъ предъявляли когда либо къ обширнымъ паркамъ времени Возрожденія или Людовиковъ.

Садикъ долженъ удовлетворять эстетическимъ потребностямъ, кромѣ того въ немъ должна быть хорошая площадка для спорта; хозяйка хочетъ имѣть въ своемъ саду и фруктовыя деревья, и огородъ, а иногда даже и парники и оранжереи.

Между тѣмъ, мѣста обыкновенно очень мало и поэтому бываетъ не легко удовлетворить всѣмъ этимъ требованіямъ красоты и хозяйственности.


Въ своемъ историческомъ развитіи садъ постепенно переходитъ отъ утилитарнаго къ чисто декоративному.

Садъ при Villa Careggі времени Lorenzo¹⁾ имѣлъ ботаническое назначеніе и въ немъ были собраны разныя растенія и деревья, и только въ своей дальнѣйшей эволюціи садъ дѣлается украшеніемъ palazzo и виллы.

Италия временъ Возрожденія даетъ намъ превосходнѣйшіе образцы садовъ-парковъ и небольшихъ орнаментальныхъ садиковъ, giardinetti, которые представляютъ собой неисчерпаемый источникъ мотивовъ для композиціи садовъ и въ наше время, несмотря на то, что условія нашей жизни существенно отличаются отъ условій временъ Возрожденія.

Садъ итальянской виллы безконечно разнообразенъ, несмотря на его миніатюрность сравнительно хотя бы съ нашими русскими помѣщичьими и дворцовыми парками (Петергофа, Павловска и др.), но онъ совмѣщаетъ и тѣнистую стриженнную аллею, и развѣсистыя деревья, и открытые, за-

¹⁾ I. Burckhardt. Gärten unter der Herrschaft des Botanischen стр. 264. (Renaissance in Italien).



Палисадникъ.



Природный садъ.

литыя солнцемъ площадки съ орнаментальными, обсаженными мирами, клумбами.

Нашъ садъ при современномъ особнякѣ чаше всего имѣть определенную геометрическую форму: прямоугольникъ, квадратъ, весьма рѣдко треугольникъ. Благодаря такой определенности формы и при условіи ровной поверхности, можно установить нѣкоторые общіе принципы планировки, отвѣчающіе, какъ требованіямъ гигіиены, такъ и требованіямъ красоты.

Предполагая съ одной или съ двухъ сторонъ участка улицу и глубину мѣста около 30—50 сажень при ширинѣ въ 15—20 саж., возможно раздѣлить все мѣсто на четыре части: 1) палисадникъ передъ домомъ, 2) открытая площадка двора вокругъ дома, 3) садъ для прогулокъ съ площадкой для спорта и 4) небольшое мѣсто для фруктовыхъ деревьевъ и огорода.

При разбивкѣ плана можетъ быть принято двѣ системы: планъ симметричный, отвѣчающій французскому саду, и планъ несимметричный, отвѣчающій английскому.

Садъ симметричный долженъ соотвѣтствовать оси строеній, несимметричный же планъ—сообразоваться съ топографіей мѣста.

Сады лучшихъ культурныхъ эпохъ, какъ Италии, такъ и Франціи, имѣли планы симметричные, строго согласованные съ архитектурой, английскіе же сады—это реакція противъ традиціи.

Симметрія сама по себѣ заключаетъ элементы красоты и поэтому нѣтъ никакихъ основаній отступать отъ симметричной разбивки сада, если только къ этому нѣтъ какихъ либо физическихъ препятствій, какъ то: неровностей грунта, вѣковыхъ деревьевъ, расположенныхъ въ такой группировкѣ, что нѣть возможности провести правильныхъ аллей, ручья и т. п.

Насколько, съ одной стороны,—вѣковыя деревья служатъ украшеніемъ дома, настолько ихъ близость около




Рис. 6. Симметричный планъ сада.




Рис. 7. Симметричный планъ сада.

дома не может быть желательной въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ требуется большое количество свѣта.

Согласно указанному выше дѣленію участка можно красиво и удобно устроить садъ и площадку, согласно ихъ прямому назначенію, какъ эстетическому, такъ и практическому, отвѣчающему требованіямъ жизни.

Палисадникъ — это авансцена дома съ садомъ. Назначеніе его — защищать домъ отъ шума и уличной пыли и выдѣлить домъ надъ поверхностью улицы.

Палисадникъ долженъ имѣть значительный подъемъ отъ улицы къ дому (8 верш. на сажень), и состоять изъ ровно подстриженного газона съ раскинутыми густыми кустами полевой вишни и яркихъ цвѣтовъ.

Домъ долженъ быть залить лучами солнца и поэтому за палисадникомъ должна слѣдоватъ открытая посыпанная пескомъ площадка, а за домомъ — высокія тѣнистые деревья, служащія фономъ для архитектуры дома.

Въ палисадникѣ же можно устроить и площадку для игръ и отдѣлить лужайку для солнечныхъ ваннъ.

Огородъ занимаетъ послѣднее мѣсто въ планѣ сада и долженъ быть отдѣленъ отъ декоративнаго сада густыми шпалерами акаций или боярышника.

При декорации сада цвѣтами, кустами и особенно архитектурными украшеніями, которыми такъ богаты напр. сады Италии времени барокко, нужно обладать большимъ вкусомъ, чтобы не впасть въ тривиальность.

Существовалъ очень долго принципъ декорации сада, основанный на подражаніи природѣ.

Предполагали, что нужно въ саду соединить всѣ красивые элементы природнаго пейзажа, и такимъ образомъ искусственно воспроизвести красоту природы — «подѣлать подъ природу».

Элементы природнаго пейзажа слагаются изъ горъ, долинъ, рѣкъ, озеръ, ручейковъ, холмовъ и т. п.

Всѣ эти детали старались перенести въ паркъ или садъ и этотъ принципъ устройства садовъ и до сихъ поръ находится сторонниковъ.

Если возможно допустить примѣненіе принципа подражанія природѣ въ большихъ паркахъ, то это отнюдь не допустимо въ маленькихъ садикахъ при особнякахъ и даже въ сравнительно большихъ деревенскихъ усадебныхъ садахъ.

Не требуется украшать природу. Растенія сами по себѣ красивы и достаточно имѣть въ небольшомъ саду хороший подстриженный газонъ и нѣсколько тѣнистыхъ деревьевъ, чтобы создать уютъ и красоту небольшого особняковаго садика.

До сихъ поръ у насъ любятъ устраивать въ садахъ прудики, горки, украшать ихъ мостами и ужасными блестящими шарами, стараясь придать саду то разнообразіе, которое встрѣчаемъ въ природѣ, но всѣ эти украшенія производятъ смѣшное и игрушечное впечатлѣніе.

Произведенія скульптуры, вазы и маіолика могутъ быть превосходными украшеніями даже маленькаго сада, но въ выборѣ этихъ украшеній нужно быть особенно осторожнымъ и при небольшихъ средствахъ лучше всего украшать садъ гипсовыми копіями съ античныхъ скульптуръ, которая всегда можно легко и дешево пріобрѣсти въ мастерскихъ Академіи Художествъ, школы Штиглица и другихъ художественныхъ училищъ.

ПРОЕКТЫ ОСОБНИЯКОВЪ ДЕРЕВЯННЫЕ ОСОБНИКИ.

ОСОБНИКЪ ВЪ ПРИГОРОДЪ. Рис. 8. Стоимость 4.000 руб.

Особнякъ состоить изъ 3-хъ жилыхъ комнатъ, кухни, передней, террасы и коридора, отдѣляющаго кухню отъ жилыхъ комнатъ.

Крыша проектирована съ переломомъ — съ той цѣлью, чтобы сдѣлать болѣе удобнымъ чердачное помѣщеніе.

Большая жилая комната на планѣ № 3 занимаетъ центральную часть дома и сдѣлана проходной въ то время, какъ всѣ остальные комнаты имѣютъ отдѣльный входъ.

Первые входныя сѣни могутъ быть остеклены, если домъ предполагается построить на сѣверѣ; на югѣ же могутъ онѣ быть открытыми, какъ показано на прилагаемомъ проектѣ.

По своей наружной отдѣлкѣ домъ можетъ быть либо гладко оштукатуренъ, либо обшитъ шпунтованными досками.

Въ этомъ проектѣ клозетъ устроенъ у самой дымовой трубы, что очень важно въ томъ отношеніи, что весьма легко устроить вытяжку для вентиляціи какъ кухни, такъ и клозета.

На проектѣ заборъ показанъ идущимъ въ одну линію съ фасадомъ зданія, домъ же выдвинуть на улицу. Такая





Рис. 8. Особнякъ въ пригородѣ.



Планъ. Рис. 9.

постановка неправильна и сдѣлана на рисункѣ только съ той цѣлью, чтобы заборомъ не закрывать чертежа дома.

Домъ спроектированъ въ стилѣ барокко и по своей архитектурѣ всего болѣе подходитъ къ средней полосѣ Россіи.

Крыша можетъ быть покрыта гонтомъ, желѣзомъ или лучше всего черепицей. Формы дома настолько просты, что ихъ исполненіе не требуетъ опытныхъ плотниковъ.

ОСОБНИКЪ ВЪ ДЕРЕВНѢ. Рис. 10, 11. Стоимость 5.500 рублей.

Домъ въ два этажа, но по общей планировкѣ комнатъ весьма близокъ къ дому подъ № 1. Большая жилая комната (гостиная) занимаетъ центральную часть дома и вокругъ этой комнаты группируются другія помѣщенія.

Закрытая галлерея, примыкающая къ средней жилой комнатѣ, можетъ служить мѣстомъ для цветовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ проходомъ изъ кухни въ столовую.

Во второмъ этажѣ находятся спальня, дѣтская и двѣ небольшихъ комнатки, которые могутъ быть предназначены для прислуги, одна въ качествѣ запасной.

Клоузеть въ этомъ планѣ вынесенъ изъ внутренняго помѣщенія, но это сдѣлано только для того, чтобы указать, какъ долженъ быть устроенъ клоузеть, если въ домѣ не будетъ проведена вода.

Въ случаѣ устройства домашняго водопровода, необходимо клоузеть поставить, какъ указано на планѣ. Рис. 9.

Домъ спроектированъ въ стилѣ старинныхъ русскихъ избъ и его архитектура можетъ хорошо гармонировать съ природой сѣвера.

Стѣны въ домѣ бревенчатыя, не обшитыя. Крыша можетъ быть покрыта гонтомъ или тесомъ.

Для постройки такого дома требуется самая тщательная разработка проекта и всѣхъ его деталей. Для колоннъ на

террасѣ, перилъ коньковъ крыши, наличниковъ оконъ и дверей, рамъ и вообще всѣхъ деталей дома, необходимо имѣть рисунки, исполненные въ натуральную величину.

Планъ 1 эт.



Планъ 2 эт.




Рис. 10. Планы особняка въ деревнѣ.

Для рубки стѣнъ необходимо имѣть опытныхъ и знающихъ плотниковъ, а всѣ столярные работы должны быть исполнены хорошими столярами.




Рис. 11. Особнякъ въ деревнѣ.




Рис. 12. Особнякъ въ деревнѣ. Деталь средней части.

Только при наличии этихъ условий можно разсчитывать, что домъ въ натурѣ будетъ производить впечатлѣніе, отвѣчающее проекту.

ОСОБНИКЪ ВЪ ПАРКѢ. Рис. 13, 14, 15, 16. Стоимость 8.000 руб.

Домъ въ 2 этажа. Въ первомъ этажѣ спроектирована большая жилая комната (гостиная), столовая и кухня. Во




Рис. 13. Особнякъ въ паркѣ. Планъ.

второмъ этажѣ мастерская и три спальни и при спальняхъ шкафная. Съ полумарша устроена ванная. При входѣ въ домъ пристроена обширная терраса.



Рис. 14. Особнякъ въ паркѣ. Фасадъ.

Внутри дома двѣ лѣстницы: одна изъ прихожей для общаго пользованія, а другая интимная, ведущая изъ жилой комнаты въ мастерскую.

Домъ построенъ изъ 5 вершковыхъ бревенъ и обшить шпунтованными досками. Внутри домъ оштукатуренъ. Крыша покрыта толемъ.

Снаружи домъ окрашенъ въ сѣровато желтый тонъ, эркеръ выкрашенъ бѣлой краской, пилasters въ лѣвой части



Рис. 15. Особнякъ въ паркѣ. (По фот. съ натуры).

дома бѣлые, и бѣлой-же краской окрашены наличники дома и карнизы.

Домъ спроектированъ по мотивамъ старинныхъ русскихъ особняковъ, но подъ сильнымъ вліяніемъ особняковъ западно-европейскихъ.

Исполненіе дома крайне простое и нѣсколькихъ деталей вполнѣ достаточно для выполненія проекта въ натурѣ.




Рис. 16. Внутренний видъ дома (эркеръ). Особнякъ въ паркѣ.

ОСОБНИКЪ ВЪ ГОРОДЪ-САДЪ. Рис. 17, 18, 19.
Стоимость 12.000 рублей.

Домъ спроектированъ въ 2 этажа, причемъ устроено двѣ лѣстницы въ отдельныхъ лѣстничныхъ клѣткахъ (что требуется петербургскими обязательными строительными постановленіями).


Въ первомъ этажѣ расположены сѣни, вестибюль, гостиная - приемная, столовая, буфетная, закрытый балконъ, открытая терраса, кухня и двѣ людскія, а во второмъ этажѣ — расхожая комната, обширный кабинетъ, двѣ спальни, ванная и клозетъ.

Особенность этого плана состоитъ въ томъ, что здѣсь нѣть обширной жилой комнаты (гостиной). Въ первомъ этажѣ обычную гостиную замѣняетъ небольшая приемная, изъ которой по лѣстницѣ можно попасть черезъ маленькую Halle въ большой кабинетъ, который служить одновременно и рабочей комнатой, и комнатой для приема.

Проектъ исполненъ въ стилѣ ампиръ. Отдѣлка дома простая. Стѣны могутъ быть или гладко оштукатурены или же оббиты шпунтованными досками. Окраска дома: свѣтло-желтый общій фонъ стѣнъ; наличники, перила, колонны и карнизы — бѣлые.


Для исполненія въ натурѣ необходимо имѣть детальные чертежи и шаблоны отдельныхъ частей.

Рис. 17. Особнякъ въ городѣ-садѣ.




Фасадъ.

Особнякъ въ городѣ-садѣ.




Боковой видъ.

Рис. 18. Особнякъ въ городѣ-садѣ.



ОБРАЗЕЦ КЛНИЧНОГО ДАЧИ.

Рис. 19. Особнякъ въ городѣ-садѣ.



ОСОБНИКЪ ВЪ ПРИГОРОДНОЙ ДАЧНОЙ МѢСТНОСТИ.
Рис. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Стоимость 13.000 рублей.

Домъ состоитъ изъ одного этажа и второго мансардаго этажа подъ крышей. Въ первомъ этажѣ расположены кабинетъ, гостиная и столовая, а во второмъ спальни.

Второй этажъ сдѣланъ неполнымъ исключительно съ декоративными цѣлями, такъ какъ стоимость второго мансардаго этажа нисколько не ниже такого-же полнаго этажа.

Стѣны дома оставлены въ видѣ сруба, крыша покрыта жељзомъ.

Домъ построенъ въ карпатскомъ стилѣ (закопанскомъ). Стиль выраженъ главнымъ образомъ въ деталяхъ, такъ какъ общія формы мало отвѣчаютъ формамъ избъ карпатскихъ горцевъ.

Исполненіе дома довольно сложное и требуетъ опытныхъ мастеровъ.

Для отдѣльныхъ частей должны быть исполнены шаблоны въ натуральную величину.

Домъ построенъ въ окрестностяхъ Петербурга, но по своей архитектурѣ мало соотвѣтствуетъ мѣстности и въ такомъ родѣ лучше строить въ мѣстности гористой, отвѣчающей по своей природѣ Карпатамъ.

Мѣстность должна быть сѣверная и богата лѣсными материалами.





Рис. 20. Планъ особняка въ пригородной дачной мѣстности.







Рис. 23. Особнякъ въ пригородной дачной мѣстности. Детали.






Рис. 25. Особнякъ въ пригородной лачной мѣстности. Деталь входа.




Рис. 26. Ворота. (Особняки въ пригородной лачной местности).

ДОМЪ ВЪ ГОРОДЪ-САДЪ. Рис. 27. Стоимость 13.500 рублей.

По своему плану, за исключениемъ гостиной, ничѣмъ не отличается отъ проекта подъ № 17 и является какъ-бы его вариантомъ.

Фасадъ этого особняка совершенно иной, чѣмъ фасадъ № 17; въ немъ нѣтъ той интимной уютности, которую мы видимъ въ первомъ и въ немъ больше монументальной строгости. Казалось-бы даже, что такой домъ долженъ быть выполненъ не изъ дерева, а изъ камня.

По своимъ формамъ архитектура этого особняка приближается къ стилю итальянского возрожденія.

Фасадъ дома можетъ быть исполненъ двоякимъ способомъ: либо оштукатуренъ, либо обшить деревомъ.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ окраска фасадовъ должна быть желтоватая, однотонная, и только парапеты сверхъ карнизовъ могутъ быть окрашены сѣровато-блѣмыми тонами.

При этомъ фасадѣ рекомендуется поставить цѣльныя зеркальные стекла; возможно, впрочемъ, также поставить и рамы съ обычнымъ дѣленіемъ, но верхнюю фрамуру съ двумя половинками въ нижней части.

При постройкѣ всѣ детали и шаблоны должны быть разработаны архитекторомъ.




Рис. 27. Домъ въ городѣ-садѣ.

ПЛАНЪ.




Рис. 27а. Домъ въ городѣ-садѣ.

ДОМЪ ВЪ УСАДЬБѢ. Рис. 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Стоимость 14.000 рублей.

Домъ въ 2 этажа. Въ первомъ этажѣ расположены кабинетъ-приемная, жилая комната, столовая и служебная комната, а во второмъ этажѣ — спальня, детская и гостиная.

Около жилой комнаты пристроена обширная терраса.

По архитектурнымъ формамъ домъ не выражаетъ определенного стиля, но ближе всего напоминаетъ Петровскую эпоху.




Рис. 28. Домъ въ усадьбѣ. Планъ.

Домъ Дѣжубошеина
станція Сибирская.




Южный фасадъ.

Рис. 29. Домъ въ усадьбѣ. Фасадъ.

При отдѣлкѣ фасадовъ требовалось оставить необшитыми бревна и вмѣстѣ съ тѣмъ не давать дому формъ деревянной архитектуры. Этому требованію легко удовлетворяютъ обшитые изъ досокъ по угламъ пилasters. Рис. 33.

Бревна заполняютъ мѣсто между пиластрами и домъ имѣть законченный видъ.

Бревна окрашены желтоватою охрой, а выступающія части пиластръ и карнизъ бѣлой, ставни оконъ — легкимъ зеленоватымъ тономъ.



Восточный фасадъ.

Рис. 29а. Домъ въ усадьбѣ. Фасадъ.

Домъ стоитъ на открытой площадкѣ, передъ нимъ большой овальный газонъ, а дальше раскинуть густой тѣнистый паркъ, въ которомъ преобладаютъ сосновыя деревья; внизу дома крутой оврагъ и ручей.

Архитектура дома гармонируетъ съ окружающей природой, несмотря на некоторую вычурность формъ.




Рис. 31. Домъ въ усадьбѣ. Терраса.




Рис. 30. Дачи въ усадьбѣ. Общий видъ.




Рис. 32. Домъ въ усадьбѣ. Деталь.




Рис. 33. Домъ въ усадьбѣ. Деталь.

ДОМЪ ВЪ УСАДЬБѢ. Рис. 34, 35, 36, 37. Стоимость 15.000 рублей.

Домъ спроектированъ въ 2 этажа. Въ домѣ обширные сѣни и вестибюль, такъ какъ проектъ предполагается для сѣвера, гдѣ нужна достаточная защита отъ холода.

Въ домѣ нѣтъ отдельной жилой комнаты или гостиной; гостиная и столовая составляютъ одну комнату.

Кухня отнесена далеко отъ столовой и соединяется съ ней довольно длиннымъ коридоромъ. Такое расположение кухни весьма удобно, такъ какъ въ жилыхъ комнатахъ не проникаетъ кухонный запахъ и не слышно говора прислуги, но это расположение нѣсколько дороже, чѣмъ устройство кухни подъ одной крышей съ жилымъ домомъ.

Чтобы придать уютную замкнутость всему плану, службы сосредоточены вокругъ дворика, въ серединѣ котораго устроенъ цвѣтникъ.

По своимъ архитектурнымъ формамъ стиль дома приближается къ старому ампиру деревянныхъ особняковъ XVIII вѣка.

Вся отделька дома очень проста и фасады могутъ быть либо оштукатурены, либо оббиты тесомъ.

Окраска фасадовъ—однотонная охра, а выступающія части—колонны, карнизы, наличники и балконы—благо цвѣта.

Хорошимъ украшеніемъ этого особняка могла бы служить дубовая дверь, сработанная хорошимъ столяромъ.

Всѣ формы этого дома настолько просты, что могутъ быть исполнены безъ деталей и шаблоновъ; слѣдуетъ только обратить вниманіе на куполокъ, покрывающій кухню. Должна быть нарисована красивая линія этого перекрытия, близко подходящая къ линіи крыши на рисункѣ.

На заднемъ фасадѣ дома около лѣстничного окна необходимо придѣлать трельяжъ и насадить густыя вьющіяся растенія, такъ какъ это мѣсто стѣны пустое и требуетъ декоративнаго заполненія.






Рис. 34. Домъ въ усадьбѣ. Планы.



Передний фасадъ.

1 2 3 4 5 6 7 саж.

Задний фасадъ.

Архитекторъ В. Карповичъ

Рис. 35. Домъ въ усадьбѣ. Фасады.





Рис. 36. Домъ въ усадьбѣ. Разрѣзъ и внутренний видъ.

ДЕТАЛИ




Рис. 37. Домъ въ усадьбѣ. Деталь.

Внутренняя отделька дома такъ же проста, какъ и наружная (см. перспективу). Каминъ украшаетъ нишу въ столовой. Такъ какъ трубы не подходятъ близко къ камину, то необходимо подъ потолкомъ симметрично проложить два патрубка, изъ которыхъ одинъ будетъ для дыма, а другой будетъ служить вытяжкой.

На перспективномъ рисункѣ показаны расположение ковровъ на полу, оклейка стѣнъ обоями не до верхней части стѣны, а до высоты дверей, и расположение картинъ на стѣнахъ.

ОСОБНИКЪ ВЪ ГОРОДЪ ГУБЕРНСКОМЪ ИЛИ УѢЗДНОМЪ.
Рис. 38, 39, 40. Стоимость 16.800 рублей.

Въ этомъ двухъэтажномъ особнякѣ сохраненъ типъ и расположение плана большинства особняковъ въ провинціи. Самой характерной особенностью въ этихъ постройкахъ является пристроенная съ одной стороны дома щи.

Планъ дома вполнѣ симметричный. Въ нижнемъ этажѣ расположены комнаты официальнаяя, а въ верхнемъ этажѣ спальни. Изъ столовой лѣстница ведетъ непосредственно въ запасную комнату (для гостей).

Въ фасадѣ дома сохраненъ стиль старыхъ особняковъ съ мезониномъ.

Въ декорацию фасада введены некоторые новшества. Украшения: надъ двумя средними окнами овальное окно во фронтонѣ и маюликовая панно по бокамъ полуциркульныхъ оконъ мезонина.

Окна закрываются темнозелеными жалюзи.

Весь тонъ окраски дома зеленовато сѣрий, а всѣ карнизы и наличники бѣлые.

Детали дома очень просты и воспроизведеніе ихъ въ натурѣ не представляетъ никакихъ затрудненій. Орнаментъ




Рис. 38. Особнякъ въ губернскомъ городѣ. Планъ.




Рис. 39. Особнякъ въ губернскомъ городѣ. Фасадъ.




Рис. 40. Особнякъ въ губернскомъ городѣ. Видъ съ сада.

требуетъ специальныхъ рисункомъ, но орнаментику на та-
комъ фасадѣ можно и не вводить, такъ какъ фасадъ не
требуетъ орнаментальнаго богатства.

БАРСКИЙ ДОМЪ ВЪ СЪВЕРНОЙ ДЕРЕВНѢ. Рис. 41, 42, 43.
Стоимость 18.000 руб.

Домъ въ два этажа, бревенчатый, безъ обшивки.

Въ первомъ этажѣ передняя, сѣни, жилая (гостиная)
и рабочая комнаты, во второмъ спальня съ небольшой
комнатой хозяйки дома и дѣтской.

Домъ спроектированъ въ духѣ русскихъ съверныхъ
построекъ съ небольшой башней для парадной лѣстницы.
Вторая лѣстница расположена около кухни и службъ и
служить главнымъ образомъ для прислуги.

По своему виѣшнему виду архитектура дома очень
проста, но исполненіе въ натурѣ потребуетъ детальной раз-
работки всѣхъ частей дома и внимательнаго наблюденія за
работами.

Во всѣхъ предыдущихъ постройкахъ предполагалось
отопленіе печами, но въ домѣ такихъ значительныхъ раз-
мѣровъ лучше устраивать центральное отопленіе, хотя на
планѣ и показаны печи.

При устройствѣ центрального отопленія желательно
сохранить въ кабинетѣ и столовой каминь, которые могутъ
служить хорошимъ украшеніемъ этихъ комнатъ.




Рис. 41. Барский домъ въ сѣверной деревнѣ. Планъ.





Рис. 42. Барский домъ въ сѣверной деревнѣ. Фасадъ.



Разрѣзъ по а-б.

Рис. 43. Барскій домъ въ сѣверной деревнѣ. Разрѣзъ.

ДОМЪ ДЛЯ ДВУХЪ СЕМЕЙСТВЪ ВЪ НЕБОЛЬШОМЪ ГОРОДѢ.

Рис. 44, 45, 45а, 46. Стоимость 25.000 рублей.

Домъ спроектированъ въ два этажа и можетъ быть хорошо построенъ на угловомъ участкѣ, выходящемъ на двѣ улицы.

Въ лѣвой части плана спроектированы службы: сарай, помѣщеніе для дворника, прачечная, а надъ ними устроена небольшая квартирка, которая можетъ служить помѣщеніемъ для прислуги въ томъ случаѣ, если бы нужно было превратить кухни въ жилыя комнаты.

Въ той части дома, гдѣ службы, одна лѣстница каменная, а другая деревянная. Сдѣлано это ради чистоты и удобства и чтобы обезопасить домъ въ пожарномъ отношеніи.





Рис. 44. Домъ для двухъ семействъ въ небольшомъ городѣ. Планъ.




Рис. 45. Домъ для двухъ семействъ въ небольшомъ городѣ. Фасадъ.

96




Рис. 45а. Домъ для двухъ семействъ въ небольшомъ городѣ. Фасадъ.

97



Рис. 46. Домъ для двухъ семействъ въ небольшомъ городѣ. Деталь.

При исполненіи такой постройки не исключается возможность замѣнить каменные части деревянными.

Каждая отдельная квартира состоитъ изъ пяти комнатъ, причемъ кабинетъ и рабочая комната отдѣлены перегоркой. Чтобы имѣть большую рабочую комнату, можно этой перегорки и не устраивать.

Гостиная и столовая отдѣлены аркой или же между ними можетъ быть устроена большая раздвижная дверь.

По своей внешней архитектурѣ домъ отличается большой простотой и не носить никакихъ признаковъ исторической стильности.

Живописность постройки основывается только на группировкѣ массъ и строенія и на перекрытии крыши.

Стѣны дома не обшиты, за исключеніемъ угловъ и некоторыхъ мѣстъ около оконъ. Выходящія наружу стѣны лѣстницы не оштукатурены и сдѣланы изъ обыкновенного кирпича. На кирпичной стѣнѣ пущены только полосы штукатурки въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ внутри стѣнъ проходятъ дымоходы.

По своимъ внешнимъ формамъ и по своей отделькѣ домъ настолько удобоисполнимъ, что для его исполненія нуженъ только хороший рабочій чертежъ плановъ и нѣсколько шаблоновъ для фасада.

Согласно проекту, предполагается въ домѣ печное отопление, но при такихъ большихъ размѣрахъ постройки лучше устраивать центральное отопление.

При окраскѣ фасадовъ масляной краской необходимо соблюдать гармонію тоновъ.

Бревна могутъ быть окрашены легкой охрой съ сѣроватымъ оттенкомъ, всѣ же углы и выступающія части, равно какъ и наличники оконъ, рамы и двери — бѣлой краской; желѣзная крыша свинцово-сѣраго тона.

КАМЕННЫЕ ОСОБНИКИ.

КАМЕННЫЙ ДВУХЪЭТАЖНЫЙ ОСОБНИКЪ ВЪ ПРИГОРОДЪ.

Рис. 47, 48. Стоимость 18.000 рублей.

Домъ состоить изъ двухъ этажей и расположение комнатъ такое же, какъ и въ деревянныхъ особнякахъ.

Типъ особняка по своему плану отвѣчаетъ установившемуся типу домовъ въ провинціи, гдѣ входъ въ домъ устроенъ не въ серединѣ, а изъ пристроенной боковой галереи-сѣней.

По размѣрамъ домъ очень невеликъ и можетъ удовлетворять потребностямъ очень маленькаго семейства, хотя отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ современенного комфорта.


Въ домѣ только одна лѣстница, такъ какъ при такомъ небольшомъ домѣ устройство отдѣльной парадной лѣстницы значительно удорожило бы постройку.

Фасадъ дома весьма простъ и можетъ быть исполненъ обыкновенными мастерами.


Домъ долженъ быть гладко оштукатуренъ, вокругъ оконъ должна быть вытянута совершенно простая рамка, окраска фасада можетъ быть благо или же свѣтлаго сѣровато-желтоватаго тона.

Нѣкоторыя затрудненія можетъ представить отдѣлка выступающаго эркера въ гостиной.

Если нѣть хорошихъ мастеровъ, то можно сдѣлать полукруглый выступъ безъ колоннъ и тѣмъ украсить наружную отдѣлку.



1-ЭТАЖЪ.



2-ЭТАЖЪ.




Рис. 47. Каменный особнякъ въ пригородѣ. Планъ.




Рис. 48. Каменный особнякъ въ пригородѣ. Фасадъ.

ОСОБНИКЪ НА ЮГЪ. Рис. 49, 50, 51. Стоимость 25.000 рублей.

Особнякъ спроектированъ въ одинъ этажъ, благодаря чему значительно удорожается его стоимость. При той же




Рис. 49. Планъ особняка на югъ.

полезной площади и при постройкѣ въ 2 этажа возможно значительно удешевить постройку.

Особнякъ состоитъ изъ 5-ти большихъ комнатъ, двухъ клозетовъ, ванной, людской и кухни.





Рис. 50. Особникъ на югъ. Фасадъ.

104

Основникъ на югъ.

ДЕТАЛЬ ВХОДА



51. Особникъ на югъ. Деталь входа.

105

Кромѣ того, въ центрѣ находится просторный вестибюль. Гостиная и столовая могутъ составить одну жилую комнату, такъ какъ ихъ раздѣляетъ одна арка.

Отдѣлка дома довольно дорогая и сложная; особенно тщательного исполненія требуетъ главный входъ съ богатой рѣзной дверью и двумя трельяжами по бокамъ.

Возможно упростить всю отдельку, не измѣняя плана дома, и тѣмъ значительно удешевить всю его стоимость.

Постройка въ такомъ стилѣ возможна только въ южной части Россіи, начиная съ Херсонской губ. и южнѣе, и главнымъ образомъ такой типъ постройки можетъ хорошо гармонировать съ окружающей природой въ Крыму.

ОСОБНИКЪ ВЪ ГОРОДѢ. Рис. 52, 53, 54, 55. Стоимость 32.000 рублей.

По своей полезной площади этот особнякъ слѣдуетъ отнести къ числу удобныхъ просторныхъ домовъ, отвѣчающихъ всѣмъ требованіямъ жизни довольно большого семейства.

Стоимость особняка сравнительно небольшая, благодаря расположению комнатъ въ двухъ этажахъ.

Въ этомъ домѣ входъ расположень не въ боковой части, а въ серединѣ, что придаетъ фасаду нѣсколько торжественный видъ, но за то это отвѣчаетъ требованіямъ городского дома.

Съ лѣвой части дома пристроена большая терраса, выходящая въ садъ.

Отопление въ домѣ предполагается центральное и на отдельномъ планѣ подвала показана котельная.

Фасадъ дома спроектированъ въ стилѣ итальянскихъ построекъ и исполненіе такого фасада въ натурѣ требуетъ хорошо разработанныхъ детальныхъ чертежей и шаблоновъ и наблюденія техника.




Рис. 32. Особнякъ въ городѣ. Планъ.

Архитектурные детали фасада просты и могут быть исполнены простой известковой штукатуркой.




Рис. 53. Особнякъ въ городѣ. Разрѣзъ по А В.

Окраска дома предполагается однотонная, довольно свѣтлая, желтовато-сѣрая.

Проектъ этотъ былъ исполненъ для П. П. Кульжинскаго въ г. Харьковѣ.





Рис. 54. Особнякъ въ городѣ. Детали.

Рис. 55. Особнякъ въ городѣ. Фасадъ.



110

ОСОБНИКЪ ВЪ ПРИГОРОДЪ. Рис. 56, 57, 58. Стоимость 51.000 рублей.

Какъ по своимъ размѣрамъ, такъ и по общей композиціи плана, этотъ особнякъ не только удовлетворяетъ потребностямъ семьи, но въ немъ допущена и роскошь, доступная при значительныхъ затратахъ, особенно если добавить болѣе богатую внутреннюю отдѣлку, которая при вычисленіи стоимости не была принята въ разсчетъ.





Рис. 56. Особнякъ въ пригородѣ. Разрѣзъ.


Домъ состоитъ изъ 14-ти жилыхъ комнатъ и большого двухъэтажнаго зала; кромѣ того, спроектирована большая галлерея передъ заломъ, служащая для прохода въ приемную; буфетная, двѣ ванны, двѣ уборныя, лѣстница и нѣсколько соединительныхъ коридоровъ.

Кухни и людскія предполагается устроить въ полуподвальномъ этажѣ, который все-таки находится не въ землѣ, благодаря уклону мѣста (см. разрѣзъ а-б) и окна расположены надъ поверхностью земли.

111



112



113

Архитектура дома не отвѣчает никакому строгому стилю, весьма проста и удобоисполнима при наличности обыкновенныхъ опытныхъ мастеровъ.

Какъ для плановъ, такъ и для фасадовъ должны быть сдѣланы рабочіе чертежи.

Фасадъ можетъ быть оштукаренъ простымъ известковымъ растворомъ и окрашенъ въ ровный палевый цвѣтъ.

Отопленіе въ домѣ можетъ быть печное или центральное водяное.


ДОМЪ ВЪ ИМѢНИИ. Рис. 59, 60. Стоимость 70.000 рублей.

Планъ этого особняка существенно отличается отъ общепринятыхъ особняковыхъ плановъ, и такая группировка помѣщеній вызвана требованіями, которыя были поставлены автору проекта при составленіи плана.


Нельзя отрицать, что такой планъ имѣть своеобразную прелесть и не лишенъ красоты, но главный недостатокъ его состоитъ въ томъ, что комнаты 2-го этажа чрезмѣрно велики въ сравненіи съ комнатами 1-го этажа, что не вызвано необходимостью, такъ какъ во второмъ этажѣ расположены только спальни, а безусловно, что спальни могутъ быть меньше гостиной, столовой и др. комнатъ.

Такъ какъ домъ предназначается для имѣнія, гдѣ строительные материалы и рабочія руки дешевы, то не пришлось строго обдумывать размѣровъ комнатъ, но при другихъ условіяхъ для достижения экономіи необходимо заранѣе определить необходимый минимумъ размѣровъ комнатъ и на этомъ основаніи дѣлать композицію плана.

Въ домѣ имѣется 12 комнатъ, не считая коридоровъ и служебныхъ помѣщеній. Кухня и помѣщеніе для прислуги устроены въ полуподвальномъ помѣщеніи, что было возможно сдѣлать благодаря уклону мѣстности.



Планъ I этажа.



Планъ II этажа.

Рис. 59. Домъ въ имѣніи.




Рис. 60. Домъ въ имѣніи. I.

Фасадъ дома не носить опредѣленного стиля, но исполненъ въ духѣ старинныхъ барскихъ особняковъ.

Всѣ четыре фасада дома совершенно одинаковой архитектуры и разница состоитъ только въ томъ, что съ двухъ боковыхъ сторонъ нѣтъ выходящихъ въ садъ террасъ.

Домъ спроектированъ для Ю. В. Кушелева въ его имѣніи въ средней полосѣ Россіи.

ДОМЪ ВЪ ИМѢНИ. Рис. 61, 62. Стоимость 90.000 рублей.

Въ планѣ дома совершенно несимметричный приемъ, что было вызвано стилемъ дома.

Стиль дома обусловленъ тѣмъ материаломъ, который имѣлся въ имѣніи и который необходимо примѣнять для постройки, такъ какъ доставка другого материала, за отсутствиемъ путей сообщенія, значительно удорожала постройку.

Постройка дома предположена изъ мѣстнаго рванаго камня, только съ нѣкоторой обтеской краевъ для приданія болѣе правильной формы.

Мѣстность, гдѣ можетъ быть построенъ такого типа домъ, должна быть гористая съ довольно суровымъ климатомъ. Только при такихъ условіяхъ архитектура этого дома можетъ гармонировать съ окружающей природой,

Въ домѣ имѣется 14 большихъ комнатъ кромѣ кухни, людскихъ, коридоровъ и др. служебныхъ помѣщеній. Кухня устроена въ первомъ этажѣ, а людскія — во второмъ.

Расположеніе кухни въ этомъ планѣ таково, что вполнѣ возможно перемѣстить кухню во 2-ой этажъ, а людскія помѣстить въ первомъ этажѣ.

Расположеніе кухни во 2-мъ этажѣ самое рациональное и показанный на этомъ планѣ способъ ея расположения можетъ служить образцомъ размѣщенія кухни и людскихъ для особняковыхъ построекъ.

При перенесеніи кухни во второй этажъ необходимо только установить подъемную машину для подачи кушаній.





Рис. 61. Домъ въ имѣніи. II.

Подъемная машина можетъ быть установлена въ буфетной комнатѣ.

Проходъ въ столовую изъ буфетной устроенъ подъ площадкой лѣстницы, которая со стороны вестибюля отдѣлена глухой переборкой.





Рис. 62. Домъ въ имѣніи. II.

Группировка остальныхъ комнатъ не представляетъ особенностей.

Отопленіе въ домѣ предполагается центральное водяное.



ОСВѢЩЕНИЕ.

Гигиена, безопасность и удобство пользованія электрическимъ освѣщеніемъ ставятъ его на первомъ мѣстѣ, въ сравненіи съ другими искусственными источниками свѣта.

Источникъ свѣта электрическихъ лампочекъ накаливанія, не имѣя соприкосновенія съ окружающимъ насъ воздухомъ, не отнимаетъ отъ него необходимый для жизни кислородъ и не выдѣляетъ ядовитую углекислоту, какъ про чие искусственные источники свѣта, свѣтящейся частью которыхъ служить пламя. Затѣмъ статистика страховыхъ обществъ показываетъ, что наименьшее число пожаровъ падаетъ на помѣщенія, имѣющія электрическое освѣщеніе.

Основы всякаго освѣщенія состоять въ опредѣленіи силы источниковъ свѣта и въ правильномъ распределеніи ихъ для данного помѣщенія.

Опытъ показалъ, что въ зависимости отъ назначенія помѣщенія требуется приблизительно слѣдующее освѣщеніе на 1 квадратный аршинъ при нормальной высотѣ комнатъ:

зала, гостиная	2 — 3	свѣчи.
столовая	1,5 — 2	свѣчи.
кабинетъ	0,7 — 1,5	свѣчей.
спальня	0,7 — 1	свѣча.
дѣтскія	1 — 2	свѣчи.
другія помѣщенія	0,5 — 1	свѣча.
дворы	0,25 — 0,5	свѣчей.




Рис. 64. Службы.



Рис. 64. Службы. Снимокъ съ натуры.

Свѣтъ, падая на поверхность потолка и стѣны, частью отражается, частью же поглощается; поэтому, при опредѣлении количества свѣчей на квадратный аршинъ пола, необходимо имѣть въ виду отдѣлку помѣщенія. Чѣмъ больше отражательная способность потолка и стѣнъ, тѣмъ меньше свѣта нужно для получателя этой же освѣщенности и наоборотъ.

Для сравненія % отраженія свѣта поверхностями различныхъ цвѣтовъ, приведемъ слѣдующую таблицу:

Зеркало	70—85%
Бѣлая бумага	70—82%
Чистая еловая облицовка	40—50%
Оранжевая бумага	50%
Желтые обои	40%
Свѣтло-голубые	25%
Изумрудно зеленые	18%
Темно-коричневые	13%
Ярко-красные	12%
Голубые и зеленые	10%
Синіе	10%
Черного цвѣта	5%
Темно-шоколадного	4%
Французскій ультрамаринъ	3½%
Черное сукно	1,2%
Черный бархатъ	0,4%

Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду поглощающую способность колпаковъ тюльпановъ имѣющейся арматуры.

Поглощающая способность:

Прозрачного стекла	10%
Матового	25—30%
Опалового	25—60%
Молочного	30—60%

Опредѣливъ необходимое количество свѣчей для данной комнаты, надо позаботиться о распределеніи свѣта.

Понятно, что чѣмъ больше будетъ установлено лампочекъ накаливания, на определенную сумму свѣчей, тѣмъ освѣщеніе будетъ равномѣрнѣе и въ тоже время тѣмъ легче варьировать освѣщенность, зажигая разное количество лампъ.




Рис. 65. Службы.

Однако, увеличеніе числа лампъ можетъ сильно удорожить проводку, да во многихъ случаяхъ равномѣрности освѣщенія и не требуется. Достаточно бываетъ иногда освѣтить только часть комнатъ, какъ напримѣръ: въ столовой — обѣденный столъ, въ спальняхъ — ночные столики и туалеты, въ кабинетѣ — рабочіе столы и т. д.

Принимая во вниманіе, что впечатлѣніе свѣта зависитъ исключительно отъ физиологическихъ особенностей нашего органа зрѣнія, необходимо избѣгать при освѣщеніи контрастовъ и вслѣдствіе этого, по возможности, закрывать отъ глазъ источники свѣта, иначе яркій свѣтъ, по-

падая въ глаза, ослѣпляетъ ихъ и дѣлаетъ ихъ нечувствительными къ болѣе слабому свѣту.

При освѣщениі рабочаго стола надо обращать особенное вниманіе, чтобы онъ былъ освѣщенъ равномѣрно; для этого баллонъ лампочки накаливанія слѣдуетъ дѣлать матовыемъ, чтобы свѣтъ, излучаемый лампочкой накаливанія, разсѣвался матовой поверхностью и тѣмъ самымъ достигалась-бы равномѣрность освѣщениія, независимая отъ формы свѣтилки волоска и угла, образуемаго осью баллона и освѣщаемымъ предметомъ. Источникъ свѣта долженъ быть закрытъ и расположены такими образомъ, чтобы лучи свѣта падали на освѣщаемый предметъ подъ наименьшимъ угломъ ($10 - 15^{\circ}$). Въ спальняхъ и дѣтскихъ освѣщениѣ должно быть спокойнымъ. Для этого употребляютъ контрь-абажуры изъ желѣза, матового, опалового и молочного стекла. Контрь-абажуры освѣщаютъ потолокъ, а послѣдній прекрасно разсѣвается падающій на него свѣтъ и даетъ спокойное и ровное освѣщениѣ.

При пользованіи лампочками накаливанія, особенно съ угольной нитью, необходимо имѣть въ виду, что свѣтъ, даваемый ими, постепенно уменьшается и баллонъ, заключающей свѣтилкѣ волосокъ, покрывается копотью.

Хотя общее количество тока, потребляемаго лампочкой, со временемъ становится меньше, чѣмъ при началѣ горѣнія, но за то расходъ энергіи на свѣчу увеличивается. Пользоваться, поэтому, старыми лампочками, а тѣмъ болѣе закопченными, крайне неэкономично.

Пользуясь лампочками накаливанія съ металлическими волосками, иногда употребляютъ вспомогательный аппаратъ, называемый дивизоромъ или трансформаторомъ. Этотъ аппаратъ уменьшаетъ напряженіе, допуская возможность пользоваться лампочками накаливанія съ болѣе толстыми волосками и болѣе низкой изоляціей проводовъ. Вследствіе того, что дивизоры или трансформаторы потребляютъ на

свою работу нѣкоторую долю тока и призываютъ пользоваться проводами большого сѣченія, при наличности усовершенствованныхъ въ настоящее время лампочекъ накаливанія съ металлическими волосками для нормального напряженія, пользованіе этимъ аппаратомъ не представляется экономичнымъ.

Проводка разсчитывается на опредѣленную силу тока, а также принимается въ разсчетъ паденіе напряженія, чтобы послѣднее не превышало 3% .

При нагрузкѣ проводовъ выше извѣстной нормы, послѣдніе могутъ испортить изоляцію и произвести пожаръ.

Для предотвращенія порчи проводовъ отъ чрезмѣрной силы тока служатъ особья приспособленія, называемыя предохранителями.

Предохранители состоятъ изъ легкоплавкихъ проволокъ, включаемыхъ послѣдовательно въ цѣпь проводника. Эти проволоки въ предохранителяхъ мгновенно перегораютъ лишь только токъ превыситъ максимальную норму, положенную для данного проводника. Поэтому необходимо следить за исправностью предохранителей, чтобы въ нихъ находились плавкія проволоки для извѣстной силы тока и чтобы при перегораніи они не замѣнялись проволоками, шпильками или другими кусками металла, неющими мгновенно перегорѣть отъ сверхнормаго тока. Предохранители необходимо ставить всегда двухполюсные и притомъ въ мѣстахъ отвѣтственія предохраняемыхъ ими проводовъ и при переходѣ проводовъ съ большого сѣченія на меньшее.

Въ жилыхъ помѣщеніяхъ проводка въ большинствѣ случаевъ бываетъ шнуромъ, состоящимъ изъ проволокъ, покрытыхъ слоемъ резины и оплетенныхъ бумажной оплѣткой разныхъ цвѣтовъ.

Шнуры натягиваются на фарфоровые или стеклянные изоляторы, т. н. ролики, укрѣпленные къ стѣнамъ или потолку на разстояніи не болѣе 1-го аршина.

Въ послѣднее время стали все больше пользоваться скрытой проволокой проводовъ. Она состоитъ въ томъ, что прокладываютъ бергмановскія стальныя трубы и по нимъ протягиваютъ провода. Проводка въ подобныхъ трубахъ даетъ возможность избѣгнуть порчи стѣнъ шнурами и воспользоваться выключателями кнопочными и др. системъ. Такой проводкой достигается полная скрытость проводовъ, вспомогательныхъ приборовъ и механизмовъ.

Провода должны имѣть цѣлую изоляцію и соединеніе ихъ между собою должно быть спаяно, либо же зажато соединительными приспособленіями.

Нельзя подвѣшивать арматуру проводами подъ напряженіемъ, а необходимо всю тяжесть арматуры передавать на особыя для этой цѣли приспособленія.

При установкѣ выключателей необходимо, въ цѣляхъ экономіи, обращать вниманіе на то, чтобы ими наиболѣе было удобно пользоваться, имѣя ввиду прерываніе и включеніе тока при выходѣ или входѣ въ помѣщеніе.

Счетчики, т. е. аппараты, предназначаемые для автоматического указанія количества потребляемой энергіи, необходимо устанавливать въ помѣщеніяхъ, менѣе всего подвергающихся рѣзкой перемѣнѣ температуры и сотрясеніямъ.

Системы всѣхъ счетчиковъ, употребляемыхъ въ Россіи для расчета съ абонентами, находятся подъ контролемъ «Палаты Мѣры и Вѣсовъ», а потому рѣзкихъ измѣненій въ правильности работы счетчиковъ почти не бываетъ.

Послѣ сильного удара по счетчику, а также послѣ перегораній предохранителей, т. е. послѣ короткихъ замыканий проводовъ, необходимо счетчики провѣрять, т. к. отъ указанныхъ причинъ правильность работы счетчика можетъ измѣниться.

ОТОПЛЕНИЕ.

ПЕЧИ, КАМИНЫ, ГАЗОВЫЕ И СПИРТОВЫЕ НАГРѢВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (ВОДЯНОЕ, ПАРОВОЕ, ВОЗДУШНОЕ). ВОПРОСЪ ВЕНТИЛЯЦІИ.

Отопленіе на сѣверѣ и въ центральной полосѣ — вопросъ первостепенной важности и къ выбору рациональной системы отопленія слѣдуетъ отнести съ особымъ вниманіемъ.

Несмотря на то, что съ развитіемъ и усовершенствованіемъ техники центральныхъ отопленій, этотъ способъ отопленія одѣненъ по достоинству и въ примѣненіи для большихъ благоустроенныхъ зданій получилъ широкое распространеніе, въ особнякахъ и сейчасъ въ большинствѣ случаевъ примѣняются мѣстныя печи. Это объясняется тѣмъ, что въ небольшихъ зданіяхъ недостатки отопленія мѣстными печами менѣе ощутительны. Кроме того, нѣкоторыя положительные стороны мѣстнаго отопленія, какъ простота и дешевизна устройства и пользованія, независимость отопленія отдѣльныхъ помѣщеній и др., не могутъ не быть учтены. Наконецъ, и экономическая выгоды отъ примѣненія центрального отопленія могутъ получиться лишь въ томъ случаѣ, если для ухода за системой не потребуется особый кочегаръ (на это условіе обращено вниманіе техникой центральныхъ отопленій и сейчасъ выработаны типы котловъ и устройствъ, гдѣ требование это разрѣшается вполнѣ удовлетворительно).

Наиболѣе распространенный у насъ типъ мѣстныхъ печей — это кирпичныя печи съ наружной изразцовой или металлической оболочкой. Первые (т. наз. — «голландской системы») представляютъ собою печи большой теплоемкости, благодаря массивности кладки и значительной теплоемкости кирпича. Печи съ желѣзной оболоч-

кой, называемая иначе «утермарковскими» (чаще всего круглых), не обладают такой теплоемкостью: они менѣе массивны, быстрѣе согрѣваются, но не въ состояніи продолжительное время сохранять тепло. Еще меньше—теплоемкость металлическихъ печей, выдѣляющихъ теплоту лишь во время топки.

Особенности и достоинства каждого типа печей опредѣляются свойствами тѣхъ материаловъ, изъ которыхъ сооружена печь, равно и конструктивными особенностями. Въ архитектурномъ отношеніи должна быть учтена и возможность художественной обработки прибора.

Основной материалъ обыкновенныхъ печей, кирпичъ, обладаетъ, какъ сказано выше, большой теплоемкостью, но незначительной теплопроводностью. Кирпичная топочная камера печи весьма медленно воспринимаетъ тепло, энергично выдѣляемое топливомъ при началѣ горѣнія. Когда топливникъ сильно нагрѣвается, интенсивное горѣніе становится опять безцѣльнымъ, такъ какъ сильно нагрѣтыя поверхности дымооборотовъ слабо передаютъ теплоту проходящихъ газовъ. Поэтому экономичное дѣйствіе печей можетъ быть достигнуто лишь при снабженіи ихъ устройствомъ для регулированія количества поступающаго въ топку воздуха. Такимъ устройствомъ обладаютъ топливники Лукашевича, снабженные колосниками и поддувальными регулировочными дверцами. Устройство дымооборотовъ должно быть такое, чтобы въ достаточной мѣрѣ использовать теплоту продуктовъ горѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ способствовать равномерной передачѣ тепла всей поверхности печи. Послѣднее условіе лучше всего достигается, если продукты горѣнія направить по одному каналу наверхъ и затѣмъ спустить нѣсколькоими параллельными дымоходами внизъ (система Свіязева). Теплоемкость подъемного дымохода увеличиваются еще устройствомъ «насадки» изъ расположенныхъ въ клѣтку огнеупорныхъ кирпичей, между кото-

рыхъ протекаютъ газы. Для увеличенія полезной поверхности печей, прибѣгаютъ часто къ устройству т. наз. камеръ, т. е. циркуляціонныхъ каналовъ, имѣющихъ сообщеніе съ комнатнымъ воздухомъ. Такіе каналы можно допускать лишь при условіи доступности ихъ очисткѣ. При сообщеніи этихъ каналовъ съ наружной атмосферой, они могутъ служить для цѣлей приточной вентиляціи. Безусловно вреднымъ слѣдуетъ признать снабженіе печей жаровыми душниками, при помощи которыхъ дымообороты сообщаются непосредственно съ помѣщеніемъ. Даже при умѣломъ обращеніи, черезъ душники нерѣдко проникаетъ въ помѣщеніе дымъ (при затопкѣ), а послѣ закрытия печи—угаръ. Дѣйствіе печи сильно ухудшается съ появлениемъ трещинъ въ кладкѣ; поэтому при сооруженіи печи надо обращать тщательное вниманіе на доброкачественность материаловъ и правильность кладки: кирпичъ долженъ быть однородный, пористый, безъ примѣсей, достаточной огнепропорности и правильной формы; при кладкѣ его слѣдуетъ какъ можно лучше смачивать водой и швы зѣвать по возможности тоньше. Печь не должна прилегать вплотную къ стѣнѣ; при постановкѣ печи у каменной стѣны слѣдуетъ оставлять промежутокъ въ $1\frac{1}{2}$ вершка, а при деревянныхъ перегородкахъ увеличивать промежутокъ до 3 верш., закладывая его кирпичемъ.

Наружная обѣдѣлка печи преслѣдуетъ лишь эстетическую цѣль, являясь съ технической стороны изоляціонной оболочкой, уменьшающей теплопередачу наружной поверхности. Въ этомъ отношеніи металлический кожухъ стоитъ выше изразцовой обѣдѣлки, но преимущество послѣдней заключается въ ея совершенно гладкой поверхности, весьма цѣнной въ гигиеническомъ отношеніи. Для лучшей теплоотдачи промежутки между изразцами и кладкой слѣдуетъ какъ можно лучше заполнить глиной.

Керамическое искусство высоко стояло въ Россіи въ

историческую эпоху и въ старыхъ дворцахъ Кремля имѣются дивные образцы изразцовъ. Въ домикѣ Петра Великаго въ Петербургѣ сохранились превосходные голландские изразцы. Во многихъ стаинныхъ домахъ прошлаго столѣтія можно найти прекрасные образцы изразцовъ въ стилѣ ампиръ. Начиная съ царствованія Императора Александра II керамическое искусство приходитъ въ совершенный упадокъ и заводы выдѣлываютъ только простые бѣлые изразцы, или подражаютъ плохимъ нѣмецкимъ издѣліямъ. Весьма недавно только началось въ Россіи возрожденіе керамического искусства — со времени основанія завода С. И. Мамонтовыемъ въ Москвѣ; продолжателемъ этого дѣла является П. К. Ваулинъ (Кикеринскій заводъ по Балтійской дорогѣ около Петербурга въ имѣніи барона Ліленфельдъ Толя), но это единственный заводъ на всю Россію и конечно его производство не можетъ удовлетворить громаднаго спроса на художественно-керамическое производство.

Сравнительно недавно въ употребленіе вошли изразцовыя печи финляндскаго производства (фирма Або). Благодаря низкому художественному уровню нашей публики, эти печи нашли широкое распространеніе. Слѣдуетъ отдать справедливость, что эти печи по своимъ художественнымъ достоинствамъ выше печей нѣмецкаго производства, но все таки грубость рисунка, рѣзкость тоновъ и примитивность формъ не даютъ возможности примѣнить ихъ въ мало мальски комфортабельномъ устроенному особнякѣ. Если нѣть возможности израсходовать 60—100 руб. на художественную печь, то лучше установить простую бѣлую изразцовую печь, какъ необходимый нагревательный приборъ.

Красивѣйшимъ нагревательнымъ приборомъ слѣдуетъ считать каминъ. Вслѣдствіе открытой топки и обильного поступленія воздуха каминъ является вмѣстѣ съ тѣмъ вен-

тиляціоннымъ приборомъ, почему пользованіе имъ даже въ маленькомъ особнякѣ является весьма полезнымъ въ гигієническомъ отношеніи. Единственнымъ недостаткомъ каминна является его неэкономичность, что объясняется избыткомъ воздуха, поступающаго въ топку и отсутствіе дымооборотовъ т. е. вообще теплоемкости. Поэтому каминъ становится обыкновенно лишь какъ дополнительный приборъ параллельно теплоемкому нагревательному прибору, обеспечивающему постоянство температуры. Иногда строятся каминны съ дымоходами, но тогда они получаютъ видъ близкій къ обыкновеннымъ печамъ.

Отапливать печи проще всего дровами, но теперь этотъ продуктъ становится весьма дорогимъ не только на югѣ, но и въ средней полосѣ; даже на изобилующемъ лѣсами сѣверѣ ощущается большой недостатокъ дровъ и съ каждымъ годомъ цѣны возрастаютъ настолько, что приходится прибѣгать къ каменному углю. Теплотворная способность угля гораздо выше, чѣмъ дровъ, но для правильного его сжиганія и надлежащаго использованія тепла необходимо рациональное устройство топки, съ колосниковой решеткой и поддуваломъ.

При комнатныхъ печахъ послѣдніе дымоходы, имѣющіе обыкновенно колѣнообразное соединеніе съ дымовыми трубами, закрываются вышками. Соединенія эти должны быть сдѣланы такимъ образомъ, чтобы дымъ подходилъ къ вышкамъ снизу. Вслѣдствіе негерметичности затвора такое соединеніе даетъ возможность газамъ уйти въ трубу даже при раннемъ закрытии вышки, что уменьшаетъ опасность угары.

Металлическія печи не обладаютъ теплоемкостью; ихъ теплоотдача совершается лишь во время топки. Большая теплопроводность металла способствуетъ сильному нагреву наружной поверхности, что дѣлаетъ ихъ негигієничными. Достоинствами ихъ является портативность и быстрота нагрева. Печи эти примѣняются преимущественно

для временныхъ отоплений и для согрѣванія труднонагревающихсяъ помѣщений, какъ сѣни, лѣстницы, вестибюли и т. п. Какъ усовершенствованіе металлическихъ печей слѣдуетъ указать: выкладку топливниковъ огнеупорнымъ кирпичемъ (что способствуетъ болѣе полному сгоранію топлива) и снабженіе ихъ наполнительными конусами для топлива (для облегченія ухода). Лучшимъ топливомъ для металлическихъ печей является коксъ и антрацитъ.

Спиртовое отопление не можетъ быть примѣнено для обогреванія всего дома и пока примѣняется, какъ палативъ въ тѣхъ помѣщенихъ гдѣ нужно не постоянное, но быстрое нагреваніе комнаты. Спиртовыя печи теперь очень усовершенствованы и чаще всего вѣльзываются въ каминъ, такъ что во время горѣнія спирта вся печь благодаря полированному мѣдному отражателю производить впечатлѣніе горящихъ дровъ. Такой приборъ имѣетъ весьма нарядный видъ и можетъ быть поставленъ въ большой застекленный балконъ. Часто такой балконъ носитъ характеръ зимняго сада, въ которомъ стоять растенія, не требующія высокой температуры (лавровыя деревья, нѣкоторые сорта пальмъ) и въ такомъ саду обыкновенная температура $+12^{\circ}$. Для временного пребыванія спиртовая печка легко можетъ поднимать температуру до $+15^{\circ} + 20^{\circ}$, не причиняя особен-наго вреда растеніямъ.

Газовое отопление тоже примѣняется чаще всего какъ вспомогательное, въ виду малой теплоемкости приборовъ. Послѣднимъ придается обыкновенно видъ каминовъ. Для предотвращенія копоти слѣдуетъ устраивать въ стѣнахъ каналы для отвода продуктовъ горѣнія. Главное примѣненіе газа — это согрѣваніе кухонныхъ плитъ и водогрѣйныхъ ванныхъ приборовъ. Быстрота нагрева и удобства обращенія составляютъ весьма цѣнныя качества газа, какъ горючаго материала. Сравнительно высокая его стоимость окупается его экономичнымъ расходованіемъ.


Нефтяное отопление (отопленіе нефтяными остатками, мазутомъ) для мѣстныхъ печей примѣняется пока весьма рѣдко, въ виду той трудности, которую представляеть сжиганіе мазута. Онъ горитъ лишь при весьма тонкомъ слоѣ или въ распыленномъ видѣ. Приборы для поверхностнаго сжиганія мало усовершенствованы и неудобны. Для распыленія нефти нужны въ свою очередь особые механизмы, которые, хотя и не очень сложны, все же требуютъ болѣе внимательного ухода. При послѣднемъ способѣ сжиганія мазута получается притомъ нѣкоторый шумъ, такъ что примѣненіе этихъ, въ общемъ экономичныхъ топокъ ограничивается главнымъ образомъ кухонными очагами.

Центральное отопление въ особнякахъ при правильномъ устройствѣ имѣть всѣ преимущества передъ мѣстными печами: оно даетъ сбереженіе въ топливѣ, сокращаетъ уходъ, гарантируетъ должную чистоту въ помѣщенихъ (исключается обычное при топкѣ печей прониканіе дыма и копоти, равно и пыли, получаемой при доставкѣ топлива), не отнимаетъ мѣста въ комнатахъ; равномерно согрѣваетъ помѣщенія (вслѣдствіе возможности расположить нагревательные приборы въ мѣстахъ наибольшаго охлажденія), не даетъ колебаній температуры въ теченіе дня и позволяетъ удобно регулировать и по желанію измѣнять комнатную температуру. Совершенно необосновано мнѣніе, будто центральное отопление является причиной сухости воздуха. Въ системахъ центрального отопленія нѣть такихъ элементовъ, которые могли бы объяснить подобное явленіе. Сухость воздуха можетъ быть послѣдствіемъ интенсивной естественной вентиляціи, когда въ помѣщеніе проникаетъ слишкомъ большое количество наружнаго воздуха съ малымъ содержаніемъ влаги, понижающаго степень насыщенія комнатнаго воздуха. Эта причина одинаково дѣйствительна какъ при центральномъ, такъ и при мѣст-

номъ отоплениі. Въ большинствѣ случаевъ съ понятіемъ сухости воздуха связываютъ то ощущеніе, которое получается при наличности въ помѣщеніи приборовъ съ сильно нагрѣтой наружной поверхностью, когда начинается сухая перегонка пыли, содержащейся въ воздухѣ и осаждающейся на стѣнкахъ прибора. Это пригораніе пыли начинается уже при 70° Ц., придаетъ воздуху некоторый специфический запахъ и оказываетъ влияніе на слизистую оболочку нашихъ дыхательныхъ путей, вызывая раздраженіе и производя впечатлѣніе сухости. По этой именно причинѣ нельзя рекомендовать для отоплениія особняковъ паровой системы отоплениія, гдѣ имѣются приборы съ температурой свыше 100° Ц. Въ общемъ, водяное отоплениѣ является для особняка лучшей системой центрального отоплениія, но необходимо имѣть въ виду слѣдующее: водогрѣйный котель системы отоплениія долженъ быть несложной конструкціи и расположенъ въ помѣщеніи, имѣющемъ сообщеніе съ кухней или дворницкой (или въ самой кухнѣ), для того, чтобы уходъ за нимъ могъ быть порученъ домашней прислугѣ. Соединеніе водогрѣйного котла съ кухоннымъ очагомъ (въ общей плитѣ), слѣдуетъ допускать лишь въ томъ случаѣ, если для котла отоплениія имѣется отдѣльная резервная топка. Только въ этомъ случаѣ соединеніе это является выгоднымъ; котель во всякомъ случаѣ не долженъ быть змѣвиковыи. Нагрѣвателные приборы должны состоять исключительно изъ гладкихъ поверхностей (лучше всего одностолбовыхъ радиаторовъ) и должны быть установлены свободно на кронштейнахъ, на разстояніи не менѣе $2\frac{1}{2}$ дюйм. отъ стѣнки и 4 дюйм. отъ пола и подоконника. Поверхность нагрѣвателныхъ приборовъ должна быть принята съ такимъ разсчетомъ, чтобы температура приборовъ никогда не превышала 70° Ц. Продводка трубъ должна быть по возможности открыта; ни одна соединительная часть не должна быть задѣлана въ стѣну. При 2-этажномъ зданіи и выше должна быть примѣнена

т. наз. «однотрубная» разводка трубъ. Трубопроводы на чердакѣ и въ подвалѣ должны быть самымъ тщательнымъ образомъ изолированы. Всѣ трубы должны быть хорошо укрѣплены, при свободѣ, однако, передвиженія (вслѣдствіе расширенія) по длинѣ. (Въ деревянныхъ зданіяхъ надо, кромѣ того, имѣть въ виду значительную осадку стѣнъ).

Ниже помѣщены рисунки устройства центрального отоплениія въ каменномъ (лит. А., Б. и В.) и въ деревянномъ особнякѣ. (Лит. Г. и Д.).




1-ый этажъ. Отоплениѣ каменнаго особняка. Лит. А.

Воздушное отоплениѣ (или калориферное) состоить въ обогреваніи помѣщеній воздухомъ, согрѣтымъ предварительно въ особомъ калориферѣ (печи) въ подвальномъ этажѣ и разведеннымъ затѣмъ по зданію помощью системы каналовъ. Если воздухъ согрѣвается при помощи каменной или металлической печи, то онъ часто сильно перегрѣвается, теряетъ при этомъ свои живительныя качества и приходить въ негодность, проходя по пыльнымъ каналамъ и увлекая съ собой пыль. Поэтому воздушную си-

стему, хотя и дающую некоторый обменъ воздуха, слѣдуетъ признать вредной. Предлагаемые для улучшения этой системы увлажнительные приборы при калориферахъ также негигиеничны и не достигаютъ цѣли.

Вентиляція составляетъ часто спорный вопросъ при постройкѣ жилыхъ зданій. Основываясь на изслѣдованіяхъ по-


Подвалъ



Расположеніе котельной літ. Б.

слѣдняго времени, гигиенисты и техники санитарного дѣла сходятся въ томъ, что вопросамъ вентиляціи квартиръ, особенно при особнякахъ, не слѣдуетъ придавать преувеличенного значенія и тѣмъ болѣе прибѣгать къ сооруженію для этого сложныхъ устройствъ. Тотъ естественный воздухообменъ, который происходитъ вслѣдствіе разницы температуръ наружнаго и комнатнаго воздуха, обыкновенно вполнѣ достаточенъ для обеспеченія должной чистоты воздуха въ современной благоустроенной квартирѣ. Вниманіе строителя должно быть

обращено главнымъ образомъ на уничтоженіе того отрицательнаго вліянія, которое могутъ оказать на качество воздуха главные источники его порчи въ квартирѣ — кухня и клозетъ. Это достигается, съ одной стороны, соответствующей планировкой квартиръ и некоторой изолированностью




2-ой этажъ літ. В.

этихъ помѣщеній, съ другой — устройствомъ въ нихъ правильной, хорошо обдуманной вытяжной вентиляціи. Поэтому кухни и клозеты должны быть обязательно снабжены вытяжными каналами. Для образования необходимой тяги лучше всего воспользоваться готовымъ источникомъ тепла, какимъ является теплота дымовыхъ каналовъ отъ кухонныхъ плитъ. Вытяжные каналы должны быть спроектированы параллельно этимъ послѣднимъ и вообще устроены

такимъ образомъ, чтобы использовать ихъ теплоту для усиления тяги и обезпечения правильной вытяжки.

Не менше вниманія должно быть удѣлено въ квартирахъ правильной и рациональной уборкѣ пыли. Для этого существуютъ радикальные средства, въ видѣ механическихъ приборовъ (съ ручнымъ, или, лучше, электрическимъ при-




1-ый этажъ. Отопление деревянного особняка. Лит. Г.

водомъ) основанныхъ на всасываніи пыли и удаленіи ея изъ помѣщенія. Этотъ единственно дѣйствительный способъ удаленія пыли (всѣ обыкновенно примѣняющіеся приемы являются въ сущности лишь перемѣщеніемъ пыли, совершенно не достигающимъ цѣли) играетъ весьма существенную роль въ санитарномъ благоустройствѣ квартиръ.

При соблюденіи вышеперечисленныхъ условій вопросъ вентиляціи квартиры теряетъ свою остроту и устройство для комнатъ вытяжныхъ каналовъ (если можно сгруппи-

рованныхъ и подогрѣтыхъ на чердакѣ, или подогрѣваемыхъ теплотой дымовыхъ каналовъ), а также постановка, гдѣ это окажется возможнымъ, каминовъ — разрѣшаютъ и



2-ой этажъ лит. Д.

вполнѣ исчерпывающіе вопросъ о вентиляціи особняковъ. Для вытяжной вентиляціи цѣлесообразно прибегать и къ электрическимъ вентиляторамъ, которыми пользуются чаще всего лишь для периодического провѣтриванія помѣщеній.

КРАТКИЙ ОБЗОРЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Въ нашей книгѣ нѣтъ въ текстѣ цитать и ссылокъ на иностранныхъ авторовъ.

Хотя иностранная литература обь особнякахъ довольно богата, но до сихъ поръ нѣтъ такихъ авторитетовъ, мнѣнія которыхъ могли бы открыть совершенно новые горизонты въ этой области искусства и техники.

Для нашихъ русскихъ условій жизни, для нашего всего уклада, отчасти для нашихъ климатическихъ условій иностранный особнякъ какъ по плану, такъ и по композиції фасадовъ можетъ только служить мотивомъ, но не можетъ служить образцомъ постройки.

Тѣмъ не менѣе, знакомство хотя бы съ главнѣйшими типами построекъ западной Европы необходимо каждому, кто хотѣлъ бы изслѣдоватъ этотъ вопросъ всесторонне, и поэтому здѣсь мы остановимся на тѣхъ книгахъ, которые вполнѣ доступны пониманію не специалиста техника; специалисту же могутъ быть хорошимъ подспорьемъ при композиції проектовъ.

Самое большое количество книгъ по вопросу обь особнякахъ издано въ Германіи, весьма много въ Англіи и менѣе во Франціи.

Къ числу самыхъ распространенныхъ и самыхъ дешевыхъ изданій слѣдуетъ отнести изданія August'a Scharla подъ заглавиемъ Sommer und Ferienhäuser. Эти выпуски

составлены изъ лучшихъ, получившихъ преміи проектовъ на конкурсѣ, объявленномъ журналомъ «Woche». По количеству представленныхъ проектовъ, этотъ конкурсъ слѣдуетъ признать весьма удачнымъ, такъ какъ было представлено 1528 проектовъ; но проекты лишены продуманности и носятъ эскизный характеръ.

По словамъ издателя, главная задача этого предпріятія состояла въ томъ, чтобы «die Architektenwelt darauf hinzuweisen, dass ein grosses Sehnen breiter Volksschichten nach einer Reform des Lebens in der Sommerfrische besteht, und das für Architekten sich ein weites Feld der Betätigung ergeben würde wenn praktische Lösungen für den Bau von Sommer- und Ferienhäusern gefunden wären...».

При составленіи конкурса было принято за нормальную стоимость дома 16 марокъ за кубический метръ постройки. Впослѣдствіи оказалось, что строить дома по цѣнамъ, указаннымъ въ книгѣ, невозможно и это вызвало не мало нареканій со стороны энтузіастовъ загородной жизни. Въ предисловіи изданія 1907 года August Scharl указываетъ на то, что цѣны были приняты среднія и что стоимость постройки всецѣло зависитъ отъ мѣстности, гдѣ постройка возводится.

При всѣхъ ихъ недостаткахъ, эти изданія имѣли огромное культурное значеніе въ Германіи, такъ какъ благодаря своей баснословной дешевизнѣ эти руководства сдѣлались доступными для всякаго желавшаго построить домъ и обратили вниманіе широкихъ круговъ общества на пользу загородной жизни и возможность осуществленія загороднаго жилья.

Для русскихъ условій эти проекты мало пригодны, такъ какъ въ конструктивномъ отношеніи они мало отвѣ чаютъ установившимся типамъ построекъ.

Достаточно указать на высокія, крутыя крыши, въ которыхъ устраивается жилье; между тѣмъ, у насъ такая конструкція и дорога, и не отвѣчаетъ привычкамъ жизни.

Я съ особеннымъ вниманіемъ остановился на этихъ изданіяхъ, такъ какъ они были едва ли не первыми ласточками, пробудившими интересъ къ постройкѣ особняковъ въ Германіи.

Hermann Muthesius въ книгѣ «Landhaus und Garten» даетъ намъ систематической трудъ по особняковой архитектурѣ не только въ Германіи, но и въ другихъ странахъ.

Главная заслуга этого изданія состоитъ въ томъ, что въ немъ помѣщены примѣры выстроенныхъ домовъ. Вступительная же статья Мутезіуса исчерпывающимъ образомъ освѣщаетъ вопросы объ ориентациіи постройки и устройствѣ отдѣльныхъ комнатъ въ жилищѣ; много места уделено вопросу устройства сада.

Въ своихъ эстетическихъ воззрѣніяхъ на архитектуру, Мутезіусъ стремится къ простору и ищетъ разрѣшенія проблемы декоративности въ хорошихъ гладкихъ плоскостяхъ съ малымъ количествомъ декоративныхъ элементовъ. Домамъ съ большимъ количествомъ эркеровъ, башенъ и т. п. украшеній онъ справедливо даетъ название Maskeradenhäuser и особенно оскорбляющимъ глазъ явленіемъ онъ считаетъ излишнее примѣненіе и нагроможденіе всевозможныхъ материаловъ, находящихся на строительномъ рынке.

Выраженные авторомъ въ вступительной статьѣ мысли и пожеланія мало отвѣчаютъ, однако, приводимымъ имъ примѣрамъ особняковъ, особенно нѣмецкихъ.

Излишняя вычурность, нагроможденіе всевозможныхъ архитектурныхъ формъ, пестрота красокъ и отсутствіе гармоніи въ тонахъ лишаютъ нѣмецкую особняковую архитектуру основныхъ эстетическихъ достоинствъ, за которыя ратуетъ Мутезіусъ. Архитектура носить несерьезный характеръ и дома имѣютъ видъ картонныхъ построекъ, украшенныхъ разными деталями, не вытекающими изъ органическихъ потребностей жилища.

Громадную цѣнность въ книгѣ Мутезіуса имѣютъ образцы англійскихъ построекъ и воспроизведенныя въ краскахъ внутреннія декорации англійского архитектора M. H. Baillie Scott'a.

Какъ весьма цѣнный вкладъ, въ этой книгѣ слѣдуетъ отмѣтить превосходныя деревянныя постройки финляндскихъ архитекторовъ: Gesellius'a, Lindgren'a и Saarinen'a, которые даютъ богатые мотивы и для нашей сѣверной простой бревенчатой деревянной архитектуры.

Примѣры садовъ, указываемые въ книгѣ, требуютъ большихъ затратъ и устройство ихъ трудно при современномъ положеніи садового искусства въ Россіи.

Довольно много интересныхъ свѣдѣній даетъ книга Klopfer'a «Wie baue ich mein Haus». Весьма изящная по внѣшности, эта недорогая, популярно изложенная книга, можетъ служить украшеніемъ любого библіотечного стола. На первой страницѣ авторъ книги въ нѣсколькихъ словахъ характеризуетъ ея назначение: «Das Buch ist fü r den Laien und fü r den Fachmann bestimmt. Den Laien mag sein Inhalt das wesentlich Fachliche bieten, dessen die Wohnkultur, um verstanden zu werden bedarf; dem Fachmann aber soll gerade das rein Menschliche, meistenswegs Laienhalbe als Anregung dienen».

Таково назначеніе большинства книгъ въ этомъ родѣ. Всѣ авторы варіируютъ одни и тѣ же типы, соблюдая даже строго порядокъ изложенія. Общія разсужденія о планѣ, объ условіяхъ гигиены, дальнѣе описание всѣхъ комнатъ и, въ заключеніе, нѣсколько словъ объ устройствѣ сада.

Воспроизведенные въ книгѣ Клопфера особняки мало художественны, а внутренняя отдѣлка не идетъ дальше магазинныхъ выставочныхъ комнатъ.

Красивымъ пятномъ выдѣляется только одинъ снимокъ съ натуры сада въ Бременѣ. Небольшой газонъ окаймляется большими развѣсистыми деревьями, а подъ

нимъ уютно разставлены бѣленькія скамейки. Сквозь густую листву пробиваются лучи и часть поляны залита солнцемъ.

Такой снимокъ пріятно настраиваетъ и даетъ хороший образчикъ простой композиціи сада.

Объемистыя книги Haenel und Tscharmann'a «Das einzelwohnhaus der Neuzeit», «Die Wohnung der Neuzeit» восполняютъ другъ друга — одна изъ нихъ заключаетъ въ себѣ планы и фасады, другая внутреннюю отдѣлку помѣщений. Нельзя отказать авторамъ этихъ книгъ въ весьма почтенной работѣ, но ихъ трудъ въ значительной степени ниже Мутезіуса. Какъ планы, такъ и фасады довольно однобразны, внутренняя отдѣлка носить ремесленный характеръ и не заслуживаетъ подражанія.

Въ книгахъ много рисунковъ, исполненныхъ въ краскахъ.

Авторъ книги «Land und Garten Siedelungen» Welly Lange, обнаружилъ хорошую эрудицію въ вопросахъ городовъ-садовъ. Текстъ книги весьма полный, съ большимъ количествомъ автотипій и рисунковъ въ краскахъ, въ которыхъ обращено главное вниманіе на общую композицію улицъ въ городахъ-садахъ.

Собственно особняку посвящена только одна статья въ книгѣ Otto Stahrr'a, затрагивающая вопросы какъ виѣшности, такъ и внутренняго устройства. Авторъ книги проявилъ большую добросовѣтность, такъ какъ началъ свое повѣствованіе съ каменного периода, что, конечно, является лишнимъ балластомъ въ книгѣ. Во всякомъ случаѣ всякому, кто желаетъ близко ознакомиться съ устройствомъ города-сада и устройствомъ красивыхъ городскихъ ансамблей, можно рекомендовать эту книгу.

Среди множества книгъ, появившихся на рынкѣ, отмѣтимъ еще книгу подъ названіемъ «Das eigene Heim und sein Garten» G. E. Beetz. Авторъ этой книги враждебно относится къ трудамъ архитекторовъ и не рекомендуетъ

обращаться къ нимъ за совѣтами при постройкѣ домовъ. Несмотря на враждебный тонъ, книга не даетъ никакого цѣнного полемического материала, а помѣщенные въ ней проекты лишены художественныхъ достоинствъ.

Перечисленными книгами не исчерпывается немецкая литература объ особнякахъ, но знакомство хотя бы съ этими книгами можетъ дать представление о типахъ особняковъ въ Германіи.

Такъ какъ съ особнякомъ непосредственно связанъ садъ, то укажемъ на книги, исключительно посвященные вопросу его устройства.

Объемистый томъ въ триста страницъ, подъ заглавіемъ «Wie lege ich einen Garten an», опубликованный тремя авторами: August Siebert, W. Schölermann и O. Krauss, исчерпываетъ всѣ главнѣйшие вопросы устройства маленькаго особняковаго сада.

Официальное положеніе авторовъ этой книги, изъ которыхъ первый состоить директоромъ оранжерей въ Франкфуртѣ, второй профессоромъ въ Веймарѣ, третій садовымъ инспекторомъ въ Франкфуртѣ на Майнѣ, гарантируетъ добросовѣтность этого труда. Дѣйствительно, вся техника устройства сада, его планировка, посадка растеній, устройство оранжерей и пр. разработаны въ этой книгѣ весьма полно, но слѣдуетъ пожалѣть только о томъ, что къ работѣ не были привлечены архитекторы и художники.

Всѣ помѣщенные въ книгѣ художественно-декоративные элементы сада — скамейки, бесѣдки и т. п., грубы, аляповаты и не отвѣчаютъ элементарнымъ художественнымъ требованіямъ.

Архитекторъ К. Норре въ своей маленькой по размѣрамъ книгѣ «Gärtner und Gärten» даетъ образцы весьма красивыхъ модернистскихъ садовъ. Несмотря на сильный уклонъ въ этомъ направленіи, помѣщенные въ ней сады полны уюта и прелести.

Die Wiese vor dem Kurhaus Baden Baden и ея деталь могутъ вполнѣ удовлетворить весьма изысканный вкусъ; но и всѣ остальные снимки не лишены утонченности и красоты. Большинство снимковъ въ книгѣ сдѣланы съ выставочныхъ садовъ.

АНГЛІЙСКІЙ ОСОБНЯКЪ (КОТТЕДЖЪ).

Англійскому особняку посвящено не мало книгъ на его родинѣ, но не лишены интереса и монографіи о немъ въ нѣмецкой литературѣ, болѣе доступной русскому читателю.

Англійский коттеджъ, по своему удобству, комфорту и простотѣ, а главное благодаря совершенству выработанного типа приковываетъ къ себѣ вниманіе всего культурнаго міра, и все современное особняковое строительство, какъ въ Европѣ такъ и въ Америкѣ, заимствуетъ въ той или иной формѣ пріемъ плана и группировку массъ въ англійскихъ домахъ.

Среди нѣмецкихъ книгъ обращаетъ на себя вниманіе небольшая и недорогая монографія «Das englische Landhaus». Въ этой книгѣ помѣщены снимки съ проектовъ, взятыхъ изъ коллекціи Германскаго Императора съ текстомъ дармштадтскаго профессора Artur'a Wienkoop'a.

Книга эта была издана для ознакомленія нѣмецкой публики съ англійскими особняками, и намѣченная цѣль вполнѣ достигнута авторомъ, такъ какъ и текстъ и рисунки, правда весьма сжато, но въ достаточной мѣрѣ даютъ представление объ англійскомъ жилищѣ.

Приведенные въ концѣ книги проекты нѣмецкаго автора, сдѣянные по образцамъ англійскихъ, далеко уступаютъ прототипамъ.

Издательская фирма Wasmuth въ Берлинѣ переиздала съ нѣмецкимъ текстомъ произведенія англійскаго художника Baillie Scott'a въ книгѣ «Houses and Gardens», съ текстомъ

Веймарскаго профессора Wilhelm'a Schöbermann'a. Книга издана хорошо; большое количество рисунковъ въ краскахъ.

Среди англійскихъ художниковъ-архитекторовъ въ области особняка Scott занимаетъ первое мѣсто; слѣдуетъ упомянуть, что его рисунки внутреннихъ отડѣлокъ давно заслужили признаніе всего архитектурнаго міра. Онъ является однимъ изъ выдающихся пionеровъ особняковаго строительства въ Англіи.

«Ohne Wohnschönheit verliert das Familienleben an Kraft und Wert für die Volkheit» пишетъ Baillie Scott въ своей книгѣ. Во взглядахъ на композицію особняка онъ, какъ и другие англичане, исходитъ изъ принципа, что основой дома должно быть сельское жилище. Исходя изъ такого принципа, онъ находитъ возможнымъ сдѣлать уютными и красивыми дома для рабочихъ. Вся внутренняя обстановка, по мнѣнію автора, должна быть объединена одной общей стилюностью.

Первое свое произведеніе Scott опубликовалъ въ журналѣ «Studio» въ 1895 году; оно сразу создало ему огромную известность. Книга Scott'a должна занимать первое мѣсто въ библіотекѣ каждого любителя современнаго искусства.

Классическимъ трудомъ по исторіи и современному положенію вопроса о постройкѣ и устройствѣ англійскихъ особняковъ является книга H. Muthesius'a, «Das Englische Haus». Роскошное и дорогое изданіе въ трехъ томахъ. Книга Vogel'я «Das amerikanische Haus» съ полнотой излагаетъ положеніе дѣла въ Америкѣ. Такое же роскошное и дорогое изданіе.

Рекомендуется также ознакомиться и съ книгой о коттеджахъ Эльдера Дункана. Красота зданія состоитъ, по мысли автора, въ спокойной простотѣ формъ и гармоніи составляющихъ его массъ; основная же цѣль особняка—дать возможно больше комфорта и уюта семьѣ, его обитающей.

Руководствуясь этими принципами, авторъ рекомендуетъ избѣгать фасадовъ, бьющихъ на эффектъ, кричащихъ и претенциозныхъ, устраивать спальни, ванну и кабинетъ для занятій во второмъ этажѣ и обращать особенное вниманіе на гигиеничность и комфортъ меблировки. Такъ какъ вопросъ о стоимости постройки былъ и всегда будетъ играть наиболѣе важную роль при постройкѣ особняковъ, то ему авторомъ отводится подобающее мѣсто и въ изложеніи. Указывая, какъ можно удешевить постройку и избѣжать излишнихъ расходовъ, авторъ предлагаетъ соотвѣтственно тому или другому ассигнованію на постройку образцы коттѣджей соотвѣтствующей цѣнности, иллюстрированные многочисленными рисунками.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Западно-европейская немецкая періодическая художественная и архитектурная литература весьма богата статьями объ особнякахъ; теперь даже обыкновенные литературные журналы стараются знакомить публику съ особнякомъ. Въ весьма распространенному въ Германии литературномъ журналь «Arena», въ послѣдніе годы помѣщено много снимковъ, какъ съ плановъ, такъ и съ фасадовъ особняковъ.

Стремленіе къ особняковой жизни настолько сильно въ Германии, что уже нѣсколько лѣтъ издается специальный художественно-архитектурный журналъ «Landhaus und Villa», посвященный современному жилищу виѣ города. Журналъ этотъ предначинается для широкой публики и всѣ статьи написаны популярно; специалисту онъ интересенъ многочисленными снимками съ выстроенныхъ домовъ.

Въ англійской періодической литературѣ лучшіе образцы коттѣджей помѣщаются въ альманахахъ Коха «Academy of Architecture». Французская періодическая литература

очень бѣдна особняками и можно рекомендовать ознакомиться съ журналомъ «Le moniteur des architectes», который теперь, къ сожалѣнію, болѣе не выходитъ, но имѣется во всѣхъ специальныхъ библиотекахъ.

По устройству сада заслуживаетъ вниманія журналъ «Die Gartenkunst» издаваемый Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst. Кое что можно находить и въ журн. «Die Gartenstadt».

Нижеслѣдующія изданія могутъ дать обширный материалъ для особняковаго строительства.

- 1) Heimatliche Bauweise. Architekt Philipp Kahm.
- 2) Die Quelle der Gesundheit. Professor Baumgart.
- 3) Mustergültige Entwürfe ländlicher Arbeiterwohnungen.
- 4) Neuzeitliche Gärten und Gartenarchitekturen. Architekt Kurt Hoppe.
- 5) Im eigenen Hause nicht teurer als in einer Mietwohnung. Kgl. Bauinspektor F. Flur.

Перечисленные книги можно получить непосредственно отъ издателей Westdeutsche Verlagsgesellschaft. Wiesbaden.

Садоводство въ Россіи идетъ впередъ быстрыми шагами, и русская литература въ этой области насчитываетъ не мало интересныхъ книгъ, но весьма важно въ этомъ вопросѣ знакомство и съ иностранной литературой. Вотъ нѣсколько полезныхъ книгъ:

- 1) A. Bechtle. Klima, Boden und Obstbau.
- 2) E. Lucas. Handbuch der Obstkultur. Stuttgart.
- 3) N. Gaucher. Handbuch der Obstkultur. Berlin.
- 4) Silly Fange. Gartengestaltung der Neuzeit. Stuttgart.

В. С. Карповичъ.

Вопросъ объ устройствѣ особняковъ есть часть сложнаго и труднаго жилищнаго вопроса.

Знакомство съ настоящимъ очеркомъ можетъ побудить нѣкоторыхъ читателей пойти дальше по пути ознакомленія съ жилищнымъ вопросомъ. Поэтому считаемъ полезнымъ указать нѣкоторыя сочиненія, являющіяся самыми общими руководствами для лицъ, приступающихъ къ изученію вопроса.

М. Г. Диканскій. Жилищный вопросъ и соціальные опыты его разрѣшенія. Изд. 2. Харьковъ. 1911 г. Цѣна 1 р. 50 к. (Довольно полная сводка новѣйшихъ данныхъ по вопросу).

М. Загряцковъ. Соціальная дѣятельность городскихъ самоуправлений на Западѣ. Кіевъ. 1906 г. Гл. II и III.

Prof. R. Eberstadt. Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage. Jena. 1910. (Классическій трудъ).

Prof. Dr L. Pohle. Die Wohnungsfrage. 2 Teile. Leipzig. 1910.

Stübben. Der Städtebau. Stuttgart. 1907.

Эб. Хоуардъ. Города будущаго. СПБ. 1911. II. 1 р.

Dr K. von Mangoldt. Die städtische Bodenfrage. Göttingen. 1907.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

УСЛОВІЕ СЪ ПОДРЯДЧИКОМЪ.

Мы нижеподписавшіеся, домовладѣлецъ
съ одной стороны и подрядчикъ строительныхъ работъ
съ другой стороны, заключили настоящій договоръ въ слѣдующемъ:

1) Я, подрядчикъ , обязуюсь произвести постройку особняка согласно чертежамъ, исполненнымъ архитекторомъ , за общую сумму въ рублей.

2) Всѣ работы должны быть мною начаты не позже и окончены не позже , въ обезпеченіе чего и правильности работъ мною внесенъ залогъ въ размѣрѣ 5% съ общей стоимости постройки, каковой поступаетъ въ пользу домовладѣльца въ случаѣ, если по моей, подрядчика, винѣ работы не будутъ окончены къ назначенному по сему условію сроку.

3) Всѣ работы я, подрядчикъ , обязуюсь исполнить изъ моихъ материаловъ и моими рабочими, причемъ отвѣтственность за несчастные случаи съ рабочими принимаю на себя.

4) Всѣ представленные для работъ материалы обязуюсь я, подрядчикъ , до употребленія въ дѣло, предъявить для осмотра производителю работъ или его довѣренному лицу и въ случаѣ, если материалы будутъ признаны негодными для дѣла, обязуюсь немедленно вывезти ихъ съ мѣста постройки, не приглашая экспертовъ.

5) Работы, исполненные неудовлетворительно, изъ плохого материала или же не согласно выданнымъ чертежамъ, я, подрядчикъ , обязуюсь по первому требованію производителя работъ сломать и возвести вновь безъ всякаго за то вознагражденія и въ случаѣ неисполненія этого требованія домовладѣлецъ

имѣть право исполнить работы за свой счетъ и вычесть изъ внесенного мною, подрядчикомъ, залога.

6) Всѣ строительные работы должны быть исполнены согласно нижеслѣдующимъ детальнымъ условіямъ (перечисленіе работъ и указаніе требованій ихъ исполненія): земляные по вырытію ровъ для фундаментовъ; кладки фундаментовъ съ обозначеніемъ материаловъ (плита, рваный камень, кирпичъ и др.) и растворовъ; кладка кирпичныхъ стѣнъ (толщина стѣнъ, качество кирпича, растворъ известковый, цементный смѣшанный), при деревянномъ строеніи—рубка стѣнъ съ обозначеніемъ толщины и качества лѣса; балки деревянныя или желѣзныя, подборы, смазка, стропила, покрытие крыши (желѣзо, толь, черепица; ихъ качество) штукатурныя и лѣпныя работы, печныя работы; столярныя и паркетныя работы, слесарныя работы, малярныя работы, водопроводныя работы, канализація, освѣщеніе, сигнализація.

7) Всѣ вспомогательныя сооруженія какъ то: лѣса, подмостки, творила и вообще всѣ нужные для работы инструменты я, подрядчикъ, устраиваю и доставляю за свой счетъ.

8) Я, домовладѣлецъ, обязуюсь уплачивать подрядчику, деньги по мѣрѣ производства работъ въ нижеслѣдующіе сроки, а именно: послѣ окончанія фундамента руб., послѣ возведенія стѣнъ руб. послѣ окончанія дома вчернѣ руб., послѣ окончанія штукатурки и др. работы внутренней отдѣлки дома руб. и послѣ окончанія всего дома остальную сумму въ размѣрѣ руб.

9) Въ случаѣ неуплаты въ названные сроки денегъ, подрядчикъ имѣть право остановить дальнѣйшее производство работъ и домовладѣлецъ, обязуется уплатить подрядчику штрафъ въ размѣрѣ руб.

10) Если во время производства работъ производителемъ работъ или домовладѣлемъ будутъ внесены какія либо измѣненія въ планы, то отъ ихъ исполненія я подрядчикъ не имѣю права отказываться и если эти измѣненія не потребуютъ ломки уже возведенныхъ частей и не увеличиваютъ исчисленного ранѣе количества материала или рабочихъ рукъ, то эти работы я подрядчикъ долженъ исполнить безвозмездно (напр. переноска печи въ другое мѣсто, переноска дверей изъ одного мѣста въ другое и т. п. незначительная измѣненія). Въ случаѣ же, если перемѣны въ планахъ сопряжены съ новыми работами не предусмотрѣнными въ настоящемъ договорѣ (какъ напр. переноска лѣстницъ съ

одного мѣста на другое, увеличеніе размѣровъ оконъ или дверей, поднятіе высоты комнатъ и т. п.), то я, подрядчикъ на всѣ дополнительныя работы заключаю съ домовладѣлемъ особое условіе и имѣю право нарушить срокъ окончанія работъ.

11) Я подрядчикъ обязуюсь поставить для работъ опытныхъ и трезвыхъ рабочихъ и въ случаѣ, если производителемъ работъ будутъ замѣчены не знающіе своего дѣла рабочіе, то я подрядчикъ обязуюсь по требованію производителя работъ немедленно такихъ рабочихъ удалить съ постройки и замѣнить ихъ другими.

12) Я подрядчикъ обязуюсь присутствовать на работахъ лично или же имѣть довѣренное лицо, снабженное формальной довѣренностью, и при заключеніи этого договора указать точный свой адресъ жительства или довѣренного лица, куда можно направить требованія и наряды производителя работъ.

13) За всѣ исполненныя работы я подрядчикъ принимаю на себя отвѣтственность въ теченіе одного года со дня окончанія постройки, при чемъ срокъ окончанія постройки устанавливается по взаимному соглашенію между подрядчикомъ и производителемъ работъ и домовладѣлемъ Въ теченіи года всѣ могущія произойти поврежденія я подрядчикъ обязуюсь исполнить за свой счетъ и въ случаѣ не исполненія домовладѣлецъ имѣть право ихъ произвести изъ денегъ внесенного мною подрядчикомъ залога.

14) Всѣ возникающіе споры между домовладѣлемъ подрядчикомъ и производителемъ работъ какъ относительно качества работъ, такъ и материаловъ решаются третейскимъ судомъ изъ лицъ, при чемъ ихъ рѣшеніе признаемъ для всѣхъ обязательнымъ. (Рѣшеніе третейского суда не исключаетъ возможности, вслѣдствіе разногласій, обращенія къ коронному суду).

15) Издержки по заключенію сего договора и покупкѣ гербовой бумаги въ половинной стоимости падаютъ на меня, подрядчика , и въ половинной стоимости на домовладѣльца,

16) Подлинное условіе имѣть домовладѣльцу, , а копію подрядчику (Мѣсто. Число. Годъ. Подпись).

ДОГОВОРЪ СЪ АРХИТЕКТОРОМЪ ИЛИ ТЕХНИКОМЪ, НАБЛЮДАЮЩИМЪ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМЪ РАБОТЫ.

Домовладѣлецъ съ одной стороны и архитекторъ съ другой стороны заключили сіе условіе въ слѣдующемъ:

1) Архитекторъ обязуется исполнить для домовладѣльца проектъ дома особняка, принимаетъ на себя наблюденіе за производствомъ работъ, приемку строительныхъ материаловъ и провѣрку счетовъ фирмъ и подрядчиковъ за общую сумму въ руб.

2) Архитекторъ обязуется исполнить эскизъ проекта въ масштабѣ для плана $\frac{1}{4}$ дюйма на сажень, а для фасада и разрѣза $\frac{1}{2}$ дюйма на сажень.

3) Послѣ одобренія эскиза архитекторъ обязуется исполнить проектъ дома особняка въ масштабѣ $\frac{1}{2}$ дюйма на сажень для плана и 1 д. на сажень для фасада и разрѣза, причемъ проектъ долженъ отвѣтствовать требованіямъ строительного устава и обязательныхъ городскихъ постановленій для представленія въ соотвѣтствующія правительственные учрежденія съ цѣлью утвержденія.

4) Послѣ утвержденія въ надлежащей инстанціи проекта, архитекторъ обязуется исполнить детальные рабочіе чертежи въ масштабѣ для плановъ 1 дюймъ на сажень, для фасадовъ и разрѣзовъ 2 дюйма на сажень, причемъ долженъ быть исполненъ фасадъ съ четырехъ сторонъ дома и долженъ быть одинъ продольный и одинъ поперечный разрѣзъ.

5) Архитекторъ принимаетъ на себя, согласно строительному уставу и обязательнымъ постановленіямъ, наблюденіе за производствомъ работъ, для чего онъ, архитекторъ , обязуется посѣщать лично ежедневно (еженедѣльно) разъ или же имѣть довѣренное лицо, имѣющее право производства строительныхъ работъ, причемъ вся отвѣтственность за исполненіе работы падаетъ на архитектора

6) Архитекторъ принимаетъ на себя обязанность производить приемку строительныхъ материаловъ лично или же черезъ довѣренное лицо, имѣющее техническій образовательный цензъ; причемъ вся отвѣтственность за качество материаловъ падаетъ на архитектора Архитекторъ обязанъ производить провѣрку счетовъ подрядчиковъ и поставщиковъ,

производя лично или черезъ довѣренное лицо обмѣръ всѣхъ произведенныхъ работъ и провѣрку ихъ на мѣстѣ.

7) Въ случаѣ неисполненія всѣхъ вышеизложенныхъ обязанностей, домовладѣлецъ имѣетъ право пригласить другого архитектора, при условіи полнаго денежнаго разсчета за всѣ произведенныя архитекторомъ работы.

8) За составленіе эскиза проекта, детальныхъ чертежей, сметъ, наблюденіе, приемку материаловъ, провѣрку счетовъ домовладѣлецъ уплачиваетъ архитектору немедленно послѣ исполненія вышеперечисленныхъ работъ гонораръ, а именно: за эскизъ, проекты и сметы послѣ врученія ихъ домовладѣльцу , за наблюденіе за производствомъ работъ, приемку материаловъ и провѣрку счетовъ по мѣрѣ производства работъ, а именно

(обозначаются годъ, мѣсяцъ и число.)

9) Въ случаѣ какихъ либо передѣлокъ въ проектахъ во время производства работъ, требующихъ дополнительныхъ, кромѣ вышеперечисленныхъ, чертежей, домовладѣлецъ обязуется уплачивать гонораръ архитектору каждый разъ по особому на то письменному соглашенію.

10) Кромѣ вышеперечисленныхъ чертежей, архитекторъ обязуется исполнить шаблоны въ натуральную величину отдельныхъ частей зданія, какъ то: карнизы, лѣнка и т. п. въ количествѣ рисунковъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ составленія нѣсколькихъ эскизовъ, за каждый уплачивается гонораръ особы.

11) За всѣ шаблоны домовладѣлецъ обязуется уплатить архитектору руб.

12) Архитекторъ обязанъ всѣ детальные чертежи, обозначенные въ § 4 сего договора представить домовладѣльцу до начала постройки, шаблоны-же и потребные дополнительные чертежи могутъ быть исполнены архитекторомъ во время производства работъ и выдаваемы по мѣрѣ хода работъ.

13) Архитекторъ обязанъ выдавать для работы чертежи и шаблоны своевременно, не задерживая этимъ производства работъ, причемъ срокъ выдачи чертежей и шаблоновъ устанавливается по особому письменному соглашенію во время производства работъ между архитекторомъ и домовладѣлемъ

14) Архитекторъ..... не принимаетъ на себя никакой отвѣтственности за несвоевременное исполненіе работъ подрядчикомъ и за несвоевременное представление чертежей и исполненіе работъ фирмъ, производящихъ центральное отоплениѳ, подъемные машины и др. установки и приспособленія въ домѣ.

15) Домовладѣлецъ..... не имѣть права давать какихъ-либо распоряженій на постройкѣ, равно какъ употреблять тѣ или иные строительные материалы безъ вѣдома и согласія архитектора, въ противномъ случаѣ онъ, домовладѣлецъ..... является передъ судомъ отвѣтственнымъ за всѣ могущія произойти съ рабочими на постройкѣ несчастные случаи и за качество произведенныхъ работъ.

16) Всѣ подрядчики, рядчики и рабочіе, нанятые домовладѣльцемъ..... для производства работъ, должны безпрекословно исполнять всѣ распоряженія архитектора..... и въ случаѣ неисполненія домовладѣлецъ..... обязуется немедленно удалить такихъ подрядчиковъ и рабочихъ съ мѣста постройки, что должно быть оговорено въ условіяхъ, заключенныхъ домовладѣльцемъ съ подрядчикомъ, рядчикомъ, фирмами, рабочими и вообще со всѣми лицами, имѣющими отношеніе къ постройкѣ.

17) Авторское право на произведенія архитекторомъ постройки остается за нимъ согласно существующему общему государственному праву и кромѣ того домовладѣлецъ..... не имѣть права препятствовать архитектору..... производить снимки съ внутренняго устройства дома для его личныхъ надобностей, или воспроизведенія въ печати и др.

18) За могущія произойти несчастные случаи съ рабочими, обвалы, пожары и порчи, произошедіе по винѣ домовладѣльца, подрядчиковъ, поставщиковъ и лицъ, имѣющихъ отношеніе къ постройкѣ, архитекторъ..... никакой отвѣтственности не несетъ, но обязуется безвозмездно наблюдать за исправленіемъ поврежденныхъ частей строенія.

19) Всѣ могущія возникнуть между архитекторомъ..... и домовладѣльцемъ..... споры разрешаются третейскимъ судомъ, состоящимъ изъ..... лицъ. Рѣшеніе третейскаго суда для обѣихъ сторонъ обязательно и не подлежитъ ни обжалованію, ни спору.

20) Издержки по заключенію сего договора и покупкѣ гербовой бумаги падаютъ на домовладѣльца.....

Подлинный договоръ имѣть домовладѣльцу....., а копію архитектору..... (Мѣсто. Число. Годъ. Подписи).

ГОНОРАРЪ АРХИТЕКТОРА ПРИ ПОСТРОЙКѢ ОСОБНЯКОВЪ,
УСТАНОВЛЕННЫЙ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
АРХИТЕКТОРОВЪ:

Для самыхъ простыхъ особняковъ.

	отъ 2000 до 4000	отъ 4000 до 8000	отъ 8000 до 16000	отъ 16000 до 24000	отъ 24000 до 50000
Эскизъ	1.40% / 0	1.20% / 0	1.00% / 0	0.80% / 0	0.60% / 0
Проектъ	1.60 »	1.50 »	1.40 »	1.30 »	1.20 »
Рабочіе чертежи	2.90 »	2.80 »	2.70 »	2.60 »	2.50 »
Смѣта	0.60 »	0.60 »	0.50 »	0.50 »	0.40 »
Наблюдение	1.90 »	1.80 »	1.70 »	1.60 »	1.50 »
Проверка счетовъ	0.50 »	0.40 »	0.40 »	0.30 »	0.30 »

Итого 8.90% / 0 8.30% / 0 7.70% / 0 7.10% / 0 6.50% / 0 6.00% / 0

Для особняковъ, требующихъ составленія шаблоновъ и вообще носящихъ художественный характеръ:

	отъ 8000 до 16000	отъ 16000 до 24000	отъ 24000 до 50000	отъ 50000 до 150000
Эскизъ	1.10% / 0	0.90% / 0	0.75% / 0	0.60% / 0
Проектъ	1.60 »	1.50 »	1.40 »	1.30 »
Рабочіе чертежи	3.60 »	3.50 »	3.30 »	3.40 »
Смѣта	0.50 »	0.50 »	0.45 »	0.40 »
Наблюдение	1.80 »	1.70 »	1.60 »	1.50 »
Проверка счетовъ	0.40 »	0.30 »	0.30 »	0.30 »

Итого 9.00% / 0 8.40% / 0 7.80% / 0 7.50% / 0 6.60% / 0

Масштабъ для эскизовъ: 1/4 дюйма для плана и разрѣза

» » 1/2 » » фасада

» » проекта 1/2 » » плана

» » 1 » » фасада

Рабочіе чертежи: . . . 1 » » плана съ показаніемъ всѣхъ размѣровъ.

2 дюйма для фасадовъ и разрѣзовъ.

Шаблоны, по соглашенію, могутъ быть отнесены къ рабочимъ чертежамъ.

ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЪРНАГО РАЗСЧЕТА СТОИМОСТИ ОСОБНИКА.

I. Земляные работы и фундаменты.

Вырыть землю для фундаментовъ съ отводкой за куб. саж.	15 руб.
Кладка одной кубической сажени фундамента изъ плиты	110 » 80 »
Изъ рванаго камня	
Примѣчаніе: на портландскомъ цементѣ 1:3 за куб. саж. стоим. увелич. на 40%.	

II. Цоколь.

Укладка цокольной плиты отъ 3 до 4-хъ вершк. въ 4 ряда за 1 пог. саж.	6 руб.
---	--------

Устройство лѣсовъ.

Устройство лѣсовъ, состоящихъ изъ стоекъ, ушаковъ, кладей и настилки досокъ, составляетъ на кв. саж. стѣнъ	около 5 руб.
(при условіи употребленія годнаго матеріала для работы въ домѣ; доски потомъ идутъ на устройство подборовъ, переборокъ и т. п.).	

IV. Стѣны.

a) Кирпичный въ 2½ кирпича за кв. саж.	35 руб.
» 3 » » »	38 »
б) Деревянный бревенчатый изъ сосноваго лѣса толщиною отъ 4½ до 5 верш. за кв. саж. . .	15 »

V. Полы и потолки.

1) Полы бетонные за кв. саж. отъ 8 до 10 руб.	
2) » досчатые по логамъ въ службахъ за кв. саж.	8 »
3) Полъ съ деревянными балками, чернымъ поломъ, смазкою изъ сфагнуума или изъ сухого строительного мусора и съ чистымъ поломъ въ зависимости отъ пролета и качества матеріала за 1 кв. саж. отъ 20 до 25 »	
Съ паркетнымъ поломъ	» 35 » 40 »

- 4) Полъ въ каменному домѣ съ желѣзными балками съ подборами, смазкой изъ половья и паркетнымъ поломъ, въ зависимости отъ пролетовъ отъ 45 до 55 руб.
 5) Паркетные полы (съ укладкой) » 17 » 22 »

VI. Перегородки.

- 1) Перегородки изъ 2 дюйм. сосновыхъ досокъ со штукатуркой за кв. саж. отъ 15 до 18 руб.

VII. Окна и двери.

- 1) Окна, состоящія изъ прислонной рамы, двухъ переплетовъ, лѣтнаго и зимняго, съ остекленіемъ и окраской, при обыкновенномъ размѣрѣ 1½×3 арш. отъ 35 до 38 руб.

- 2) Окна съ двойными рамами съ зеркальнымъ стекломъ обыкновенныхъ размѣровъ » 120 » 150 »
 Примѣчаніе. Не больше стоимость и желѣзныхъ рамъ системы Серебровскаго.

- 3) Двери обыкновенной столярной работы съ косяками съ наличниками, приборами и окраскою:

a) одностворная за 1 шт.	20 »
б) двухстворная » »	» 30 » 35 »
в) клозетныя одност. двери	» 12 » 15 »
г) входныя парадныя двери дубовые	» 100 » 150 »
д) входной дубовый тамбуръ	» 300 » 500 »
е) плотничныя двери для службъ	» 6 » 8 »

VIII. Печи и отопление.

- 1) Печь изразцовая голландская среднихъ размѣровъ отъ 120 до 150 руб.

- 2) Печь утермарковская въ желѣзномъ футляре » 35 » 45 »

- 3) Русская печь 80 »

- 4) Камины простые мраморные съ установкой и таганомъ » 60 » 120 »

(Стоимость художественныхъ каминовъ зависить отъ материала и рисунка)

5) Маюликовые — фабрики Гельдвойнъ Ваулинъ		
безъ кирпичной кладки	отъ 50 до 300	руб.
6) Центральное отопление на куб. саж. по-		
стройки обходится	около 10	»

7) Кухонные очаги за штуку	отъ 200	»
--------------------------------------	---------	---

IX. Крыши.

1) Крыша желѣзная со стропилами . . .	отъ 20 до 25	р. за кв. с.
» толевая	8	» 10 » » »
» черепичная	12	» 18 » » »

X. Лѣстницы.

1) Каменные: изъ плиты съ пог. саж. подъема .	отъ	350 руб.
Парадный: » » »	»	600 »
2) Деревянные: Чистая пог. саж. подъема . . .	»	50 »
Черный » » »	»	30 »

XI. Разныя работы.

	За мѣсто.
1) Устройство клозета англійской системы, включая проводку трубы	отъ 150 р. до 300 р.
2) Мочевикъ съ подводкой трубы	» 50 »
3) Раковина кухонная съ трубами	» 30 »
4) Умывальникъ съ кранами	» 75 »
5) Ванна съ котломъ, трубами и пр. мѣдная .	» 200 »
6) Устройство домового водопровода при особ- някѣ съ проводкой трубы изъ колодца или рѣки, установкой насоса, бака на чердакѣ и всѣми необходимыми кранами, въ завис- имости отъ количества трубъ и принад- лежностей	отъ 800 до 2000 р.
7) Подъемные машины пассажирскія (лучшими считаются миланская фабрики системы Штиглера—для Россіи Эрихсонъ)	отъ 4500 »

Расцѣнка особняка и службъ по кубатурѣ.

Имѣя проектъ или даже эскизъ дома особняка, возможно довольно точно опредѣлить его стоимость по кубическому содержанию. Для опредѣленія кубатуры необходимо вычислить площадь плана дома, включая толщину стѣнъ, и полученнюю цифру умножить на

высоту дома, причемъ высота считается отъ поверхности земли до карниза или точнѣе до верхней части потолочного перекрытія по слѣдняго этажа.

При современной стоимости материаловъ и рабочихъ рукъ, возможно установить слѣдующія нормы:

I. Деревянные особняки.

1) Простой работы за куб. саж.	отъ 70 до 80	руб.
2) Хорошей работы съ паркетными полами, ванной, клозетомъ и изразцовыми печами		
за куб. саж.	» 100 » 120 »	

II. Деревянные службы.

1) Простой работы	отъ 40 до 50	руб.
2) Хорошей работы съ проводкой воды	» 55 » 65 »	

III. Каменные особняки.

1) Простой работы за куб. саж.	отъ 150 до 200	руб.
2) Хорошей » » »	» 250 » 300 »	
3) Богатой отдѣлки » » »	» 400 » 500 »	

СТОИМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ВЪ ОСОБНЯКАХЪ *).

СМѢТА № 1.

1. Установить въ подвальномъ помѣщеніи на готовомъ фундаментѣ 1 чугунный вертикальный котелъ сист. Кертинга въ 7,2 кв. метр. поверхн. нагрѣва, не требующій обмуровки, съ топкой для кокса, необходимой арматурой и гарнитурой, съ автоматическимъ регуляторомъ горѣнія, съ наполнительнымъ и спускнымъ кранами, термометромъ и наборомъ утвари	600	руб.
или		

1 желѣзный клепанный котелъ кориваллійской системы, емкостью 1.500 литровъ и поверхностью нагрѣва 9,8 кв. метр., съ топкой для дровъ или каменного угля, съ обмуровкой материаломъ предоставленнымъ отъ заказ-		
--	--	--

* Смѣты относятся къ особнякамъ, помѣщеннымъ въ статьѣ объ отоплѣніи.

чика, съ арматурой, гарнитурой и проч. принадлежностями	690 руб.
2. Установить на чердакѣ зданія 1 желѣзный клепанный расширительный сосудъ съ ревизионной крышкой, сигнальной и сливной трубками, контрольнымъ краномъ и приемной раковиной внизу	60 "
3. Установить въ отапливаемыхъ помѣщеніяхъ 35 печей, состоящихъ изъ гладкихъ радиаторовъ глубиною 2 вершка, высотою 600 и 1.090 мм., общей поверхн. нагрѣва 63,0 кв. метр., съ принадлежностями для ихъ установки и укрѣпленія	693 "
4. Установить у печей 35 регулирующихъ задвижекъ двойного дѣйствія съ указательными дисками и эbonитовыми ручками $\frac{3}{4}$ дюйм	149 "
5. Проложить сѣть циркуляционныхъ водоводныхъ (горячихъ и обратныхъ) трубопроводовъ изъ желѣзныхъ газовыхъ трубъ, съ муфтовыми соединеніями, кранами и всѣми фасонными частями и укрѣпленіями	693 "
6. Изолировать теплонепроницаемымъ азбестовымъ составомъ горячий трубопроводъ на чердакѣ и обратный въ подвалѣ	80 "


Итого . . 2275 руб.

СМѢТА № 2.

1. Установить въ подвальномъ помѣщениі на готовомъ фундаментѣ:	
1 чугунный вертикальный котель системы Кертина въ 6,0 кв. метр. поверхн. нагрѣва, не требующій обмуровки, съ топкой для кокса, съ необходимой арматурой и гарнитурой, съ автоматическимъ регуляторомъ горѣнія, съ наполнительнымъ и спускнымъ кранами, термометромъ и наборомъ утвари	520 руб.
или	
1 желѣзный клепанный котель кориавллайской системы, емкостью 1.500 литровъ и поверхностью нагрѣва 9,8 кв. метр., съ топкой для дровъ или каменнаго угля, съ обмуровкой материаломъ, предоставленнымъ отъ заказчика, съ арматурой, гарнитурой и проч. принадлежностями	690 "

2. Установить на чердакѣ зданія 1 желѣзный клепанный расширительный сосудъ съ ревизионной крышкой, сигнальной и сливной трубками, контрольнымъ краномъ и приемной раковиной внизу	60 руб.
3. Установить въ отапливаемыхъ помѣщеніяхъ 26 печей, состоящихъ изъ гладкихъ радиаторовъ глубиною 4 вершка, высотою 520 и 1.090 мм., общей поверхн. нагрѣва 50 кв. метр., съ принадлежностями для ихъ установки и укрѣпленія	550 "
4. Установить у печей 26 регулирующихъ задвижекъ двойного дѣйствія съ указательными дисками и эbonитовыми ручками $\frac{3}{4}$ дюйм	110 "
5. Проложить сѣть циркуляционныхъ водоводныхъ (горячихъ и обратныхъ) трубопроводовъ изъ желѣзныхъ газовыхъ трубъ съ муфтовыми соединеніями, кранами и всѣми фасонными частями и укрѣпленіями	550 "
6. Изолировать теплонепроницаемымъ азбестовымъ составомъ горячий трубопроводъ на чердакѣ и обратный въ подвалѣ.	80 "

Итого . . 1870 руб.



О ГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
I. Введение	I
II. Новая вѣянія на Западѣ	XI
III. Жизнь въ городѣ и за городомъ	XXIII
Выборъ мѣста	1
Планъ особняка	2
Форма плана	3
Расположеніе дома на участкѣ, разрывы, количество этажей, высота комнатъ и этажей	4
Выборъ материала для постройки особняка	12
Крыша	15
Покрытие крыши	16
Детали строеній. Двери и окна. Двери наружные и внут- реннія; высокое и низкое расположение оконъ	17
Ставни, жалюзи	19
Комнаты, ихъ назначеніе и внутреннее устройство. Сѣни.	20
Sinus interior, расхожая комната. Halle. Hall.	22
Лѣстница въ Halle и въ отдельной лѣстничной клѣткѣ	24
Гостиная, зала	25
Кабинетъ	27
Столовая	27
Спальня	28
Дѣтская	30
Служебныя комнаты въ домѣ. Кухня, ванная, люд- ская, клозетъ, шкапная, коридоръ.	
Кухня	32
Ванная комната	33

Клозетъ	35
Подвалъ. Чердакъ. Прачечная	36
Людскія комнаты	37
Внутренняя отдѣлка	37
Стѣны	39
Окраска стѣнъ	40
Отдѣлка стѣнъ матеріей, деревомъ и др. матеріалами	41
Декоративные части дома	42
Лоджія	43
Наружная отдѣлка дома	45
Внутреннее убранство	45
Садъ при домѣ	55

ПРОЕКТЫ ОСОБНИКОВЪ.

Деревянные особняки:

Особнякъ въ пригородѣ	62
Особнякъ въ деревнѣ	64
Особнякъ въ паркѣ	68
Особнякъ въ городѣ-садѣ	71
Особнякъ въ пригородной дачной мѣстности	75
Домъ въ городѣ-садѣ	79
Домъ въ усадьбѣ	82
Домъ въ усадьбѣ	85
Особнякъ въ городѣ губернскомъ или уѣздиомъ	89
Барскій домъ въ сѣверной деревнѣ	91
Домъ для двухъ семействъ въ небольшомъ городѣ	94

Каменные особняки:

Каменный двухъэтажный особнякъ въ пригородѣ	100
Особнякъ на Югѣ	103
Особнякъ въ городѣ	106
Особнякъ въ пригородѣ	111
Домъ въ имѣніи	114
Домъ въ имѣніи	117

Освѣщеніе	120
Отопленіе. Вентиляція	127
Краткій обзоръ иностранной литературы	140

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Условіе съ подрядчикомъ	153
Договоръ съ архитекторомъ	156
Гонораръ архитектора	159
Данныя для примѣрного разсчета стоимости особняка	160
Стоимость центрального отопленія въ особнякахъ	163

Обложку и титульный листъ рисовалъ художникъ
Сергѣй Чехонинъ.

Текстъ съ иллюстраціями отпечатанъ
въ типографіи - Сиріусъ -
Спб., Рыночная, 10.

О. Г. ШМИДТЬ

**СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОДЪ**

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гагаринская ул., 32.

Телеф. № 208-36.

**ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРИБОРЫ
СИСТЕМЫ ШМИДТЬ.**

ХУДОЖЕСТВЕННО-КЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ГЕЛЬДВЕЙНЪ и ВАУЛИНЪ

КОНТОРА: СПБ. Блаубергская площадь, 3. Телефонъ 455-81.

МАСТЕРСКІЯ: Станція Кикерино, Сѣв.-Западныхъ ж. д.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАЮЛИКА

для фасадовъ, наружные образа, вставки, черепицы, плитки,
печи, камини.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПАННО ПО РИСУНКАМЪ ХУДОЖНИКОВЪ.

БѣЛЫЕ ПЕЧНЫЕ ИЗРАЗЦЫ.

Самодѣйствующій устранитель же чистотъ.

А. Шамбо.

С.-Петербургъ, Миллионная ул., д. № 25. Тел. 38-77.

Постоянное, постепенное и равномерное очищение отхлаковъ мѣсть безъ всякихъ хлопотъ вывоза, выкачиванія и т. п. безъ загражденій дворовъ, порчи зданій и отравленія воздуха.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЗРАЗЦОВАГО ЗАВОДА „АБО“.

С.-Петербургъ. Мойка, № 44, уголъ Невскаго пр.
Телефоны: 420-48 и 164-28.

ПЕЧИ = КАМНИ = ПРИБОРЫ
плитки половыя и стѣнныя, художественнаго исполненія.
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧЪ.
ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ И СМѢТЫ.

Т-во БОДО ЭГЕСТОРФЪ и Ко.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

КОНТОРА: Забалканскій пр., 6. Тел. 407-99 и 405-01

ЗАВОДЪ: Петровская коса 4. Тел. 402-72.

**Асфальтъ. — Бетонъ.
Желѣзо-Бетонъ.
Канализациѣ.**

Бетонные пустотѣльные камни.

Требуйте бесплатно Иллюстрированный каталогъ сер. Р.

Ф. МИРИЦЪ и И. ГЕРАСИМОВЪ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА

С.-Петербургъ, Большая Дворянская ул., 22.

Адресъ телегр. Фримиритъ. — Телеф.: Контора 401-63, каб. шефа 140-22.

Отдѣлъ производства построекъ подряднымъ способомъ, исполненіе всѣхъ строительныхъ и прочихъ до сего относящихъ работъ, **бетонъ и желѣзобетонныя конструкціи.** **Специальности:** возведеніе построекъ, сдавая ихъ заказчикамъ во вполнѣ готовомъ и законченномъ видѣ. Лучшіе отзывы.

**СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА ЮХАТСКАГО.**
Бывшая К. М. Изотова.
ДЕРЕВО-ОБДЪЛОЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБОМЪ.
СПБ. Подольская ул., № 50. — Телеф. № 436 — 12.

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

ЖУРНАЛОВЪ

„ГОРОДСКОЕ ДѢЛО“

и

„ЗЕМСКОЕ ДѢЛО“

быстро и аккуратно исполняетъ заказы по составленію библиотекъ (на разныя цѣны) по вопросамъ самоуправлениія и по подбору и высылкѣ всякихъ книгъ, русскихъ и иностранныхъ.

С.-Петербургъ, Кабинетская, 14.

Телефонъ 109-12.

ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
„ГОРОДСКОЕ ДѢЛО“.

24 НОМЕРА ВЪ ГОДЪ.

ИЗДАЕТСЯ ВЪ СПБ. СЪ 1909 ГОДА.

Всестороннее обсуждение принципиальныхъ, практическихъ и техническихъ вопросовъ городского хозяйства и управления. Финансы, жилищн. вопросъ, дорожицна жизни, гор. законодательство, городъ и администрація, городъ и земство, благоустройство, охраненіе здравія, обложение, кредитъ для городовъ, хроника русская и иностранная, библіографія.

ГОРОДЪ СОВРЕМЕННЫЙ И ГОРОДЪ БУДУЩАГО.

Участвуютъ представители науки, депутаты, обществен. дѣятели, врачи, архитекторы, инженеры.

Журналъ ставить себѣ цѣлью удовлетвореніе запросовъ городского избирателя и **обывателя**, интересующагося городскими вопросами.

Чертежи. Рисунки. Проекты. Статьи. Замѣтки.

Юридические и технические отвѣты. Развлакненія Сената.

Подписанная цѣна: 8 руб. въ годъ.

Служащимъ въ городскихъ упрахъ, учащимся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и учителямъ народныхъ школъ дѣлается разсрочка; при подпискѣ 5 р. и къ 1 апрѣля 3 руб.

Отдѣльные №№ по 50 к., наложен. плат. — 60 к.

Отдѣломъ Самоупр. Обл. Выставки въ Екатеринославѣ журналу присуждена **золотая медаль**.

На Дрезденской Международной Гигіенической Выставкѣ 1911 г. — **золотая медаль**.

Издатель *Д. Протопоповъ*.

Редакторы: { *Л. Велиховъ*.
 { *М. Федоровъ*.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРѢ

Спб., Кабинетская, 14. Тел. 109-12

И ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

